



快速设置海报附录（ macOS ）

本文档包含第一次部署 Fiery server 时快速设置海报的其他步骤信息。

注释：您也可以通过扫描快速设置海报上的 QR 码访问本文档。

设置 Fiery server

- 1 将 Fiery server 连接到打印机、网络、电源插座并将其打开。

注释：此活动必须由服务技术人员执行。

- 2 打印配置页以获取 IP 地址和默认管理员密码。

Fiery server IP 地址在 **IP 地址** 字段中列出，管理员密码位于 **ID** 字段中。

- 3 打开互联网浏览器，输入在步骤 2 中获取的 Fiery server 的 IP 地址，以打开 WebTools 主页。

注释：作为一种安全措施，WebTools 被设计为只能通过安全超文本传输协议（HTTPS）工作。按照默认值，WebTools 使用由 Fiery server 创建的自签名证书。这将导致 Web 浏览器在访问 WebTools 时显示不受信任的证书消息。您可以放心忽略该消息并继续访问 WebTools。

- 4 在 WebTools 主页上，单击**客户端软件**以下载用户软件。

- 5 导航到用户软件的位置，右键单击 **.exe** 文件，然后选择**打开**以安装用户软件。

按照屏幕上的说明完成 Fiery server 设置过程。确保计算机上已安装和配置最新版本的 Fiery Command WorkStation。有关详细的安装和配置说明，请参阅《Utilities》，它是用户文档集的一部分。

- 6 启动 Command WorkStation，方法是选择 **前往 > 应用 > Fiery > Fiery Command WorkStation**。

- 7 单击主屏幕中央的 (+) 图标以添加第一个 Fiery server。

- 8 输入步骤 2 中获取的 IP 地址，然后单击**添加**。

- 9 输入管理员凭据，然后单击**登录**。

默认用户名为 Administrator 或 Admin，管理员密码位于配置页的 **ID** 字段中。

- 10 在 Command WorkStation 中，选择 **服务器 > 配置**。

- 11 单击 **Fiery 设置**窗口中的 **Fiery 设置向导**以设置 Fiery server。

按照屏幕上的说明完成设置过程。

- 12 在 WebTools 主页上，单击**打印机驱动程序**以下载最新的打印机驱动程序软件。

- 13 导航到打印机驱动程序文件的位置，右键单击 **.pkg** 文件，然后选择**打开**。

- 14 在 **Fiery 打印机驱动程序安装程序**窗口中选择打印机驱动程序，然后单击**继续**。

- 15 输入打印机驱动程序的名称，然后单击**安装**。

- 16** 打印机驱动程序安装完成后，单击**完成**。
- 17** 打开 PDF 文档并单击打印机图标。
- 18** 从**打印机**菜单中选择新添加的打印机，然后单击**确定**以打印文档。
- 19** 阅读配件纸盘中包含的重要注释和其他信息。