



快速設定海報附錄 (Windows)

本文件包含第一次部署 Fiery server 時快速設定海報附加的程序資訊。

附註：您也可以通過掃描快速設定海報上提供的 QR 碼以存取此文件。

設定 Fiery server

- 1 將 Fiery server 連線到印表機、網路、電源插座並將其打開。

附註：此活動必須由服務技術人員執行。

- 2 列印組態頁以獲取 IP 位址和預設管理員密碼。

Fiery server IP 位址在 IP 位址 欄位中列出，而管理員密碼位於 ID 欄位中。

- 3 開啟您的網際網路瀏覽器，並輸入在步驟 2 中獲取的 Fiery server 的 IP 位址，以開啟 WebTools 首頁。

附註：作為安全性量測，為 WebTools 的設計以搭配使用只能透過 Hyper 文字傳輸通訊協定安全 (HTTPS)。默認值，WebTools 會使用由 Fiery server Fiery 建立自我簽署的憑證。這將造成網頁瀏覽器在存取 WebTools 時會顯示不信任憑證的訊息。忽略此訊息並繼續存取是安全的 WebTools。

- 4 在 WebTools 主頁上，按一下用戶端軟體以下載使用者軟體。

- 5 瀏覽至使用者軟體的位置，在 .exe 檔案按下右鍵，然後選擇開啟以安裝使用者軟體。

遵循螢幕指示以完成 Fiery server 設定程序。確保電腦上已安裝和設定最新版本的 Fiery Command WorkStation。有關詳細的安裝和設定指示，請參閱使用者文件集的《Utilities》部分。

- 6 藉由選取以啟動 Command WorkStation 所有應用程式 > Fiery > Fiery Command WorkStation。

- 7 按一下首頁畫面中央的 (+) 圖示，以新增第一個 Fiery server。

- 8 輸入步驟 2 中獲取的 IP 位址，然後按一下新增。

- 9 輸入管理員認證，然後按一下登入。

預設使用者名稱為 Administrator 或 Admin，而管理員密碼在組態頁的 ID 欄位中。

- 10 在 Command WorkStation，選取 伺服器 > 設定。

- 11 按一下 Fiery 設定視窗中的 Fiery 安裝精靈以設定 Fiery server。

依照螢幕指示以完成設定程序。

- 12 在 WebTools 首頁上，按一下印表機驅動程式以下載最新的印表機驅動程式軟體。

- 13 瀏覽至印表機驅動程式檔案的位置，在 .exe 檔案按下右鍵，然後選取開啟。
依照螢幕上的指示，直到顯示新增印表機視窗。
- 14 在新增印表機視窗選取使用 TCP/IP 位址或主機名稱以新增印表機，然後按下一步。
- 15 從裝置類型功能表選取 TCP/IP，輸入在步驟 2 獲取的 IP 位址，選取查詢印表機並自動選取要使用的驅動程式核取方塊，然後按下一步。
- 16 從印表機清單中選取印表機驅動程式，然後按下一步。

附註：選取含「US」或是不含「EU」（適用於北美洲）的印表機驅動程式（預設文件尺寸為 Letter），或不含「US」但是包含「EU」（適用於國際地區）的印表機驅動程式（預設文件尺寸為 A4）。

在印表機名稱欄位中輸入 Fiery 伺服器的名稱，然後按下一步。

此名稱用於裝置和印表機 以及 Command WorkStation 中各種不同的佇列。

請依照螢幕指示進行。指示是否要將該新建立的印表機設定為預設印表機。

此時請勿共用印表機，也請勿列印「測試頁」。

繼續進行印表機驅動程式安裝，並在最後一個畫面中按一下完成。您已將必要的檔案安裝在硬碟機中。

- 17 打開 PDF 文件並按一下印表機圖示。
- 18 從印表機功能表中選取新增的印表機，然後按一下確定以列印文件。
- 19 閱讀配件匣中的重要注意事項和其他資訊。