



Fiery XF 7.1 Guía De Inicio Rápido

© 2019 Electronics For Imaging, Inc. La información de esta publicación está cubierta por los Avisos legales para este producto.

21 de enero de 2019



Contenido

Introducción	5
Actualizar desde una versión de Fiery XF anterior.	6
Comprobar la versión instalada de Fiery XF	6
Actualizar a Fiery XF 6.5	6
Realizar una copia de seguridad del sistema de su Fiery XF	7
Desinstalar Fiery XF 6.5	7
Instalar Fiery XF 7	9
Instalación del servidor Fiery XF 7	9
Instalar Command WorkStation	10
Registrarse por primera vez en Servidor Fiery XF	11
Restaurar una copia de seguridad del sistema desde Fiery XF 6.5	11
Añadir su primera impresora	12
Configurar Command WorkStation	15
Descargar e instalar perfiles de papel	15
Configurar el papel	16
Configurar flujos de trabajo	17
Importar e imprimir un trabajo	18
Materiales de aprendizaje	19

Introducción

En este documento se explica cómo actualizar a Fiery XF 7 desde versiones anteriores del programa. También se explica cómo instalar y activar el paquete de software Fiery XF 7, cómo conectarse a Servidor Fiery XF y cómo configurar el software para poder empezar a imprimir con la configuración más sencilla.

Nota:

Si está ejecutando Fiery XF 6.5, puede actualizar directamente a la versión 7. Para versiones anteriores de Fiery XF debe actualizar primero a la 6.5. No se recomienda actualizar directamente si está ejecutando una versión de Fiery XF anterior a la 6.4.

Este documento está diseñado para ayudarle a familiarizarse con su nuevo software lo más rápido posible. Para obtener información más detallada de todas las herramientas y características de Fiery Command WorkStation, consulte la *Ayuda en línea*, que puede descargar [del sitio web de EFI](#) o entre en el menú Ayuda del programa cuando haya completado la instalación.

Actualizar desde una versión de Fiery XF anterior.

Si está ejecutando el servidor Fiery XF en un equipo Windows, puede actualizar a la versión 7.

Para dicha actualización es necesario seguir estos pasos:

- Actualizar Fiery XF 6.4 a la versión 6.5 (si procede)
- Realizar una copia de seguridad del sistema Fiery XF 6.5
- Desinstalar Fiery XF 6.5

[Vea el vídeo aquí.](#)

Comprobar la versión instalada de Fiery XF

Si el servidor Fiery XF y el cliente están instalados en el mismo equipo Windows, puede comprobar qué versión de Fiery XF está instalada.

Se recomienda actualizar el programa solo para las versiones 6.4 y 6.5 de Fiery XF.

- Haga clic con el botón derecho en Fiery XF Control y luego haga clic en **Mostrar licencia**.

En la pestaña Información sobre actualizaciones se muestra una lista de las actualizaciones instaladas en ese momento.

Si está ejecutando Fiery XF 6.4, debe actualizar primero a la versión 6.5.

Actualizar a Fiery XF 6.5

Puede actualizar su software Fiery XF de la versión 6.4 a la 6.5. El Servidor Fiery XF debe estar instalado en un equipo Windows con acceso a Internet. Los clientes remotos de Fiery XF se actualizarán la próxima vez que inicien sesión en Servidor Fiery XF.

Asegúrese de haber descargado la licencia preactivada para Fiery XF 6.5 a través de Asistente de activación. Puede iniciar el Asistente de activación haciendo clic en Fiery XF Control con el botón derecho y, a continuación, haciendo clic en **Activar Fiery XF**.

- 1 Cierre todos los programas de Fiery XF.
- 2 Haga clic con el botón derecho en Fiery XF Control y haga clic en **Actualización en línea de Fiery XF**.

- 3** Haga clic en **Siguiente**.
- 4** Marque la casilla de verificación de la actualización que desee instalar y haga clic en **Siguiente**.
Las actualizaciones deben instalarse de una en una. Si hay más de una actualización disponible, asegúrese de instalar primero la actualización más antigua.
- 5** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar los archivos instalados y completar la instalación.
- 6** Reinicie Servidor Fiery XF y repita el procedimiento hasta haber instalado todas las actualizaciones disponibles.
- 7** Si se le solicita, reinicie el ordenador.

Ahora puede realizar una copia de seguridad de su sistema Fiery XF.

Realizar una copia de seguridad del sistema de su Fiery XF

Puede realizar una copia de seguridad del sistema actual Fiery XF y restaurarla en Fiery XF 7. La restauración de una copia de seguridad es la forma más sencilla de configurar su nuevo software.

Una copia de seguridad del sistema guarda:

- La configuración del servidor Fiery XF
- Todos los ajustes del usuario
- Todos los ajustes del flujo de trabajo, incluidos los valores predefinidos, los archivos de linearización EPL, las tablas de colores planos y los perfiles.
- La configuración de la impresora (excepto la dirección IP de la impresora)

- 1** En System Manager: Haga clic en **Archivo > Copia de seguridad**.
- 2** Marque las casillas de verificación de los elementos para los que desea realizar una copia de seguridad.
- 3** Asegúrese de definir el escritorio como ubicación de la copia de seguridad.

Al seleccionar el escritorio, se garantiza que el archivo de copia de seguridad no se elimine al desinstalar la versión actual de Fiery XF.

- 4** Haga clic en **Guardar**.

Ahora puede desinstalar Fiery XF 6.5.

Desinstalar Fiery XF 6.5

No puede ejecutar las versiones 6.5 y 7 de Fiery XF en el mismo equipo de manera simultánea. Debe desinstalar Fiery XF 6.5 antes de instalar el nuevo software.

Asegúrese de haber creado una copia de seguridad del sistema antes de desinstalar Fiery XF 6.5.

- 1** Vaya a **Panel de control > Programas > Programas y características**.

- 2** En la lista de los programas instalados, haga clic con el botón derecho del ratón en Fiery XF y luego haga clic en Desinstalar.
- 3** Haga clic en Sí para confirmar que desea eliminar por completo la aplicación seleccionada y todas sus características.
- 4** Reinicie el equipo para completar el proceso de desinstalación.

Ya puede instalar Fiery XF 7.

Instalar Fiery XF 7

Podrá descargar el paquete Fiery XF7 desde la sección Asistencia & descargas > Descargas en el sitio web de EFI. También está disponible en DVD bajo pedido a un distribuidor de EFI certificado.

Fiery XF 7 está compuesto de dos partes independientes de software:

- El componente del servidor Fiery XF

Nota: Debe instalar el componente del servidor Fiery XF en un equipo Windows de 64 bits que debe tener acceso a Internet.

- El componente de cliente Fiery Command WorkStation (para Windows y Macintosh)

Puede instalar ambos componentes en un equipo o puede instalar el servidor Fiery XF en uno y Command WorkStation en otro diferente.

Los siguientes pasos son obligatorios:

- Instalar el servidor Fiery XF
- Activar una licencia Fiery XF 7 o migrar una licencia desde Fiery XF 6.5

Nota:

Fiery XF 7 está protegido y no es necesario usar ninguna llave de protección. Puede migrar una licencia Fiery XF con llave de protección para su uso con la versión 7.

- Instalar Command WorkStation
- Configurar la impresora y los flujos de trabajo o restaurar una copia de seguridad Fiery XF (si está disponible)

[Vea el vídeo aquí.](#)

Instalación del servidor Fiery XF 7

Puede instalar el servidor Fiery XF 7 a partir de un archivo descargado o desde el DVD de Fiery XF 7.

Antes de empezar:

- Asegúrese de que tiene el código de activación de licencia (LAC). Debería haber recibido el LAC por correo electrónico. El LAC es necesario para activar el software.

Nota: No necesita un LAC si está actualizando el sistema desde Fiery XF 6.5. Deberá introducir el LAC a través de la interfaz de usuario durante el proceso de migración.

- Desactive todos los programas antivirus.

- 1 En Windows, realice una de las acciones siguientes:
 - Instalación desde descarga: haga doble clic en el archivo ISO para instalar el servidor.
 - Instalación desde el DVD: inserte el disco de Fiery XF 7 en la unidad de DVD.
- 2 Haga clic en “Run setup.exe”.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que la ventana Activación de licencia se abra en el navegador.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si es un usuario nuevo, active el LAC: haga clic en Activar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
 - Si es un usuario existente y desea actualizar Fiery XF 6.5 a la versión 7: haga clic en Migrar. A continuación, conecte su llave de protección USB y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota:

La migración solo es posible si tiene un contrato de SMSA o ESP válido. Si su contrato de SMSA o ESP ha caducado, un mensaje le informará de que renueve el contrato antes de actualizarse a Fiery XF 7.

Puede ver un vídeo [aquí](#).

- 5 Haga clic en Finalizar y cierre el navegador.
- 6 Seleccione Sí, deseo reiniciar el equipo ahora y haga clic en Finalizar.

El icono de Fiery Server Control aparecerá en la barra de tareas. Al hacer clic con el botón derecho en Fiery Server Control, aparece un menú que le permite iniciar el Servidor Fiery y descargar perfiles de papel.

Ahora puede instalar Command WorkStation.

Instalar Command WorkStation

Puede instalar Command WorkStation en cualquier equipo, tanto Windows como Macintosh.

- 1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Instale desde descarga (Windows): Haga doble clic en el archivo exe para Command WorkStation.
 - Instalar desde descarga (Macintosh): Haga doble clic en el archivo dmg para Command WorkStation, abra la carpeta Mac_User_SW y haga doble clic en el archivo Fiery Applications.dmg.
 - Instalar desde un DVD: Inserte el DVD Fiery Command WorkStation en el lector de DVD.
- 2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Windows: Haga clic en ejecutar MasterInstaller.exe
 - Macintosh: Haga doble clic en Fiery Master Installer
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar el Fiery Command WorkStation Package.

En Windows, debe reiniciar el equipo para completar la instalación.

El icono de Fiery Command WorkStation aparece en la barra de tareas y Command WorkStation se inicia.

Ahora puede conectarse a su primer Servidor Fiery XF.

Registrarse por primera vez en Servidor Fiery XF

Puede iniciar sesión en cualquier servidor Servidor Fiery XF de su red. Cuando haya configurado una conexión a un Servidor Fiery XF, Command WorkStation iniciará sesión automáticamente en ese servidor cada vez que reinicie el equipo.

Antes de empezar: Asegúrese de que el Servidor Fiery XF que desea conectar esté en funcionamiento. El icono Fiery Server Control que se encuentra en la barra de trabajo del equipo servidor muestra una flecha blanca en un fondo verde cuando el servidor se está ejecutando.

El software se inicia normalmente automáticamente después de completar la instalación. Si Command WorkStation no está ya iniciado, haga clic en Fiery Server Control y a continuación haga clic en el icono verde con la flecha blanca en la esquina superior derecha de la ventana.

- 1 En la pantalla de bienvenida, haga clic en el botón **Añadir (+)**.
- 2 Seleccione un Servidor Fiery XF de la lista o escriba un nombre de servidor o una dirección IP. A continuación, haga clic en **Añadir**.

Como alternativa, haga clic en **Búsqueda avanzada** para buscar un servidor Fiery XF dentro de un rango de direcciones IP específico, dentro de un rango de subred específico o para buscar una palabra clave. Limite el rango de búsqueda de direcciones IP lo máximo posible para evitar el tráfico de red innecesario.

- 3 Seleccione el usuario **admin** y escriba **Fiery.1** como contraseña. A continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.
Estas son las credenciales de inicio de sesión para el administrador por omisión.

[Vea el vídeo aquí.](#)

Ahora puede restaurar una copia de seguridad 6.5 de Fiery XF o añadir su primera impresora.

Restaurar una copia de seguridad del sistema desde Fiery XF 6.5

Puede restaurar sus configuraciones de impresión Fiery XF 6.5 en Command WorkStation.

Los conjuntos de configuración de impresión se restauran como papel en el nuevo software. Si no hay conjuntos de configuración de impresión, el papel se crea utilizando el nombre del archivo de linearización básica EPL.

- 1 En **Server Manager**: Haga clic en **Servidor**, luego haga clic en **Copia de seguridad y restaurar** y, a continuación, haga clic en **Restaurar**.

- 2 Seleccione un archivo de copia de seguridad de la lista.

Por omisión, la lista muestra los archivos de copia de seguridad guardados en el escritorio. Si el archivo de copia de seguridad se guarda en otra ubicación, haga clic en **Seleccionar** y busque esa ubicación.

- 3 Haga clic en **Restaurar**.
- 4 Reinicie Servidor Fiery.

Tenga en cuenta la diferencia en las credenciales de inicio de sesión por omisión para Fiery XF y Command WorkStation:

- Fiery XF
Usuario: Admin.
Contraseña: Admin.
- Command WorkStation
Usuario: Admin.
Contraseña: Fiery.1

Las credenciales de inicio de sesión de Fiery XF 6.5 se restauran con la copia de seguridad. Después de restaurar una copia de seguridad de Fiery XF, puede iniciar una sesión en Command WorkStation con su nombre de usuario y contraseña de Fiery XF.

Añadir su primera impresora

Debe añadir una impresora para poder importar trabajos. Su licencia determina qué impresoras están disponibles para su elección en el software.

1 Haga clic en Añadir impresora.

Se abre el cuadro de diálogo Nueva impresora.

2 Seleccione el fabricante de impresora.

3 Seleccione un tipo de impresora.

Si está disponible, se recomienda seleccionar siempre un tipo de impresora cuyo nombre contenga FAST DRIVE. Para obtener más información, consulte [FAST DRIVE](#) en la página 13.

4 Escriba un nombre para la impresora (opcional).

Este es el nombre que se muestra en el software. Command WorkStation muestra el tipo de impresora por omisión. Puede sobrescribir el nombre por omisión.

5 Agregue una descripción (opcional).

Por ejemplo, puede introducir la ubicación de la impresora o el tipo de papel insertado en la impresora.

6 Haga clic en Siguiente.

7 Configurar la conexión de la impresora. Realice una de las siguientes acciones:

La impresora debe estar encendida. De lo contrario, no puede detectarse.

- [Configurar una impresora de red](#) en la página 13
- [Configurar una impresora conectada a través de USB](#) en la página 13
- [Configurar para salida de imprimir a archivo](#) en la página 13

8 Haga clic en Finalizar.

Se abre la ventana de la Server Manager.

Puede ver un vídeo [aquí](#).

Ahora puede configurar el software.

FAST DRIVE

Algunos modelos de impresora admiten FAST DRIVE. FAST DRIVE acelera la velocidad de procesamiento de los trabajos mediante la GPU (unidad de procesamiento gráfico) en lugar de la CPU (unidad central de procesamiento). Está disponible en algunas versiones anteriores de Fiery proServer Premium y requiere una licencia especial.

Command WorkStation proporciona tanto controladores de impresora FAST DRIVE como no FAST DRIVE. Si está disponible, es recomendable seleccionar un tipo de impresora que incluye FAST DRIVE en su nombre. Hay controladores de impresora más antiguos disponibles para garantizar la compatibilidad y la uniformidad del color con los archivos de calibración creados en versiones anteriores de Command WorkStation.

Command WorkStation vuelve automáticamente a FAST RIP si:

- No dispone de una licencia adecuada
- Si selecciona un archivo de calibración creado en Fiery XF 6.4 o anterior. FAST DRIVE solo se admite para los archivos de calibración creados en Fiery XF 6.5 o posterior.

En Job Editor, el panel Información del archivo de origen de la pestaña Archivo muestra si el trabajo se ha procesado mediante FAST DRIVE o FAST RIP.

Configurar una impresora de red

Puede conectarse a una impresora a través de su dirección IP.

- 1 Dentro de Tipo de conexión, seleccione Imprimir a través de red IP y escriba la dirección IP de la impresora.
- 2 Seleccione el tipo de protocolo TCP/IP que utiliza la impresora para la transferencia de datos.

La mayoría de las impresoras admiten el protocolo RAW e imprimen en el puerto 9100. El protocolo LPR se reserva normalmente para sistemas Unix o servidores de impresora con varias interfaces. En la mayoría de los casos, este campo se puede dejar en blanco. Consulte el manual de la impresora o póngase en contacto con el administrador del sistema si tiene alguna duda.

Nota: Las impresoras EFI VUTEk se comunican a través del puerto 8013.

Configurar una impresora conectada a través de USB

Puede imprimir con una impresora local que esté conectada al equipo servidor a través de USB.

- 1 En Tipo de conexión, seleccione Imprimir a través de puerto.
- 2 Dentro de Puerto, seleccione el puerto.

Configurar para salida de imprimir a archivo

Puede definir un formato de nomenclatura y seleccionar una carpeta de exportación en la que guardar los archivos de impresión para las impresoras EFI formato ancho.

Los archivos de impresión de impresoras EFI VUTEk se guardan en formato RTL y GIF en la carpeta de Exportación especificada. El archivo GIF se usa para mostrar una presentación preliminar del trabajo en una interfaz de usuario de VUTEK Puede abrir los archivos GIF en cualquier programa de gráficos convencional.

Los archivos de impresión de EFI Matan y EFI Reggiani se guardan como TIFFs de manera separada a la carpeta de Exportación especificada. Si selecciona una carpeta de Exportación que se encuentra en la red, deberá introducir derechos de acceso a la carpeta.

1 Dentro de Tipo de conexión, seleccione Salida del archivo.

2 Defina la ruta de exportación (opcional).

Utilice la ruta de exportación por omisión o haga clic en Seleccionar y busque una carpeta diferente.

3 Seleccione un formato de nomenclatura para los archivos de impresión.

El formato de nomenclatura por omisión es *orden del trabajo_nombre del trabajo_ID del trabajo_número del mosaico_número de página_fecha*. Puede definir un formato de nomenclatura personalizado que también contenga texto personalizado y cualquiera de las siguientes variables:

Variable	Descripción
%count	Contador
%jobid	ID del trabajo
%t	Número de pieza
%p	Número de página
%out	Impresora
%cm	Modo de color
%job	Nombre de trabajo/nombre del anidamiento
%res	Resolución
%work	Flujo de trabajo
%date	Fecha
%order	Orden de trabajos

Nota: Los nombres de archivo son más fáciles de leer si añade un separador, como un subrayado o un guion, entre dos variables.

Configurar Command WorkStation

Para configurar Command WorkStation, debe instalar perfiles de papel para su impresora y configurar el papel y los flujos de trabajo.

Cada impresora está configurada inicialmente con un papel genérico y un flujo de trabajo genérico.

- El soporte define el tipo de tinta, papel (tipo, tipo, tamaño). Las configuraciones especiales de la impresora, como el modo de recorte automático o la impresión de tinta blanca, están disponibles en una segunda pestaña. El soporte está vinculado a un perfil de papel, lo que significa que puede definir diferentes valores específicos de la impresora para cada papel. Se recomienda crear un tipo de soporte para cada tipo de papel. Puede seleccionar el tipo de papel adecuado al importar un trabajo.
- Los flujos de trabajo definen la gestión básica del color y la configuración de los trabajos. Puede automatizar sus procesos creando flujos de trabajo personalizados para cada tipo de trabajo y seleccionando un flujo adecuado al importar un trabajo.

Si no desea crear papel y flujos de trabajo personalizados, puede aplicar la configuración genérica. Sin embargo, en este caso, es posible que tenga que aplicar la misma configuración personalizada en cada trabajo antes de imprimirlo. La creación de papeles y flujos de trabajo personalizados adaptados a unos requisitos de trabajo específicos le ahorrará mucho tiempo ya que evita tener que realizar ajustes individuales en cada trabajo.

Nota:

No tiene que configurar Command WorkStation si tiene una copia de seguridad del sistema de Fiery XF 6.5. La configuración del sistema se transfiere al nuevo software cuando se restaura la copia de seguridad. Para obtener más información, consulte [Restaurar una copia de seguridad del sistema desde Fiery XF 6.5](#) en la página 11.

Descargar e instalar perfiles de papel

Puede descargar perfiles de papel nuevos y actualizados para su impresora. Los perfiles de papel están disponibles para muchos modelos de impresora, tipos de papel y resoluciones diferentes.

EFI desarrolla continuamente sus productos para mejorar la funcionalidad y aumentar la compatibilidad con nuevos modelos de impresoras. Por lo tanto, recomendamos ejecutar periódicamente los procedimientos de actualización para asegurarse de que el software y los perfiles de papel estén siempre actualizados.

- 1 En la barra de tareas: Haga clic con el botón derecho en Fiery Server Control y haga clic en Fiery Profiles Updater.
Se abre la ventana Servicio de actualización de perfiles.
- 2 Haga clic en Siguiente.
- 3 En la columna Fabricante/Modelo, haga clic en el fabricante de su impresora.
- 4 Dentro de Perfiles de papel, seleccione los perfiles de papel que desee instalar.
Puede seleccionar perfiles de papel para diferentes fabricantes de impresoras en una única descarga.

5 Haga clic en Descargar lista (opcional).

Puede ver la lista de perfiles de papel seleccionados. Para añadir o quitar perfiles de papel de la lista, haga clic en Añadir más perfiles.

6 Haga clic en Descargar.**7** Haga clic en Finalizar.

Los perfiles de papel se descargan e instalan en su equipo. Command WorkStation tarda aproximadamente treinta segundos en detectar los perfiles de papel.

Configurar el papel

El papel en Command WorkStation describe las propiedades físicas del papel sobre el que está imprimiendo. Se recomienda crear un tipo de papel personalizado para cada tipo de papel.

Asegúrese de que ha instalado los perfiles de papel adecuados.

1 En Server Manager: en la barra lateral, haga clic en Impresoras y seleccione la suya.**2** En la vista de árbol de la impresora, haga clic en el botón Agregar (+) junto a Papel. Después, introduzca un nombre exclusivo y haga clic en Guardar.**3** Seleccione el nuevo papel personalizado. En la pestaña Papel, abra el panel Configuración de papel.

Todos los archivos de calibración disponibles para su impresora aparecen en Calibraciones resultantes. Si esta lista está vacía, debe descargar los perfiles de papel correspondientes a través del actualizador de perfiles de Fiery.

4 Seleccione un tipo de tinta, un nombre para el papel y otras ajustes de configuración.

El objetivo es encontrar la combinación correcta del archivo de calibración y el perfil ICC para su configuración. En Calibraciones resultantes, Command WorkStation solo se muestran los archivos de calibración y perfiles ICC compatibles con la combinación seleccionada en la configuración de papel.

5 Dentro de Calibraciones resultantes, seleccione un archivo de calibración adecuado para su configuración de papel.**6** En la pestaña Papel, abra el panel Configuración de papel.**7** Seleccione un origen de papel: papel de bobina o papel en hojas.**8** Seleccione un tipo de papel:

También puede definir un formato de papel personalizado. Los formatos de papel personalizados no pueden ser mayores que el tamaño de papel máximo admitido por la impresora. Introduzca el ancho y el alto requeridos. A continuación, haga clic en el botón Agregar (+) y guarde su formato de papel con un nombre exclusivo.

Los formatos de papel personalizados sirven para procesar los siguientes tipos de trabajos:

- anidamientos. Los anidamientos pueden ser difíciles de administrar si la impresora está configurada para papel de gran tamaño o papel de bobina. La definición de un tamaño de hoja más cómodo le permitirá controlar mejor el diseño de los trabajos anidados.
- Trabajos de impresión a archivo: puede crear un archivo de impresión para una impresora que admite tamaños de papel diferentes.

- 9** En la pestaña Configuración de flujo de trabajo e impresora, abra el panel Configuración especial .
- 10** Realice los ajustes específicos de la impresora que desee incorporar al papel.
- 11** Haga clic en Guardar.

Para obtener más información sobre cómo editar el papel, consulte *Ayuda en línea*.

Configurar flujos de trabajo

Command WorkStation utiliza flujos de trabajo para asignar unos ajustes de configuración por omisión a sus trabajos. Se recomienda crear flujos de trabajo personalizados para lograr los mejores resultados.

Puede utilizar flujos de trabajo para aplicar una configuración de gestión del color uniforme o una configuración de diseño que afecte a las dimensiones, la orientación o el consumo de papel del trabajo. Los flujos de trabajo también sirven para asegurarse de que Command WorkStation imprime todos los trabajos con marcas o etiquetas de trabajo.

- 1** En Server Manager: En la barra lateral, haga clic en Impresoras y seleccione la suya. En la vista de árbol de la impresora, haga clic en el botón Agregar (+) junto a Flujo de trabajo.
Se abrirá la ventana Plantillas de flujo de trabajo .
- 2** Seleccione el tipo de flujo de trabajo y la plantilla que mejor se adapte a sus necesidades y haga clic en Cargar.
- 3** En la pestaña Color, abra el panel Gestión del color.
- 4** Dentro de Valores predefinidos, seleccione el valor predefinido de gestión del color que se adapte mejor a lo que busca.

Command WorkStation proporciona valores predefinidos de gestión del color para impresiones de producción, fotografía, pruebas, gráficos empresariales y salida de impresión en escala de grises. Contienen perfiles de origen preseleccionados, perfiles de simulación y destinos de reproducción adecuados para los flujos de trabajo estándar y garantizan una buena reproducción del color.
- 5** En las pestañas Archivo, Diseño, Terminación, Color, Impresora y Verificar, seleccione más valores que pueden aplicarse a su flujo de trabajo (opcional).
- 6** Haga clic en Guardar.
- 7** Cierre Server Manager.

Para obtener más información sobre editar flujos de trabajo, consulte la *Ayuda en línea*.

Importar e imprimir un trabajo

Puede importar trabajos en la ventana de Centro de trabajos en Command WorkStation. Es posible importar trabajos individuales o seleccionar varios trabajos e importarlos como un anidamiento.

A continuación, se explica cómo importar un trabajo directamente en Command WorkStation. Para obtener más información acerca de otros métodos de importación de trabajos, como por ejemplo a través de una carpeta de proceso o una impresora virtual, consulte *Ayuda en línea*.

- 1** En Centro de trabajos: En la barra de herramientas, haga clic en **Importar**.
- 2** Coloque el ratón sobre el trabajo y haga clic en **Abrir**.
Se abre el cuadro de diálogo **Importar archivos**.
- 3** Haga clic en el botón **Agregar (+)** para importar más de un trabajo (opcional).
Si importa varios trabajos, puede elegir el orden en el que aparecen en la lista seleccionando un trabajo y haciendo clic en las flechas hacia arriba/abajo.
- 4** Seleccione la impresora.
- 5** Seleccione **Aplicar flujo de trabajo del servidor** y luego elija un flujo de trabajo y un papel.
Con esta configuración podrá asignar un flujo de trabajo y un papel personalizados a su trabajo de forma sencilla. Si no ha creado flujos de trabajo o papeles personalizados, seleccione **Aplicar flujo de trabajo por omisión** para utilizar la configuración genérica.
- 6** Haga clic en **En espera**.
Los trabajos en espera se importan a la lista de trabajos, pero no se empiezan a imprimir. Puede editar un trabajo en espera e iniciar el proceso de impresión manualmente cuando esté listo. La configuración del trabajo modifica la configuración del flujo de trabajo. Para obtener más información sobre cómo editar trabajos, consulte la *Ayuda en línea*.
- 7** En Centro de trabajos: Seleccione el trabajo. Dentro de **Resumen de trabajos**, haga clic en el icono del lápiz e introduzca el número de copias que desea.
- 8** En la barra de herramientas, haga clic en **Imprimir**.

Materiales de aprendizaje

EFI proporciona diferentes tipos de materiales de aprendizaje en forma de vídeos y documentación para sacar el máximo partido a su software.

- Vídeos

EFI ofrece una amplia gama de vídeos instructivos y de ayuda diseñados para proporcionarle toda la información necesaria para manejar el sistema correctamente. Los cursos comienzan con conocimientos básicos y avanzan hasta temas expertos. Encontrará enlaces directos a muchos vídeos en esta sección de ayuda en línea. Además, puede encontrar una lista completa de todos los vídeos disponibles en learning.efi.com. Puede utilizar la función de búsqueda para buscar vídeos de cualquier tema que desee.

- Documentación

Los siguientes tipos de documentos están disponibles para su descarga desde el [sitio web de EFI](#):

- Documentos de usuario (Guía de inicio rápido, manual del usuario, artículos de procedimientos en determinadas funciones de software).
- Documentos técnicos (notas de lanzamiento, requisitos del sistema, diagramas de funciones, etc.).
- Base de conocimiento (artículos generales de práctica sobre gestión del color, opciones de software, flujos de trabajo).
- Descripciones del controlador de impresora.

