

Yükleme kılavuzu Command WorkStation v5.7 ile Fiery Extended Applications v4.3

Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.3 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını içerir. Bu belgede, istemci bilgisayarınızda veya Fiery Server ögesinde bulunan Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.3 ögesinin nasıl yükleneceği açıklanmaktadır.

Fiery Software Manager tüm FEA yüklemelerine otomatik olarak dahil edilir. İlk defa Fiery uygulamalarını yüklerken ve Fiery uygulamalarında güncelleme yaparken size yol gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. “[Fiery Software Manager](#)” sayfa 4. Fiery JobFlow’un yanı sıra Fiery Extended Applications Package’ı da Fiery Software Manager’ın bu versiyonu ile yükleyebilirsiniz.

Fiery Software Manager’ın bu versiyonu, Fiery Server ögesinde dil desteğini ve Fiery API’sini güncellenize ve servis teknisyeninin Fiery JDF için Fiery Server yazılımını güncellemesine olanak tanır.

Şu öge için sistem gereksinimleri: Fiery Extended Applications

Fiery Extended Applications ögesine sahip bir Command WorkStation ögesini aşağıdakilerde yükleyebilirsiniz:

- **Sunucu tabanlı Fiery Server, System 9 veya sonraki bir versiyon**

Linux tabanlı olduğundan FEA’yı doğrudan tümlşik Fiery Server ögesine yükleyemezsiniz.

Fiery Server üzerinde hangi sistem yazılımı olduğundan emin değilseniz bkz. “[Şu öge üzerinde sistem yazılım versiyonu belirlemek için: Fiery Server](#)” sayfa 2.

- **Desteklenen Windows ve Mac OS kullanıcı bilgisayarları**

Daha fazla bilgi için bkz. *Yapılandırma ve Kurulum*.

Not: Windows XP’de Java 8 yüklerseniz, Windows XP’de Java 8 kullanmamanızı belirten bir mesaj görüntülenir. Ancak Fiery uygulamalarını Windows XP’de Java 8 ile çalıştırmayla ilgili bilinen hiçbir sorun yoktur.

Bu FEA versiyonunun bulunduğu kullanıcı bilgisayarları için sunucu tabanlı Fiery Server ögesine, **System 8 Release 2 veya sonraki bir versiyona** bağlanabilirsiniz.



Şu öge üzerinde sistem yazılım versiyonu belirlemek için: Fiery Server

Şunlardan birini yapın:

- Command WorkStation içinde Fiery Server ürününe bağlanın. Cihaz merkezini tıklatın.
- Fiery Server Yapılandırma sayfasını yazdırın. Bkz. Sunucu bilgileri > Yazılım.

Şu ögeye yükleme: Fiery Server

ÖNEMLİ

FEA, Fiery Server ürününe Kullanıcı yazılımı DVD'sinden sistem yazılım yükleme işleminin bir parçası olarak yüklenir. Devam etmeden önce Command WorkStation veya FEA uygulamalarını kaldırmayın. Kaldırırsanız yükleme başarısız olur. Devam etmeden önce FEA'nın önceki bir sürümünün yüklenmesi gerekir.

Yükleme sırasında FEA tam olarak yüklendiğinde Fiery hizmetinden çıkılır. FEA yüklendikten ve Fiery Server yeniden başlatıldıktan sonra hizmet yeniden başlatılır.

Not: FEA 4.3'ü bir Fiery Server ögesine yüklerseniz, Fiery Server'ın paylaşılan dizininde zaten bulunan kurulum paketi Fiery Software Manager ile değiştirilir. İstemci bilgisayarlar Fiery Software Manager'ı Fiery Server'ın paylaşılan dizininden indirerek FEA 4.3'ü elde etmek için kullanabilir. WebTools indirme sayfasında doğrudan sunulan kurulum paketi güncel değildir.

Şu ögede Command WorkStation ögesini FEA ile güncellemek için: Fiery Server

- 1 **Fiery Server ögesinden www.efi.com/cws5 adresine gidin. Download Now (Şimdi indir) seçeneğini tıklatın.**

Yapılandırmaya bağlı olarak Fiery gelişmiş kontrol ünitesi arabirimi (FACI), monitör veya Uzak masaüstü ile Fiery Server ögesine erişin.

- 2 **Bilgilerinizi girin. Submit (Gönder) seçeneğini tıklatın.**
- 3 **İndir düğmesini tıklatın, .exe dosyasını bilgisayarınıza kaydedin ve ardından dosyayı çift tıklatın.**

Fiery Software Manager yüklenir ve açılır. Fiery Software Manager hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Fiery Software Manager](#)" sayfa 4.

- 4 **Fiery Software Manager'da Fiery Extended Applications Package'in yanında bulunan İndir'i tıklatın.**
- 5 **Fiery uygulamalarını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.**

Fiery Software Manager'ın devam etmesi için bir güncelleme gerekirse Tamam seçeneğini tıklatın. Fiery Software Manager otomatik olarak çıkar, güncellenir, ve ardından yeniden başlatılır.

Windows bilgisayarlar kurulum

FEA ile Command WorkStation ögesinin önceki bir versiyonunu önceden yüklediyseniz devam etmeden önce bunu kaldırmanız gerekmez.

Not: 5.5.0.35'ten daha önceki bir versiyona sahip bir Command WorkStation ögesi Windows 8'de zaten yüklenmişse ve Windows 8.1'e yükseltmek istiyorsanız, öncelikle Fiery Extended Applications Package v4.3 ögesini yükleyin ardından Windows 8.1'e yükseltin.

FEA ile Command WorkStation ögesini Windows bilgisayarlar yüklemek için

- 1 Windows bilgisayar üzerinde www.efi.com/cws5 adresine gidin. **Download Now (Şimdi indir)** seçeneğini tıkklatın.
- 2 Bilgilerinizi girin. **Submit (Gönder)** seçeneğini tıkklatın.
- 3 Windows için doğru indirme düğmesini tıkklatın, .exe dosyasını bilgisayarınıza kaydedin ve ardından dosyayı çift tıkklatın.

Fiery Software Manager yüklenir ve açılır. Fiery Software Manager hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Fiery Software Manager](#)" sayfa 4.

- 4 Fiery Software Manager'da Fiery Extended Applications Package'ın yanında bulunan **İndir'i** tıkklatın.
- 5 Fiery uygulamalarını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Fiery Software Manager'ın devam etmesi için bir güncelleme gerekirse Tamam seçeneğini tıkklatın. Fiery Software Manager otomatik olarak çıkar, güncellenir, ve ardından yeniden başlatılır.

Mac OS bilgisayarlar yükleme

ÖNEMLİ

FEA ile Command WorkStation ögesinin önceki bir versiyonunu önceden yüklediyseniz devam etmeden önce bunu kaldırmanız gerekmez.

FEA ile Command WorkStation ögesini Mac OS bilgisayarlar yüklemek için

- 1 Mac OS bilgisayar üzerinde www.efi.com/cws5 adresine gidin. **Download Now (Şimdi indir)** seçeneğini tıkklatın.
- 2 Bilgilerinizi girin. **Submit (Gönder)** seçeneğini tıkklatın.
- 3 Mac OS için doğru indirme düğmesini tıkklatın, .dmg dosyasını bilgisayarınıza kaydedin ve dosyayı çift tıkklatın.

Fiery Software Manager yüklenir ve açılır. Fiery Software Manager hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Fiery Software Manager](#)" sayfa 4.

4 Fiery Software Manager'da Fiery Extended Applications Package'in yanında bulunan İndir'i tıklatın.

5 Fiery uygulamalarını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Fiery Software Manager'ın devam etmesi için bir güncelleme gerekirse Tamam seçeneğini tıklatın. Fiery Software Manager otomatik olarak çıkar, güncellenir, ve ardından yeniden başlatılır.

Fiery Software Manager

Fiery Software Manager, Fiery Extended Applications yüklemelerinin tamamına otomatik olarak dahildir. İlk defa Fiery uygulamalarını yüklerken ve Fiery uygulamalarında güncelleme yaparken size yol gösterir.

Fiery Software Manager'ı aşağıdakileri yapmak için kullanın:

- Fiery Extended Applications Package'ı ve Fiery JobFlow'u yükleme
- İlk defa Fiery uygulamalarını yüklerken yol gösterme
- Fiery uygulamalarına ilişkin mevcut güncellemeler hakkında bildirimler alma
Varsayılan olarak, Fiery Software Manager yeni güncellemeler hakkında bildirimler sağlamak için Oturum açmada başlat (bkz. Tercihler) şeklinde ayarlanmıştır.
- Fiery uygulamalarına ilişkin güncellemeleri yönetme (el ile veya otomatik)
Güncellemeleri otomatik olarak indir seçildiğinde (Bkz. Tercihler) Fiery Software Manager, güncellemeleri ve indirmeleri otomatik olarak kontrol eder.
- Fiery uygulamalarını kaldırma
- Ek dil desteği için Fiery Language Package'ı bir Fiery Server ögesine yükleyin.
- Fiery Go ve üçüncü taraf uygulamaları desteklemek üzere Fiery Server ögesinde bulunan Fiery API'sini güncellemek için Fiery Integration Manager'ı yükleyin.
- (Servis teknisyenleri için) Bir Fiery Server ögesinde Fiery JDF'yi güncellemek için Fiery Integration Manager'ı yükleyin.

Fiery JDF ögesini güncellemek için Fiery Integration Manager'ı kullanma hakkında bilgi almak üzere help.efi.com/fip adresindeki belgelere bakın.

Fiery Software Manager; İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Felemenkçe, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Türkçe, Lehçe ve Çekçe dillerinde mevcuttur. Bilgisayarınızın işletim sistemi başka bir dildeyse Fiery Software Manager İngilizce olarak görüntülenir.

Fiery Software Manager'ı açmak için

1 Şunlardan birini yapın:

- Windows üzerinde: Görev çubuğunda Fiery Software Manager simgesini tıklatın.
- Mac OS üzerinde: Menü çubuğunda Fiery Software Manager simgesini çift tıklatın.

2 Gerekirse lisans sözleşmesini kabul edin.

Bir uygulamayı yüklemek, güncellemek veya yükseltmek için

1 Fiery Software Manager'da sağ üst köşede bulunan Güncellemeleri kontrol et simgesini tıklatın.

2 Güncelleme otomatik olarak indiriliyorsa, uygulama adının yanında bulunan İndir'i tıklatın.

Fiery Extended Applications Package'da bulunan uygulamalar için Fiery Extended Applications Package'in yanında bulunan İndir'i tıklatın.

3 Uygulama adının yanında bulunan Yükle, Güncelle veya Yükselt'i tıklatın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Bir FEA uygulamasını kaldırmak için

1 Fiery Software Manager'da uygulama adının yanında bulunan Kaldır seçeneğini tıklatın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Fiery Software Manager tercihlerini ayarlamak için

1 Fiery Software Manager'da sol alt köşede bulunan Tercihler simgesini tıklatın.

2 Gerekirse, aşağıdaki ayarları seçin veya temizleyin:

- Oturum açmada başlat (varsayılan olarak seçilidir)
- Güncellemeleri otomatik olarak indir (varsayılan olarak seçilidir)
- Ek özellikleri göster - Fiery JDF (yalnızca servis teknisyenleri) ve Fiery API'si için sunucu güncellemelerini yüklemek üzere bu tercihi seçin veya ek dil desteği için sunucu dil paketlerini indirin.
- EFI'nin yazılımını geliştirmesine yardım edin - EFI'nin Fiery uygulamalarından anonim kullanım verileri toplamasına olanak tanıyacak bu tercihi seçin.

Fiery Language Package'ı indirme

Fiery Language Package Fiery Server ögesinin dil desteğini güncellenenize olanak tanır. Command WorkStation şu dilleri destekler: İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Felemenkçe, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Türkçe, Lehçe ve Çekçe dillerinde mevcuttur. Command WorkStation bu dillerden birinde çalışıyorsa ve aynı dili desteklemeyen bir Fiery Server ögesine bağlanırsa ve bu dil için destek içeren Fiery Language Package indirdiyse, Command WorkStation size dil paketini Fiery Server ögesine yükleme seçeneği sunabilir. Ek dil ile güncellemek için Fiery Server ögesini yeniden yükleme olasılığı dışında ek eylem gerekmez.

Fiery Language Package belirli Fiery Server modelleri ve dilleri için kullanılabilir. Fiery Language Package hakkında daha fazla bilgi için bkz. help.efi.com/flp.

Fiery dil paketini indirmek için

- 1 **Fiery Software Manager'da sol alt köşede bulunan Tercihler simgesini tıklatın.**
- 2 **Ek özellikleri göster ögesini seçin.**
- 3 **Sol üst köşede bulunan Uygulamalar simgesini ve sağ üst köşede bulunan Güncellemeleri kontrol et simgesini tıklatın.**
- 4 **Fiery Language Package'ın yanında bulunan İndir'i tıklatın.**

Fiery Language Package yalnızca Ek özellikleri göster tercihinin belirlenmesi ve henüz indirmediğiniz güncellenen dil paketi varsa görünür.

Fiery API'si

FEA v4.3, Fiery API'si v1.3 için System 9 Release 2 veya sonraki yazılıma (System 10, FS100 Pro, FS150 Pro dahil) sahip herhangi bir Fiery Server ögesine ilişkin destek ekleyebilir. Fiery Server gömülü veya tek başına olabilir. Fiery API'si v1.3 sayesinde Fiery Server, mobil uygulama Fiery Go'yu ve Fiery API'si tabanlı olan üçüncü taraf uygulamalarını destekleyebilir.

Fiery Go hakkında daha fazla bilgi için w3.efi.com/Fiery/Products/CWS5/Fiery-Go adresine bakın. Fiery API'sini kullanarak üçüncü taraf uygulaması geliştirmek ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. developer.efi.com/fiery.

Fiery API'sini bir Fiery Server ögesine eklemek için Fiery Integration Manager kullanırsınız.

Şu öğeye bir Fiery API'si v1.3 eklemek için: Fiery Server

- 1 **Windows bilgisayarında Fiery Software Manager'ı açın.**
- 2 **Sol alt köşede bulunan Tercihler simgesini tıklatın.**
- 3 **Ek özellikleri göster ögesini seçin.**
- 4 **Sol üst köşede bulunan Uygulamalar simgesini ve sağ üst köşede bulunan Güncellemeleri kontrol et simgesini tıklatın.**

5 **Fiery Integration Package**'ın yanında bulunan **İndir**'i tıklayın.

6 **Fiery Integration Manager**'ı açın.

Not: Fiery Integration Manager yalnızca İngilizce'yi destekler.

7 **Fiery Server** ögesinde **Fiery API**'si hizmetini yükseltmek için **Fiery Server** ögesine bağlanın ve düğmeyi tıklayın.

Fiery Software Manager'ı kaldırma

Windows'ta Fiery Software Manager'ı kaldırmak için Fiery Extended Applications Package'ın tamamını kaldırmanız gerekir. Denetim masasından Fiery Software Uninstaller'ı kullanın.

Bir Fiery uygulamasını şu öğeye bağlama: Fiery Server

Fiery uygulamasını ilk kez başlattığınızda Fiery Server ögesine olan bağlantıyı yapılandırmanız istenir. Değiştirilen sunucu adı veya IP adresi gibi Fiery Server içinde veya ağınızda bir değişiklik olursa yapılandırmayı da düzenleyebilirsiniz.

Başlamadan önce


- **Fiery Server yapılandırma sayfasını yazdırın.**


Yapılandırma sayfasını yazdırmaya ilişkin talimatlar için kullanıcı belge setinin bir parçası olan *Yapılandırma ve Kurulum* ögesine bakın.

Fiery Server yapılandırma sayfası Fiery Server IP adresi gibi bağlantıyı yapılandırırken gerek duyduğunuz bilgileri içerir. Fiery Server ögesinin ağınızdaki Alan adı sunucusu (DNS) içinde kayıtlı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için ağ yöneticinizle iletişime geçin.

Bir Fiery uygulamasını şu öğeye bağlama: Fiery Server

- 1 **Uygulamayı başlatın (örneğin, Command WorkStation veya Fiery Remote Scan).**
- 2 **Sunucuya bağlan iletişim kutusundan aşağıdakilerden birini yapın:**
 - Fiery Server IP adresini veya DNS adını girin.

- Arama yapmak için Arama  ögesini kullanın, Fiery Server ögesini seçin ve ekleyin. IP adresi aralığına, IP adresine ve alt ağ maskesine ya da Otomatik arama ile arama yapabilirsiniz.



Ad	Cihaz adı	IP adresi
Aero -123	Aero	10.10.10.10
Aero -ABC	Aero	10.10.10.00

Not: Önceki yüklemeyen ayarları kaydederseniz Ara iletişim kutusu önce görünebilir.

3 Bağlan'ı tıklatın.

4 İstenirse oturum açın.

Gerekirse yöneticinizden şifre isteyin. Fiery Server için şifreleri ve varsayılan Yönetici şifresini ayarlama hakkında bilgi için bkz. *Yapılandırma ve Kurulum*.



Birden fazla Fiery Server yönetme ve bağlama hakkında bilgi için uygulama hakkındaki Yardıma bakın.

Fiery Hot Folders'ı şu öğeye bağlama: Fiery Server

1 Fiery Hot Folders'ı başlatın.

2 Çalışma klasörü ayarları iletişim kutusundan bir klasör adı (gerekli) ve açıklama (isteğe bağlı) girin.

Bu iletişim kutusu otomatik olarak görüntülenmezse Yeni seçeneğini tıklatın.

3 Çalışma klasörü için bir konum belirlemek üzere Gözet seçeneğini tıklatın (örneğin, masaüstü).

4 Fiery Server ögesine bağlanmak için Seç ögesini belirleyin.

Sunucuya bağlan iletişim kutusu görüntülenir. Fiery uygulamaları için bu, standart iletişim kutusudur ve uygulamadan bağımsız olarak aynı şekilde davranır. Bunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. ["Bir Fiery uygulamasını şu öğeye bağlama: Fiery Server"](#) sayfa 7.



5 Tamam seçeneğini tıklatın.

Fiery Hot Folders hakkında daha fazla bilgi için bkz. Fiery Hot Folders yardımı.