

## Yükleme kılavuzu

# Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını içerir. Bu belge, istemci bilgisayarınızda veya Fiery Server ögesinde bulunan Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 ögesinin nasıl yükleneceğini açıklar.

Fiery Software Manager tüm FEA yüklemelerine otomatik olarak dahil edilir. İlk defa Fiery uygulamalarını yüklerken ve Fiery uygulamalarında güncelleme yaparken size yol gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. “[Fiery Software Manager](#)” sayfa 4.

Bu FEA versiyonu; Fiery Server’da dil desteğini güncelleme ve servis teknisyeninin Fiery JDF güncellemeleri için Fiery Server yazılımını güncellemesine olanak tanır.

### Fiery Extended Applications için sistem gereksinimleri

Fiery Extended Applications (FEA) ile Command WorkStation ögesini aşağıdakilere yükleyebilirsiniz:

- **Sunucu tabanlı Fiery Server, System 9 veya sonraki bir versiyon**

Linux tabanlı olduğundan FEA’yı doğrudan tümleşik Fiery Server ögesine yükleyemezsiniz.

Fiery Server üzerinde hangi sistem yazılımı olduğundan emin değilseniz bkz. “[Fiery Server üzerinde bir sistem yazılım sürümü belirlemek için](#)” sayfa 1.

- **Desteklenen Windows ve Mac OS kullanıcı bilgisayarları**

Daha fazla bilgi için bkz. *Yapılandırma ve Kurulum*.

Bu FEA versiyonunun bulunduğu kullanıcı bilgisayarları için sunucu tabanlı Fiery Server ögesine, **System 8 Release 2 veya sonraki bir versiyona** bağlanabilirsiniz.

---

#### Fiery Server üzerinde bir sistem yazılım sürümü belirlemek için

Şunlardan birini yapın:

- Command WorkStation içinde Fiery Server ürününe bağlanın. Cihaz merkezini tıklatın.
- Fiery Server Yapılandırma sayfasını yazdırın. Bkz. Sunucu bilgileri > Yazılım.



## Fiery Server ögesine yükleme

### ÖNEMLİ

FEA, Fiery Server ürününe Kullanıcı yazılımı DVD'sinden sistem yazılım yükleme işleminin bir parçası olarak yüklenir. Devam etmeden önce Command WorkStation veya FEA uygulamalarını kaldırmayın. Kaldırırsanız yükleme başarısız olur. Devam etmeden önce FEA'nın önceki bir sürümünün yüklenmesi gerekir.

Yükleme sırasında FEA tam olarak yüklendiğinde Fiery hizmetinden çıkılır. FEA yüklendikten ve Fiery Server yeniden başlatıldıktan sonra hizmet yeniden başlatılır.

### Fiery Server üzerinde Command WorkStation ögesini FEA ile güncellemek için

- 1 **Fiery Server ögesinden [www.efi.com/cws5](http://www.efi.com/cws5) adresine gidin. Download Now (Şimdi indir) seçeneğini tıklatın.**

Yapılandırmaya bağlı olarak Fiery gelişmiş kontrol ünitesi arabirimi (FACI), monitör veya Uzak masaüstü ile Fiery Server ögesine erişin.

- 2 **Bilgilerinizi girin. Submit (Gönder) seçeneğini tıklatın.**

- 3 **İndir düğmesini tıklatın, .exe dosyasını bilgisayarınıza kaydedin ve ardından dosyayı çift tıklatın.**

Fiery Software Manager yükler ve açar. Fiery Software Manager hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Fiery Software Manager](#)" sayfa 4.

- 4 **Fiery Software Manager'da İndir'i tıklatın. Fiery uygulamalarını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.**

Fiery Software Manager'ın devam etmesi için bir güncelleme gerekirse Tamam seçeneğini tıklatın. Fiery Software Manager otomatik olarak çıkar, güncellenir, ve ardından yeniden başlatılır.

## Windows bilgisayarlara kurulum

FEA ile Command WorkStation ögesinin önceki bir versiyonunu önceden yüklediyseniz devam etmeden önce bunu kaldırmanız gerekmez.

Fiery Extended Applications Package'ı Windows 8.1'e yüklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 8'i Windows 8.1'e yükseltmeden önce en son Fiery Extended Applications Package v4.1'i yükleyin ve ardından Windows 8.1'e yükseltin.
- Windows 8.1'e yükseltin ve ardından Fiery Extended Applications Package v4.2'yi yükleyin.

---

### FEA ile Command WorkStation ögesini Windows bilgisayarlara yüklemek için

- 1 Windows bilgisayar üzerinde [www.efi.com/cws5](http://www.efi.com/cws5) adresine gidin. Download Now (Şimdi indir) seçeneğini tıklatın.
- 2 Bilgilerinizi girin. Submit (Gönder) seçeneğini tıklatın.
- 3 Windows için doğru indirme düğmesini tıklatın, .exe dosyasını bilgisayarınıza kaydedin ve ardından dosyayı çift tıklatın.

Fiery Software Manager yükler ve açar. Fiery Software Manager hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Fiery Software Manager" sayfa 4.

- 4 Fiery Software Manager'da İndir'i tıklatın. Fiery uygulamalarını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Fiery Software Manager'ın devam etmesi için bir güncelleme gerekirse Tamam seçeneğini tıklatın. Fiery Software Manager otomatik olarak çıkar, güncellenir, ve ardından yeniden başlatılır.

## Mac OS bilgisayarlara yükleme

ÖNEMLİ
--------

FEA ile Command WorkStation ögesinin önceki bir versiyonunu önceden yüklediyseniz devam etmeden önce bunu kaldırmanız gerekmez.

---

### FEA ile Command WorkStation ögesini Mac OS bilgisayarlara yüklemek için

- 1 Mac OS bilgisayar üzerinde [www.efi.com/cws5](http://www.efi.com/cws5) adresine gidin. Download Now (Şimdi indir) seçeneğini tıklatın.
- 2 Bilgilerinizi girin. Submit (Gönder) seçeneğini tıklatın.
- 3 Mac OS için doğru indirme düğmesini tıklatın, .dmg dosyasını bilgisayarınıza kaydedin ve dosyayı çift tıklatın.

Fiery Software Manager yükler ve açar. Fiery Software Manager hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Fiery Software Manager" sayfa 4.

- 4 Fiery Software Manager'da İndir'i tıklatın. Fiery uygulamalarını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Fiery Software Manager'ın devam etmesi için bir güncelleme gerekirse Tamam seçeneğini tıklatın. Fiery Software Manager otomatik olarak çıkar, güncellenir, ve ardından yeniden başlatılır.

## Fiery Software Manager

Fiery Software Manager tüm Fiery Extended Applications (FEA) yüklemelerine otomatik olarak dahil edilir. İlk defa Fiery uygulamalarını yüklerken ve Fiery uygulamalarında güncelleme yaparken size yol gösterir.

Fiery Software Manager'ı aşağıdakileri yapmak için kullanın:

- İlk defa Fiery uygulamalarını yüklerken yol gösterme
- Fiery uygulamalarına ilişkin mevcut güncellemeler hakkında bildirimler alma  
Varsayılan olarak, Fiery Software Manager yeni güncellemeler hakkında bildirimler sağlamak için "Oturum açmada başlat" (bkz. Tercihler) şeklinde ayarlanmıştır.
- Fiery uygulamalarına ilişkin güncellemeleri yönetme (el ile veya otomatik)  
"Güncellemeleri otomatik olarak indir" seçildiğinde (Bkz. Tercihler) Fiery Software Manager, güncellemeleri ve indirmeleri otomatik olarak kontrol eder.
- Fiery uygulamalarını kaldırma
- Ek dil desteği için dil paketlerini Fiery Server ögesine indirin.
- (Servis teknisyenleri için) Fiery JDF güncellemelerini Fiery Server ögesine indirin ve uygulayın.

Fiery JDF ögesini güncellemek için Fiery Integration Manager'ı kullanma hakkında bilgi için bkz. <http://help.efi.com/fip/index.html> adresindeki belgelere bakın.

Fiery Software Manager; İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Felemenkçe, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Rusça, Türkçe, Lehçe ve Çekçe dillerinde mevcuttur. Bilgisayarınızın işletim sistemi başka bir dildeyse Fiery Software Manager İngilizce olarak görüntülenir.

---

### Fiery Software Manager'ı açmak için

#### 1 Şunlardan birini yapın:

- Windows üzerinde: Görev çubuğunda Fiery Software Manager simgesini çift tıklatın.
- Mac OS üzerinde: Menü çubuğunda Fiery Software Manager simgesini çift tıklatın.

#### 2 Gerekirse lisans sözleşmesini kabul edin.

---

### Uygulamaları kaldırmak veya güncellemeleri yüklemek için

**1 Fiery Software Manager'da Yönet seçeneğini tıklatın.**

Fiery Software Uninstaller görüntülenir.

**2 Fiery Software Installer'da, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapın:**

- **Uygulamaları kaldırma:** Bir uygulamayı kaldırmak için onay kutusunu temizleyin.
- **Uygulamaları yükleme:** Bir uygulamayı yüklemek için onay kutusunu seçin.

**3 Ekrandaki talimatları izleyin.**

Yalnızca seçilen uygulamalar bu işlemin sonunda yüklenir.

---

### Güncellemeleri kontrol etmek için

**1 Fiery Software Manager'da Güncellemeleri kontrol et'i tıklatın.**

Mevcut güncellemeler hakkında bilgileri görüntüler.

Bir paketin içindekiler listesini genişletmek/daraltmak için paketin yanındaki oku tıklatın.

**2 Ekrandaki talimatları izleyin.**

---

### Fiery Software Manager tercihlerini ayarlamak için

**1 Fiery Software Manager simgesini sağ tıklatın. Kısayol menüsünden Tercihler'i tıklatın.**

**2 Gerekirse, aşağıdaki ayarları seçin veya temizleyin:**

- Oturum açmada başlat (varsayılan)
- Güncellemeleri otomatik olarak indir
- Ek özellikleri göster - Fiery JDF için sunucu güncellemelerini yüklemek üzere bu tercihleri seçin (yalnızca servis teknisyenleri) veya ek dil desteği için sunucu dil paketlerini indirin.
- EFI'nin yazılımını geliştirmesine yardım edin - EFI'nin Fiery uygulamalarından anonim kullanım verileri toplamasına olanak tanıyacak bu tercihi seçin.

### Fiery dil paketlerini yükleme

Fiery dil paketleri Fiery Server dil desteğini güncelleme için olanak sağlar. Command WorkStation aşağıdaki dilleri destekler: İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Brezilya Portekizcesi, Felemenkçe, Basitleştirilmiş Çince, Rusça, Türkçe, Lehçe ve Çekçe. Command WorkStation bu dillerden birinde çalışıyorsa aynı dili desteklemeyen Fiery Server'a bağlanır ve bu dil için destek içeren Fiery dil paketini indirir, Command WorkStation size dil paketini Fiery Server'a yükleme seçeneği sunar. Fiery Server ögesini yeniden yükleme olasılığı dışında ek eylem gerekmez.

Dil paketleri bazı Fiery Server modelleri ve dilleri için kullanılabilir. Dil paketleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. <http://help.efi.com/flp/index.html>.

---

### Fiery dil paketini indirmek için

- 1 **Fiery Software Manager** simgesini sağ tıklayın. Kısayol menüsünden **Tercihler'i** tıklayın.
- 2 **“Ek özellikleri göster”** ögesini seçin.
- 3 **Fiery Software Manager'ı** açın ve **Güncellemeleri kontrol et'i** tıklayın.
- 4 **Fiery Language Package** seçin ve **İndir seçeneğini** tıklayın.

Fiery Language Package yalnızca “Ek özellikleri göster” tercihini belirlerseniz ve henüz indirmedığınız güncellenen dil paketi varsa görünür.

### Fiery Software Manager'ı kaldırma

Windows'ta Fiery Software Manager'ı kaldırmak için tüm Fiery Extended Applications (FEA) paketini kaldırmanız gerekir. Denetim masasından Fiery Software Uninstaller'ı kullanın.

## Fiery uygulamasını Fiery Server ögesine bağlama

Fiery uygulamasını ilk kez başlattığınızda Fiery Server ögesine olan bağlantıyı yapılandırmanız istenir. Değiştirilen sunucu adı veya IP adresi gibi Fiery Server içinde veya ağınızda bir değişiklik olursa yapılandırmayı da düzenleyebilirsiniz.

---

### Başlamadan önce

- **Fiery Server yapılandırma sayfasını yazdırın.**


Yapılandırma sayfasını yazdırmaya ilişkin talimatlar için kullanıcı belge setinin bir parçası olan *Yapılandırma ve Kurulum* ögesine bakın.


Fiery Server yapılandırma sayfası Fiery Server IP adresi gibi bağlantıyı yapılandırırken gerek duyduğunuz bilgileri içerir. Fiery Server ögesinin ağınızdaki Alan adı sunucusu (DNS) içinde kayıtlı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için ağ yöneticinizle iletişime geçin.

---

### Fiery uygulamalarını Fiery Server ögesine bağlamak için

- 1 **Uygulamayı başlatın** (örneğin, **Command WorkStation** veya **Fiery Remote Scan**).
- 2 **Sunucuya bağlan iletişim kutusundan aşağıdakilerden birini yapın:**
  - Fiery Server IP adresini veya DNS adını girin.

- Arama yapmak için Arama  ögesini kullanın, Fiery Server ögesini seçin ve ekleyin. IP adresi aralığına, IP adresine ve alt ağ maskesine ya da Otomatik arama ile arama yapabilirsiniz.



Ad	Cihaz adı	IP adresi
Aero -123	Aero	10.10.10.10
Aero -ABC	Aero	10.10.10.00

**Not:** Önceki yüklemmeden ayarları kaydederseniz Ara iletişim kutusu önce görünebilir.

### 3 Bağlan'ı tıklatın.

### 4 İstenirse oturum açın.

Gerekirse yöneticinizden şifre isteyin. Fiery Server için şifreleri ve varsayılan Yönetici şifresini ayarlama hakkında bilgi için bkz. *Yapılandırma ve Kurulum*.



Birden fazla Fiery Server yönetme ve bağlama hakkında bilgi için uygulama hakkındaki Yardıma bakın.

## Fiery Hot Folders'ı Fiery Server ögesine bağlama

### 1 Fiery Hot Folders'ı başlatın.

### 2 Çalışma klasörü ayarları iletişim kutusundan bir klasör adı (gerekli) ve açıklama (isteğe bağlı) girin.

Bu iletişim kutusu otomatik olarak görüntülenmezse Yeni seçeneğini tıklatın.

### 3 Çalışma klasörü için bir konum belirlemek üzere Gözet seçeneğini tıklatın (örneğin, masaüstü).

### 4 Fiery Server ögesine bağlanmak için Seç ögesini belirleyin.

Sunucuya bağlan iletişim kutusu görüntülenir. Fiery uygulamaları için bu, standart iletişim kutusudur ve uygulamadan bağımsız olarak aynı şekilde davranır. Bunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Fiery uygulamalarını Fiery Server ögesine bağlamak için](#)" sayfa 6.



### 5 Tamam seçeneğini tıklatın.

Fiery Hot Folders hakkında daha fazla bilgi için bkz. Fiery Hot Folders yardımı.