



# Müşteri sürüm notları

## Fiery Color Profiler Suite, v4.7.3

Bu belge, sürüm hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yükleme işlemine devam etmeden önce tüm kullanıcılara bu bilgileri sağladığımızdan emin olun.

**Not:** Bu belgede "Color Profiler Suite" terimi Fiery Color Profiler Suite ürününü ifade eder.

Color Profiler Suite yazılımının eski bir sürümü yüklüyseniz ve Yazılım Bakım ve Destek Anlaşmanız (SMSA) güncelse Updater bu yeni sürümü size bildirir ve yükseltmenizi sağlar. SMSA'nızın geçerliliği sona erdiyse ancak bu durum size bildirilmediyse SMSA'nızı yenilemek ve ardından yükseltmek için Updater yazılımını (ana pencereden Yardım > Güncellemeleri kontrol et seçeneğini belirleyerek) çalıştırabilirsiniz.

### v4.7 sürümündeki yenilikler nelerdir?

Color Profiler Suite uygulamasının bu sürümü şunların da dahil olduğu yeni ve geliştirilmiş özellikleri içerir:

- Verifier ile ilgili geliştirmeler.
- EFI ES-6000 spektrofotometresi için destek. ES-6000, ES-5000'in yeni adıdır.
- Beş renkli (CMYK+) yazıcı profilleri.
- Barbieri spektrofotometre desteği.
- ES-2000 olmayan cihazlarla lisanslama.
- Geleneksel Çince dil desteği.

### v4.7.3 sürümünde düzeltilen sorunlar

#### **Cihaz bağlantı profili yinelemeyi iyileştirmiyor**

Önceden; cihaz bağlantı profilini, yinelemeli renk eşleştirme işlemleriyle en iyi duruma getirmek için Device Linker'ı kullandığınızda ilk yineleme sonrasında eşleştirme iyileştirilmiyordu. Bu sürümle birlikte, renk eşleştirme beklenen şekilde yinelemeyle birlikte kademeli olarak iyileştiriliyor.

### v4.7.3 ile ilgili yeni sorunlar



## (Windows) Lisans otomatik olarak indirilmiyor

Son Microsoft güvenlik güncellemelerinin yüklü olduğu bir Windows bilgisayara Color Profiler Suite yazılımını yükleyip çalıştırırsanız lisans otomatik olarak indirilip etkinleştirilmeyebilir ve bunun sonucunda "Donanım Kilidi Lisanslı Değil" hatası verilir. Bu sorunu çözmek için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- HTTPS isteklerinde kullanılan varsayılan protokol sürümünü SSL 3.0 olarak değiştirin.  
**Not:** Bu değişiklik bir güvenlik riski doğurabilir.
- Lisansı manuel olarak indirip etkinleştirin.

HTTPS protokolünü değiştirmek için:

- 1 Internet Explorer'ı açın ve Araçlar > Internet Seçenekleri seçimini yapın.
- 2 Internet Seçenekleri iletişim kutusunda Gelişmiş sekmesini tıklatın.
- 3 Güvenlik altında SSL 3.0 kullan seçimini yapın ve Tamam'ı tıklatın.
- 4 Internet Explorer'ı kapatıp yeniden başlatın.
- 5 Color Profiler Suite yazılımını kapatıp yeniden başlatın.

Lisansı manuel olarak indirip etkinleştirmek için:

- 1 "Donanım Kilidi Lisanslı Değil" hata mesajında Lisansı İndir'i tıklatın.
- 2 Lisanslama web sitesinde, lisans dosyasını indirmek için lisanslı ölçüm aracınızın seri numarasını kullanın.
- 3 Lisans dosyasını masaüstüne kaydedin.
- 4 "Donanım Kilidi Lisanslı Değil" hata mesajında Lisansı Etkinleştir'i tıklatın.

## (Windows) Updater'da sözleşme algılanmıyor

Son Microsoft güvenlik güncellemelerinin yüklü olduğu bir Windows bilgisayarda Color Profiler Suite güncellemelerini kontrol ettiğinizde Updater bir Yazılım Bakım ve Destek Anlaşması (SMSA) algılamayabilir ve bunun sonucunda düğmeler devre dışı bırakılarak "Sözleşme Bulunamadı" hatası verilir. Bu sorunu çözmek için:

- 1 Internet Explorer'ı açın ve Araçlar > Internet Seçenekleri seçimini yapın.
- 2 Internet Seçenekleri iletişim kutusunda Gelişmiş sekmesini tıklatın.
- 3 Güvenlik altında SSL 3.0 kullan seçimini yapın ve Tamam'ı tıklatın.

**Not:** Bu değişiklik bir güvenlik riski doğurabilir.

- 4 Internet Explorer'ı kapatıp yeniden başlatın.
- 5 Color Profiler Suite yazılımını kapatıp yeniden başlatın.
- 6 Yardım > Güncellemeleri kontrol et seçeneklerini belirleyip Şimdi Denetle'yi tıklatın.

## (Mac OS) Yazılım güncellendikten ve dil değiştirildikten sonra ek sayfalar yazdırılmıyor

Mac OS'da, Color Profiler Suite yazılımını v4.7.3 olarak güncelleyip bilgisayarınızın dilini İngilizce dışında bir dile ayarlarsanız varsayılan yazdırma ayarlarıyla ek sayfa yazdırmak istediğinizde Device Linker, Express Profiler veya Verifier yazılımlarında bir hata meydana gelebilir. Varsayılan ayardan farklı bir kağıt boyutu seçerseniz ek sayfa yazdırılır. Sonrasında varsayılan kağıt boyutunu seçebilir ve ek sayfayı yazdırabilirsiniz.

## Color Profiler Suite ana penceresi

### **Fiery XF kullanıldığında Color Profiler Suite başlatılamaz**

Color Profiler Suite, Fiery XF v6.2.0 ile aynı bilgisayara yüklüyse ve Fiery XF'den ayrı başlatmayı denediğinizde Color Profiler Suite uygulaması başlatılamıyorsa aşağıdaki değişikliği yapıp tekrar deneyin.

- 1 Açık tüm Fiery uygulamalarından çıkın.
- 2 Bilgisayarınızda Program Files (x86)\EFI\Fiery XF\Client\Measure.Client.dll dosyasının yerini bulun.
- 3 Dosyayı farklı ada sahip olacak şekilde yeniden adlandırın.

## Ölçüm enstrümanı

### **(Mac OS) Color Profiler Suite, lisanslı enstrüman kullanıldığında Demo modunda kalır**

Color Profiler Suite uygulamasını Mac OS'de lisanslı bir ölçüm enstrümanı bağlı halde tam lisanslı modda çalıştırır, lisanslı olmayan başka bir ölçüm enstrümanı bağlar ve ardından lisanslı ölçüm enstrümanının bağlantısını keserseniz, Color Profiler Suite, Demo moduna girer. Daha sonra lisanslı ölçüm enstrümanını yeniden bağlarsanız Color Profiler Suite, Demo modunda kalır. Tam lisanslı moda geri dönmek için Color Profiler Suite uygulamasını yeniden başlatmanız gerekir.

### **(Mac OS) iO tablosu yeniden bağlantı sonrasında tanınmaz**

iO tablosu bağlı Mac OS bilgisayarda Color Profiler Suite çalıştırırken iO tablosunun veya spektrofotometrenin bağlantısını kesip yeniden bağlarsanız iO tablosu artık tanınmaz. Color Profiler Suite ile iO tablosunu kullanmaya devam etmek için iO tablosunun güç bağlantısını kesmeniz ve ardından yeniden bağlamanız gerekir.

iO tablonuzu 2013 yılından önce satın aldıysanız bu sorunu yaşayabilirsiniz.

### **ES-2000 ölçüm hataları**

ES-2000 ögesini cetvelle kullandığınızda (Cetvel kullan ayarı açık) ölçüm hataları alıyorsanız ölçüm sayfasının doğru konumlandırıldığından emin olun. Ölçüm sayfasını destek plakasına yerleştirin bu sayede ölçülecek ilk bant, tutma klipsine en yakın konumda olacaktır. Cetveli sayfanın üstüne yerleştirin bu sayede yalnızca ilk bant görüntülenir. Her bantı ölçmeyi bitirdiğinizde cetveli bir sonraki bandın üzerine taşıyın.

Doğru yerleştirmenin nasıl yapılacağına ilişkin bir resim görmek için Printer Profiler sayfa ölçüm ekranlarındaki Nasıl yapıldığını göster bağlantısını tıklattın.

### **Barbieri SpectroPad kalibrasyonu**

Ölçümleri almak üzere Barbieri SpectroPad kullandığınızda en iyi sonuçları elde etmek için ölçümden önce her zaman enstrümanı kalibre edin.

### **Barbieri SpectroPad lisansı kablosuz bağlantı modunda tanınmaz**

Lisanslı bir SpectroPad'i kablosuz ağ bağlantısı kullanarak bilgisayarınıza bağlarsanız ve Color Profiler Suite uygulamasını başlatırsanız lisans tanınmaz. Color Profiler Suite uygulamasını tam lisanslı modda kullanmak için Color Profiler Suite uygulamasını başlatmadan önce SpectroPad'i USB bağlantısıyla bilgisayarınıza bağlamanız gerekir.

## **ES-6000 ile yeniden ölçüm yapma**

ES-6000 ile bir sayfa ölçümü yapar, istediğiniz ölçümleri alamazsanız ölçümleri kabul etmediğiniz sürece sayfayı yeniden ölçebilirsiniz. Başlangıçtaki ölçüm ekranına dönüp ölçümleri tekrarlamak için Geri düğmesini kullanın.

## **Command WorkStation**

### **Kalibratör tercihlerinde hata**

Color Profiler Suite uygulamasının yüklü olduğu bilgisayarda Command WorkStation v5.4'ü açarsanız Kalibratör tercihlerine eriştiğinizde Command WorkStation uygulamasında hata oluşur. Bu sorunu çözmek için Command WorkStation uygulamasını en yeni versiyona güncelleyin.

## **Windows**

### **Profil adı bozuk**

ASCII olmayan karakterlerden oluşan (örneğin, Japonca karakterler) bir açıklama içeren profili kaydederseniz, açıklama Windows 7 veya Windows 8 çalıştıran uygulamada ASCII karakterlerle görüntüleneceğinden bozuk görünür.

## **Updater**

### **Yenileme sayfası, İngilizce dilinde görüntülenir**

Color Profiler Suite uygulaması Çekçe, Lehçe, Korece veya Geleneksel Çince dilinde kullanılıyorsa ve Updater'da SMSA'yı yenile seçeneğini tıklarsanız yenileme web sayfası İngilizce dilinde görünür.

## **Printer Profiler**

### **ILS ile oluşturulan profil yapaylıklar oluşturur**

Profil oluşturmak için satır içi spektrofotometre (ILS) kullanır, yeni profille yazdırılan görüntülerde istenmeyen yapaylıklar gözlemlerseniz doğrudan baskı arabiriminden ILS ile yeni profil oluşturmayı deneyin.

### **(Mac OS) Printer Profiler, tercihlerle ilgili uyarı görüntüler**

Mac OS çalıştıran Printer Profiler uygulamasında tercihlerle ilgili bir uyarı görünürse /Users/username/Library/Preferences/Fiery Printer Profiler preferences klasörünü silin.

## **Fiery Server bağlantısı**

Printer Profiler yazdırırken veya kaydederken Fiery Server bağlantısı kesilirse beklenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

## Profile Inspector

### **Fiery XF kullanıldığında Profile Inspector başlatılmaz**

Color Profiler Suite, Fiery XF v6.2.0 ile aynı bilgisayara yüklüyse ve Profile Inspector uygulaması, Fiery XF içinde Renk araçları'ndan başlatılamıyorsa aşağıdaki değişikliği yapıp tekrar deneyin.

- 1 Açık tüm Fiery uygulamalarından çıkın.
- 2 Bilgisayarınızda Program Files (x86)\EFI\Fiery XF\Client\Measure.Client.dll dosyasının yerini bulun.
- 3 Dosyayı farklı ada sahip olacak şekilde yeniden adlandırın.

## Profile Editor

### **(Mac OS) Profil kaydetme**

Mac OS v10.7 ve v10.8'de, Profile Editor uygulamasında profil kaydeder, herhangi bir alana 2-bayt karakter girip Return tuşuna basarsanız karakterler doğrulanmaz. Yazdığınız karakterleri doğrulamak için Tab tuşuna basın.

### **Mac OS v10.6.1'de Profile Editor**

Mac OS v10.6.1'de Color Profiler Suite uygulamasında Profile Editor başlatılamaz. Profile Editor uygulamasını çalıştırmak için sürümü Mac OS v10.6.5'e yükseltmeniz gerekir.

## Verifier

### **2 bayt karakterler içeren kullanıcı adı**

2 bayt karakterler içeren bir kullanıcı adıyla bilgisayarınızda oturum açarsanız Verifier düzgün çalışmaz. 2 bayt karakterler içermeyen bir kullanıcı adıyla oturum açmanız gerekir.

### **UTF8 karakterler desteklenmez**

Dosya adı UTF8 karakterlerini içeriyorsa Verifier profil açamaz.

### **Verifier ana penceresindeki çevrimiçi Yardım**

Verifier uygulamasında çevrimiçi Yardımı açarsanız ve varsayılan tarayıcınızı Google Chrome olarak belirlerseniz Yardım görüntülenmez. Farklı tarayıcı kullanmanız gerekir.

Verifier uygulamasında çevrimiçi Yardımı açarsanız ve varsayılan tarayıcınızı Internet Explorer olarak belirlerseniz ActiveX içeriğinin açılmasına izin vermek üzere öncelikle Internet Explorer güvenlik ayarlarını yapmanız gerekir. Aksi takdirde Yardım görüntülenmez.

### **Satır içi spektrofotometre (ILS) kullanıldığında "Nasıl yapıldığını göster" ögesi görüntülenir**

Verifier uygulamasında, ölçüm enstrümanı olarak satır içi spektrofotometre (ILS) kullanıyorsanız ölçüm ekranında Nasıl yapıldığını göster bağlantısı görünebilir. Ancak, Nasıl yapıldığını göster bağlantısı ILS için doğru bilgileri sağlamaz.

## **“JDF’ye veri ekle” özelliği kullanılamaz**

Verifier içinde, belirli bir referans için sayfa yazdırıp ölçtüğünüzde, ardından beklenen referans değerlerine göre ölçülen renk değerlerini görüntülediğinizde Dosya menüsündeki JDF’ye veri ekle komutu seçilemez.

## **Color Verification Assistant**

### **Etiket yazdırma**

Windows’da Color Verification Assistant uygulamasında Fiery Server’a test sonuçlarını içeren bir etiket yazdırıp yazıcı özelliklerini değiştirmeye çalışırsanız Fiery yazdırma penceresi boş olabilir. Bu durumda etiketi Fiery Server Tutma kuyruğunda yazdırmanız, ardından Command WorkStation uygulamasında etiket yazdırmaya ilişkin iş özelliklerini belirlemeniz gerekir.

### **Verifier uygulamasında test verilerini görüntüleme**

Verifier uygulamasında test verilerini görüntülemek için bağlantıyı tıklatmanız durumunda, Verifier zaten açıksa veriler görüntülenmez. Verifier uygulamasını kapatıp bağlantıyı tekrar tıklatmanız gerekir.

Çift bayt karakterler için yapılandırılmış bir işletim sistemindeki Color Verification Assistant uygulamasında Verifier uygulamasında test verilerinin görüntülenmesine ilişkin bağlantı hataya neden olur ve verileri görüntüleyemez.

## **Auto Verifier**

### **Test sayfaları için CMYK kaynak profil ayarı**

Auto Verifier uygulamasında, CMYK kaynak profili’nin varsayılan olarak Dönüştürmeyi atla şeklinde ayarlandığı Fiery Server için otomatik doğrulamayı etkinleştirirseniz (veya bu ayara sahip bir sunucu ön ayarı ya da sanal yazıcı seçerseniz), test sayfası yazdırılmaz. CMYK kaynak profili’ni özel profil olarak ayarlamanız gerekir.

## **Yardım**

### **Yardım menüsü seçimleri tarayıcı yenilemesini gerektirir**

Color Profiler Suite ana penceresindeki Yardım menüsünde bulunan bir seçim doğru web sayfasını açmazsa tarayıcı önbelleğinizi temizleyip tarayıcıyı yeniden başlatın.

### **EFI ES-5000, EFI ES-6000 olarak değiştirildi**

EFI ES-5000 spektrofotometresinin adı artık EFI ES-6000. Yardım bölümündeki ES-5000 ile ilgili her türlü başvuru ES-6000 ile ilgilidir.