



Müşteri sürüm notları

Fiery Color Profiler Suite, v4.8

Bu belge, sürüm hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yükleme işlemine devam etmeden önce tüm kullanıcılara bu bilgileri sağladığımızdan emin olun.

Not: Bu belgede "Color Profiler Suite" terimi Fiery Color Profiler Suite ürününü ifade eder.

Color Profiler Suite yazılımının eski bir sürümü yüklüyseniz ve Yazılım Bakım ve Destek Anlaşmanız (SMSA) güncelse Updater bu yeni sürümü size bildirir ve yükseltmenizi sağlar. SMSA'nızın geçerliliği sona erdiyse ancak bu durum size bildirilmediyse SMSA'nızı yenilemek ve ardından yükseltmek için Updater yazılımını (ana pencereden Yardım > Güncellemeleri kontrol et seçeneğini belirleyerek) çalıştırabilirsiniz.

v4.8 sürümündeki yenilikler nelerdir?

Color Profiler Suite uygulamasının bu sürümü aşağıdakiler dahil yeni ve geliştirilmiş özellikler içerir:

- Calibrator, bir Fiery Server için yeni bir kalibrasyon ayarı oluşturmanızı ya da mevcut bir ayarı güncellemenizi sağlayan (Fiery Server'ı yeniden kalibre edin) yeni bir modüldür. Command WorkStation uygulamasındaki Calibrator alternatifi EFI ES-6000 ve ek ölçüm cihazları ile kalibrasyon yapılmasını destekler.
- Artık, Konica Minolta FD-9 spektrofotometresi ölçüm cihazı olarak desteklenmektedir (yalnızca Windows). Bu cihaz sayfaları hızlı ve otomatik bir şekilde ölçülebilir. Sonraki sürümlerde Mac OS X için de destek sağlanacaktır.
- FieryMeasure'da G7 hedefleri yazdırılabilir ve ölçülebilir.

Sistem gereksinimleri

Color Profiler Suite uygulamasını çalıştırmak için Windows veya Mac OS X bilgisayarınızın aşağıda verilen minimum gereksinimleri karşılaması gerekir.

Windows	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32 bit veya 64 bit)• Windows 8 (32 bit veya 64 bit)• Windows 8.1 (32 bit veya 64 bit)• Windows 10 (32 bit veya 64 bit)
---------	--



Mac OS	<ul style="list-style-type: none">• Mac OS v10.7• Mac OS v10.8• Mac OS v10.9• Mac OS v10.10• Mac OS v10.11
Yapılandırma	<ul style="list-style-type: none">• 3 GB RAM• Sabit disk sürücüsünde uygulamanın kullanımına yönelik 3 GB boş alan• Minimum 1024x768 çözünürlüğe sahip (Verifier için 1280x1024) ve 16 bit rengi destekleyen bir monitör• Ses kartı bulunması önerilir• EFI spektrofotometre için 1 USB 2.0 bağlantı noktası (güç destekli). Diğer ölçüm cihazları için gerekli ek bağlantı noktaları. <p>Not: EFI spektrofotometre, klavye USB portlarına veya güç destekli olmayan USB hub'a bağlıysa çalışmaz. EFI spektrofotometre ve bağlantı kabloları Color Profiler Suite ile birlikte sağlanır.</p>
Yazıcı	Herhangi bir CMYK veya RGB renkli yazıcı

v4.8 sürümünde düzeltilen sorunlar

(Windows) Lisans otomatik olarak indirilmiyor

Son Microsoft güvenlik güncellemelerinin yüklü olduğu bir Windows bilgisayara Color Profiler Suite uygulamasını yükleyip çalıştırdığınızda lisans otomatik olarak indirilip etkinleştirilmeyebiliyor ve bunun sonucunda "Donanım Kilidi Lisanslı Değil" hatası verilebiliyordu. Bu sorun düzeltilmiştir.

ES-6000 ile yeniden ölçüm yapılıyor

ES-6000 ile bir sayfa ölçümü yapıp ölçümden beklediğiniz sonuçları alamadığınızda sayfayı, ölçümleri kabul etmediğiniz sürece yeniden ölçebiliyordunuz. Bu sorun düzeltilmiştir.

(Windows) Updater'da sözleşme algılanmıyor

Son Microsoft güvenlik güncellemelerinin yüklü olduğu bir Windows bilgisayarda Color Profiler Suite güncellemelerini kontrol ettiğinizde Updater, bir Yazılım Bakım ve Destek Anlaşması (SMSA) algılamayabiliyor ve bunun sonucunda düğmeler devre dışı bırakılarak "Sözleşme Bulunamadı" hatası verilebiliyordu. Bu sorun düzeltilmiştir.

Verifier ana penceresindeki çevrimiçi Yardım

Verifier uygulamasındaki çevrimiçi Yardımı, varsayılan tarayıcınız Google Chrome olarak ayarlıyken açtığınızda Yardım gösterilmiyordu. Bu sorun düzeltilmiştir.

Satır içi spektrofotometre (ILS) kullanıldığında "Nasıl yapıldığını göster" seçeneği gösteriliyor

Verifier uygulamasında, ölçüm cihazı olarak satır içi spektrofotometre (ILS) kullanıldığında ölçüm ekranında Nasıl yapıldığını göster bağlantısı gösterilebiliyordu. Ancak Nasıl yapıldığını göster bağlantısı ILS için doğru bilgiler sağlamıyordu. Bu sorun düzeltilmiştir.

"JDF'ye veri ekle" komutu kullanılamıyor

Verifier uygulamasında belirli bir referans için sayfa yazdırıp ölçtüğünüzde ve ardından beklenen referans değerlere göre ölçülen renk değerlerini görüntülediğinizde Dosya menüsündeki JDF'ye veri ekle komutu seçilemiyordu. Bu sorun düzeltilmiştir.

v4.8 ile ilgili bilinen sorunlar

Verifier ana penceresindeki çevrimiçi Yardım (IE)

Varsayılan tarayıcınız Internet Explorer yazılıymyken Verifier uygulamasında çevrimiçi Yardımı açmak için öncelikle Internet Explorer güvenlik ayarlarını ActiveX içeriğini açmaya izin verecek şekilde yapmanız gerekir. Aksi takdirde Yardım görüntülenmez.

Ölçüm cihazı açılmıyor

KM-FD5 kalibrasyonu, Command WorkStation'dan başlatıldığında açılmıyor. Bunun nedeni yönetici şifresinin boş olmasıdır. Bu sorunu bir yönetici şifresi belirleyerek çözebilirsiniz. Command WorkStation'da Sunucu > Configure > Güvenlik > Yönetici Şifresi seçimini yaparak bir yönetici şifresi belirleyin.

Color Profiler Suite ana penceresi

Fiery XF ve Color Profiler Suite

Color Profiler Suite 4.8, Fiery XF ile aynı bilgisayara yüklenmemelidir.

Ölçüm enstrümanı

(Mac OS) Color Profiler Suite, lisanslı enstrüman kullanıldığında Demo modunda kalır

Color Profiler Suite uygulamasını Mac OS'de lisanslı bir ölçüm enstrümanı bağlı halde tam lisanslı moda çalıştırır, lisanslı olmayan başka bir ölçüm enstrümanı bağlar ve ardından lisanslı ölçüm enstrümanının bağlantısını keserseniz, Color Profiler Suite, Demo moduna girer. Daha sonra lisanslı ölçüm enstrümanını yeniden bağlarsanız Color Profiler Suite, Demo modunda kalır. Tam lisanslı moda geri dönmek için Color Profiler Suite uygulamasını yeniden başlatmanız gerekir.

(Mac OS) iO tablosu yeniden bağlantı sonrasında tanınmaz

iO tablosu bağlı Mac OS bilgisayarda Color Profiler Suite çalıştırırken iO tablosunun veya spektrofotometrenin bağlantısını kesip yeniden bağlarsanız iO tablosu artık tanınmaz. Color Profiler Suite ile iO tablosunu kullanmaya devam etmek için iO tablosunun güç bağlantısını kesmeniz ve ardından yeniden bağlamanız gerekir.

iO tablonuzu 2013 yılından önce satın aldıysanız bu sorunu yaşayabilirsiniz.

ES-2000 ölçüm hataları

ES-2000 ögesini cetvelle kullandığınızda (Cetvel kullan ayarı açık) ölçüm hataları alıyorsanız ölçüm sayfasının doğru konumlandırıldığından emin olun. Ölçüm sayfasını destek plakasına yerleştirin bu sayede ölçülecek ilk bant, tutma klipsine en yakın konumda olacaktır. Cetveli sayfanın üstüne yerleştirin bu sayede yalnızca ilk bant görüntülenir. Her bantı ölçmeyi bitirdiğinizde cetveli bir sonraki bandın üzerine taşıyın.

Doğru yerleştirmenin nasıl yapılacağına ilişkin bir resim görmek için Printer Profiler sayfa ölçüm ekranlarındaki Nasıl yapıldığını göster bağlantısını tıklatın.

Barbieri SpectroPad lisansı kablosuz bağlantı modunda tanınmaz

Lisanslı bir SpectroPad'i kablosuz ağ bağlantısı kullanarak bilgisayarınıza bağlarsanız ve Color Profiler Suite uygulamasını başlatırsanız lisans tanınmaz. Color Profiler Suite uygulamasını tam lisanslı modda kullanmak için Color Profiler Suite uygulamasını başlatmadan önce SpectroPad'i USB bağlantısıyla bilgisayarınıza bağlamanız gerekir.

Windows

Profil adı bozuk

ASCII olmayan karakterlerden oluşan (örneğin, Japonca karakterler) bir açıklama içeren profili kaydederseniz, açıklama Windows 7 veya Windows 8 çalıştıran uygulamada ASCII karakterlerle görüntüleneceğinden bozuk görünür.

Updater

Yenileme sayfası İngilizce gösteriliyor

Color Profiler Suite uygulaması İngilizce dışında farklı bir dilde çalıştırılıyorken Updater'daki SMSA'yı yenile seçeneğini tıklattığınızda yenileme web sayfası İngilizce gösterilir.

Printer Profiler

ILS ile oluşturulan profil yapaylıklar oluşturur

Profil oluşturmak için satır içi spektrofotometre (ILS) kullanır, yeni profille yazdırılan görüntülerde istenmeyen yapaylıklar gözlemlerseniz doğrudan baskı arabiriminden ILS ile yeni profil oluşturmayı deneyin.

(Mac OS) Printer Profiler, tercihlerle ilgili uyarı görüntüler

Mac OS çalıştıran Printer Profiler uygulamasında tercihlerle ilgili bir uyarı görünürse /Users/username/Library/Preferences/Fiery Printer Profiler preferences klasörünü silin.

Fiery Server bağlantısı

Printer Profiler yazdırırken veya kaydederken Fiery Server bağlantısı kesilirse beklenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Profile Editor

(Mac OS) Profil kaydetme

Mac OS v10.7 ve v10.8’de, Profile Editor uygulamasında profil kaydeder, herhangi bir alana 2-bayt karakter girip Return tuşuna basarsanız karakterler doğrulanmaz. Yazdığınız karakterleri doğrulamak için Tab tuşuna basın.

Verifier

2 bayt karakterler içeren kullanıcı adı

2 bayt karakterler içeren bir kullanıcı adıyla bilgisayarınızda oturum açarsanız Verifier düzgün çalışmaz. 2 bayt karakterler içermeyen bir kullanıcı adıyla oturum açmanız gerekir.

UTF8 karakterler desteklenmez

Dosya adı UTF8 karakterlerini içeriyorsa Verifier profil açamaz.

Color Verification Assistant

Etiket yazdırma

Windows’da Color Verification Assistant uygulamasında Fiery Server’a test sonuçlarını içeren bir etiket yazdırıp yazıcı özelliklerini değiştirmeye çalışırsanız Fiery yazdırma penceresi boş olabilir. Bu durumda etiketi Fiery Server Tutma kuyruğunda yazdırmanız, ardından Command WorkStation uygulamasında etiket yazdırmaya ilişkin iş özelliklerini belirlemeniz gerekir.

Verifier uygulamasında test verilerini görüntüleme

Verifier uygulamasında test verilerini görüntülemek için bağlantıyı tıklatmanız durumunda, Verifier zaten açıksa veriler görüntülenmez. Verifier uygulamasını kapatıp bağlantıyı tekrar tıklatmanız gerekir.

Çift bayt karakterler için yapılandırılmış bir işletim sistemindeki Color Verification Assistant uygulamasında Verifier uygulamasında test verilerinin görüntülenmesine ilişkin bağlantı hataya neden olur ve verileri görüntülemez.

Auto Verifier

Test sayfaları için CMYK kaynak profil ayarı

Auto Verifier uygulamasında, CMYK kaynak profili’nin varsayılan olarak Dönüştürmeyi atla şeklinde ayarlandığı Fiery Server için otomatik doğrulamayı etkinleştirirseniz (veya bu ayara sahip bir sunucu ön ayarı ya da sanal yazıcı seçerseniz), test sayfası yazdırılmaz. CMYK kaynak profili’ni özel profil olarak ayarlamanız gerekir.

Yardım

Yardım menüsü seçimleri tarayıcı yenilemesini gerektirir

Color Profiler Suite ana penceresindeki Yardım menüsünde bulunan bir seçim doğru web sayfasını açmazsa tarayıcı önbelleğinizi temizleyip tarayıcıyı yeniden başlatın.