



Müşteri sürüm notları

Fiery Color Profiler Suite, v4.9.3

Bu belge, sürüm hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yükleme işlemine devam etmeden önce tüm kullanıcılara bu bilgileri sağladığınızdan emin olun.

Not: Bu belgede "Color Profiler Suite" terimi Fiery Color Profiler Suite ürününü ifade eder.

Color Profiler Suite yazılımının eski bir sürümü yükleyse ve Yazılım Bakım ve Destek Anlaşmanız (SMSA) güncelse Updater bu yeni sürümü size bildirir ve yükseltmenizi sağlar. SMSA'nızın geçerliliği sona erdiyse ancak bu durum size bildirilmediyse SMSA'nızı yenilemek ve ardından yükseltmek için Updater yazılımını (ana pencereden Yardım > Güncellemeleri kontrol et seçeneğini belirleyerek) çalıştırabilirsiniz.

Bu sürümdeki yenilikler

Color Profiler Suite'in bu sürümü yeni özellikler sunuyor.

Not: Color Profiler Suite v4.9.x yeni lisans gerektiriyor. Daha önceki 4.x sürümünden yükseltme yapıyorsanız ve SMSA (destek) sözleşmeniz geçerliyse, Color Profiler Suite EFI lisans sunucusundan otomatik olarak yeni bir lisans indirir.

- G7 kalibrasyonunda özel sayfa boyutuyla ilgili sorun giderildi
- Color Profiler Suite v4.9.2 ile ilgili çeşitli diğer sorunlar giderildi.

Sistem gereksinimleri

Color Profiler Suite uygulamasını çalıştırabilmek için Windows veya Mac OS X bilgisayarınızın aşağıda verilen minimum gereksinimleri karşılaması gerekir.

Windows	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32 bit veya 64 bit)• Windows 8 (32 bit veya 64 bit)• Windows 8.1 (32 bit veya 64 bit)• Windows 10 (32 bit veya 64 bit)
---------	--



Mac OS	<ul style="list-style-type: none">• Mac OS v10.7• Mac OS v10.8• Mac OS v10.9• Mac OS v10.10• Mac OS v10.11• macOS Sierra 10.12
Yapılandırma	<ul style="list-style-type: none">• 3 GB RAM• Sabit disk sürücüsünde uygulamanın kullanımına yönelik 3 GB boş alan• Minimum 1024x768 çözünürlüğe sahip (Verifier için 1280x1024) ve 16 bit rengi destekleyen bir monitör• Ses kartı bulunması önerilir• EFI spektrofotometre için 1 USB 2.0 bağlantı noktası (güç destekli). Diğer ölçüm cihazları için gerekli ek bağlantı noktaları. <p>Not: EFI spektrofotometre, klavye USB portlarına veya güç destekli olmayan USB hub'a bağlıysa çalışmaz. EFI spektrofotometre ve bağlantı kabloları Color Profiler Suite ile birlikte sağlanır.</p>
Yazıcı	Herhangi bir CMYK veya RGB renkli yazıcı

v4.9.3 sürümünde düzeltilen sorunlar

G7 kalibrasyonunda özel sayfa boyutu

Özel sayfa boyutu G7 kalibrasyonunda 12x18 olarak ayarlandığında, grafiğin yanlış ortama yazdırılmaması için İş Özellikleri boyutu değiştirir.

Kullanıcı ölçümü iptal ettiğinde Fiery Measure kapanır

Bir ek sayfanın ölçümünü iptal eder ve aynı ek sayfayı yeniden yazdırarak tekrar ölçmeye çalışırsanız, Fiery Measure beklenmedik biçimde kapanır.

Calibrator bazı kalibrasyon setleriyle kapanır

Bir kalibrasyon setinin adı aşağıdaki kelimelerin biriye Calibrator 3.0 yeniden kalibrasyon sırasında kapanır: "Tabloid", "Letter" veya "A4". Yeniden kalibrasyonun engellendiği yerlerde bunun olmasının önüne geçmek için kalibrasyon setlerine birden fazla kelime içeren isimler veya isim içerisinde "Parlak", "Düz" veya "Kaplanmamış" gibi açıklayıcı sözcükler kullanın.

46 düzeltme eki ölçülürken Printer Profiler'ın kapanması

Fiery Color Profiler Suite'te Calibrator'dan yüksek hızlı bir inkjet yazıcısı profili oluştururken, bir Mac OS bilgisayarı üzerinde rastgele 46 düzeltme eki ayarlama seçeneği kullanılırsa Printer Profiler çıkar.

v4.9.3 ile ilgili bilinen sorunlar

KM FD9 için ağ bağlantısı yapılandırma

KM FD9 spektrofotometre kullanırken düzeltme eki sayfalarını ölçmede sorun yaşarsanız, istemci bilgisayarınızı ve KM FD9 Ethernet kablolarınızı aynı ağ anahtarına bağlamayı deneyin.

Fiery Color Verifier'ın güncellenmesi birbirinin aynısı ön ayar girdileri oluşturuyor

Fiery Color Profiler Suite v4.9.1 sürümünü bir Windows veya Mac OS bilgisayarda v4.9.3 sürümüne yükseltmeniz durumunda, birbirinin aynısı ve ek referans ön ayarları oluşturulur. Ön ayar listesini temizlemek için bu ekstra ön ayarlar silinebilir.

Fiery Color Verifier yanıt vermiyor

Fiery Color Verifier'da Tercihler içerisinde Yazdırma ayarları iletişim kutusunu görüntüle onay kutusunun işaretini kaldırıp, Fiery Color Verifier'dan bir grafik yazdırdıktan sonra ölçüm penceresinde İptal'e tıkladığınızda Fiery Color Verifier yanıt vermeyi durdurur.

Color Profiler Suite ana penceresi

Gezinti düğmelerinin gizli olması

Metin, uygulama ve diğer öğeler için Windows 10 yüklü bir bilgisayarda ölçeklendirmeyi değiştirirseniz, Color Profiler Suite pencerelerinde bulunması gereken gezinti düğmelerinin gizli olduğunu görebilirsiniz.

Kalibrasyon

CMYK + için ek sayfalarında onay işareti yok

CMYK + modunda yeniden kalibrasyon için ek sayfalarını ölçerken, bir renk sırasının başarıyla ölçüldüğünü göstermek için kullanıcı arayüzünde onay işareti görüntülenmez.

Ölçüm enstrümanı

Mac OS X üzerinde KM FD9 USB bağlantısının kurulamaması

KM FD9 spektrofotometresi, Mac OS X 10.11 veya 10.12 yazılımının kullanıldığı bir Mac OS X bilgisayara USB yoluyla bağlandığında, Fiery Measure ölçüm işlemini gerçekleştiremez. Geçici çözüm olarak Ethernet bağlantısı kullanabilirsiniz.

(Mac OS) Color Profiler Suite, lisanslı enstrüman kullanıldığında Demo modunda kalır

Color Profiler Suite uygulamasını Mac OS’de lisanslı bir ölçüm enstrümanı bağlı halde tam lisanslı moda çalıştırır, lisanslı olmayan başka bir ölçüm enstrümanı bağlar ve ardından lisanslı ölçüm enstrümanının bağlantısını keserseniz, Color Profiler Suite, Demo moduna girer. Daha sonra lisanslı ölçüm enstrümanını yeniden bağlarsanız Color Profiler Suite, Demo modunda kalır. Tam lisanslı moda geri dönmek için Color Profiler Suite uygulamasını yeniden başlatmanız gerekir.

(Mac OS) iO tablosu yeniden bağlantı sonrasında tanınmaz

iO tablosu bağlı Mac OS bilgisayarda Color Profiler Suite çalıştırırken iO tablosunun veya spektrofotometrenin bağlantısını kesip yeniden bağlarsanız iO tablosu artık tanınmaz. Color Profiler Suite ile iO tablosunu kullanmaya devam etmek için iO tablosunun güç bağlantısını kesmeniz ve ardından yeniden bağlamanız gerekir.

iO tablonuzu 2013 yılından önce satın aldıysanız bu sorunu yaşayabilirsiniz.

ES-2000 ölçüm hataları

ES-2000 ögesini cetvelle kullandığınızda (Cetvel kullan ayarı açık) ölçüm hataları alıyorsanız ölçüm sayfasının doğru konumlandırıldığından emin olun. Ölçüm sayfasını destek plakasına yerleştirin bu sayede ölçülecek ilk bant, tutma klipsine en yakın konumda olacaktır. Cetveli sayfanın üstüne yerleştirin bu sayede yalnızca ilk bant görüntülenir. Her bantı ölçmeyi bitirdiğinizde cetveli bir sonraki bantın üzerine taşıyın.

Doğru yerleştirmenin nasıl yapılacağına ilişkin bir resim görmek için Printer Profiler sayfa ölçüm ekranlarındaki Nasıl yapıldığını göster bağlantısını tıklayın.

Windows

Profil adı bozuk

ASCII olmayan karakterlerden oluşan (örneğin, Japonca karakterler) bir açıklama içeren profili kaydederseniz, açıklama Windows 7 veya Windows 8 çalıştıran uygulamada ASCII karakterlerle görüntüleneceğinden bozuk görünür.

Printer Profiler

Kalibrasyon düzeltmesinin görüntülenememesi

Kalibrasyon hedefleri görüntülenirken G7 Kalibrasyonu Command WorkStation'da görüntülenemiyor.

iGen5'te oluşturulan Uzatılmış Gamut Profilleri bozukluklar oluşturuyor

iGen5'te CMYK+O, CMYK+G veya CMYK+B renk alanı üzerinde bir profil oluşturduğunuzda ve görüntülerde istenmeyen bozukluklar gördüğünüzde en yeni uzatılmış gamut profil oluşturma motorunu kullanmak için PDF iş akışında yeni bir profil oluşturmayı deneyin.

Fiery sunucusu bağlantısı

Printer Profiler yazdırırken veya kaydederken Fiery sunucusunun bağlantısı kesilirse beklenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Profile Editor

(Mac OS) Profil kaydetme

Mac OS v10.7 ve v10.8’de, Profile Editor uygulamasında profil kaydeder, herhangi bir alana 2-bayt karakter girip Return tuşuna basarsanız karakterler doğrulanmaz. Yazdığınız karakterleri doğrulamak için Tab tuşuna basın.

Verifier

2 bayt karakterler içeren kullanıcı adı

2 bayt karakterler içeren bir kullanıcı adıyla bilgisayarınızda oturum açarsanız Verifier düzgün çalışmaz. 2 bayt karakterler içermeyen bir kullanıcı adıyla oturum açmanız gerekir.

UTF8 karakterler desteklenmez

Dosya adı UTF8 karakterlerini içeriyorsa Verifier profil açamaz.

Color Verification Assistant

Verifier uygulamasında test verilerini görüntüleme

Verifier uygulamasında test verilerini görüntülemek için bağlantıyı tıklatmanız durumunda, Verifier zaten açıksa veriler görüntülenmez. Verifier uygulamasını kapatıp bağlantıyı tekrar tıklatmanız gerekir.

Çift bayt karakterler için yapılandırılmış bir işletim sistemindeki Color Verification Assistant uygulamasında Verifier uygulamasında test verilerinin görüntülenmesine ilişkin bağlantı hataya neden olur ve verileri görüntüleme.

Auto Verifier

Test sayfaları için CMYK kaynak profil ayarı

Auto Verifier uygulamasında, CMYK kaynak profili’nin varsayılan olarak Dönüştürmeyi atla şeklinde ayarlandığı Fiery sunucusu için otomatik doğrulamayı etkinleştirirseniz (veya bu ayara sahip bir sunucu ön ayarı ya da sanal yazıcı seçerseniz), test sayfası yazdırılmaz. CMYK kaynak profili’ni özel profil olarak ayarlamanız gerekir.

Yardım

Verifier ana penceresindeki çevrimiçi Yardım (IE)

Varsayılan tarayıcınız Internet Explorer yazılıymyken Verifier uygulamasında çevrimiçi Yardımı açmak için öncelikle Internet Explorer güvenlik ayarlarını ActiveX içeriğini açmaya izin verecek şekilde yapmanız gerekir. Aksi takdirde Yardım görüntülenmez.