



Fiery Command WorkStation

© 2018 Electronics For Imaging, Inc. 此产品的《法律声明》适用于本出版物中的所有信息。

2018 年 5 月 25 日

目录

Fiery Command WorkStation 概述	5
Command WorkStation 工作区	5
作业中心	6
处理和打印作业状态	6
添加和连接 Fiery 服务器	7
访问级别	7
连接到 Fiery 服务器	7
添加并连接到 Fiery 服务器	7
搜索可用的 Fiery 服务器	8
注销 Fiery 服务器	8
查看另一台 Fiery 服务器	9
服务器列表	9
自定义 Fiery Command WorkStation	10
为 Fiery Command WorkStation 设定预置	10
展开和折叠窗格	10
展开或折叠作业预览、作业摘要和服务器窗格	11
自定义工具栏	11
存档作业	12
首次设置 Archive Manager	12
利用 Archive Manager 存档作业	13
了解存档的作业	13
迁移时无法访问文件夹	13
管理存档位置	14
共享存档文件	14
搜索存档的作业	14
使用存档的作业	15
停用 Archive Manager	15
不使用 Archive Manager 存档作业	15

Fiery Command WorkStation 概述

Fiery Command WorkStation 是适用于 Fiery 服务器 的打印作业管理界面。

通过 Fiery Command WorkStation，您可以连接至多台 Fiery 服务器，然后从一个位置管理作业。无论所处理作业的数量和类型有多少，直观的界面都可以让操作员和管理员简单地处理复杂的任务。

“作业中心”是 Fiery Command WorkStation 的集成功能，包括用于搜索作业、预览作业、分配工作流程和管理打印的工具。

您可以使用 Fiery Command WorkStation 工具执行以下任务：

- 导入和预览作业
- 查看有关 Fiery 服务器 的信息
- 指定打印选项
- 查看和修改自定义工作流程
- 管理印前作业工作流程
- 使用 Fiery 应用程序（如拼版软件和排版调整应用程序）进行作业准备和组合

许多可选功能可用于 Fiery 服务器，并且所有这些功能均记录在 Fiery 服务器 的用户文档中。但是，可选功能仅在所连接的 Fiery 服务器 支持时在 Fiery Command WorkStation 中显示，例如样本打印功能。

Command WorkStation 工作区

主窗口提供在所有已连接 Fiery 服务器 或所选服务器上发生的活动摘要，并可用于访问功能。

要开始向 Fiery Command WorkStation 添加 Fiery 服务器，请参阅[添加和连接 Fiery 服务器](#)（第 7 页）。

注释：针对各个 Fiery 服务器 所显示的内容各不相同。以下列表提供了一般描述。如需具体信息，请参阅您的 Fiery 服务器 对应的 Fiery Command WorkStation 帮助（从“作业中心帮助”菜单访问）。

Fiery Command WorkStation 主窗口包括以下区域：

- 主菜单：可用于访问命令。
- 侧边栏：显示以下屏幕的按钮导航（从顶部开始，在 Fiery 徽标下方）：主页、作业中心以及应用程序和资源。
 - 主页：可以查看已连接 Fiery 服务器 的高级状态概览和上一周的打印生产统计数据快照。
 - 作业中心：可以查看和管理发送到已连接 Fiery 服务器 的作业。
 - 服务器：显示作业队列或作业状态的列表。某些 Fiery 服务器 会显示可用纸张和耗材。每个 Fiery 服务器 的显示都可以折叠以查看其他服务器。
 - 作业状态：显示当前正在处理和打印的作业状态。要管理这些作业，请在服务器列表中单击正在处理或正在打印队列。

- **作业预览：**显示已处理作业的作业内容（缩略图）。
- **作业摘要：**提供所选作业的作业信息，包括作业名称或标题、页数或印张数以及份数。根据所选的 Fiery 服务器，还可能显示其他信息，例如假脱机或处理时间、使用的纸张、预检或作业验证。您可以通过单击铅笔图标来编辑部分作业属性字段。
- **作业列表：**显示作业列表和可用作业操作的工具栏。右键单击作业可获取完整的作业操作列表。
- **应用程序和资源：**单击即可访问所有已安装的 Fiery 应用程序，并显示 Fiery 服务器的其他应用程序和资源。您还可以访问所选 Fiery 服务器 支持的免费软件试用版和下载项。

注释：查看可用的应用程序和资源列表需要有互联网连接。

作业中心

Fiery Command WorkStation 的“作业中心”是一个集中位置，在此处您可以查看和管理发送到连接的 Fiery 服务器的作业。作业中心包括正在打印和正在处理队列，以及已保留、已打印和已存档作业的列表。

在“作业中心”，您可执行以下操作：

- 在所有 Fiery 服务器 上搜索作业、查看作业属性和预览作业。工具栏可用于访问不同的功能。
- 分配工作流程并管理作业
- 使用作业列表的自定义视图，以便实现有效的作业管理
- 查看所有 Fiery 服务器 的状态
- 查看有关打印机的信息
- 预览作业
- 在“作业摘要”窗格中编辑属性
- 从桌面将作业拖放到 Fiery Command WorkStation
- 访问 Fiery 服务器 的《帮助》

处理和打印作业状态

在作业中心顶部，正在处理窗格和正在打印窗格（蓝色矩形）将分别显示正在处理和打印的作业的进度。

您可以将作业拖放到正在处理和正在打印窗格。

您可以将作业拖放到正在处理窗格。

如果 Fiery 服务器 支持 HyperRIP 模式，还将显示其他状态。作业以页面平行模式（单作业模式）进行处理时，作业中心的正在处理窗格上的进度条会分为几个部分，以显示当前使用的每个处理器的进度。对于作业平行模式（多作业模式），作业状态列下的正在处理队列会额外显示每个当前处理作业的内联进度条。

添加和连接 Fiery 服务器

访问级别

您可以以管理员、操作员或任何管理员授予访问权限的用户身份登录。管理员可以为每种类型的用户设置密码。

- **管理员** - 具有访问所有 Fiery Command WorkStation 和 Fiery 服务器 功能的全部权限。需要管理员密码。
- **操作员** - 具有访问所有“作业中心”功能的权限。需要操作员密码。可以在 **Configure** > **用户帐户** 中授予“操作员”群组额外的权限。
- **用户名** - 只要管理员已经使用 **Configure** 将用户添加到“操作员”或“管理员”群组中，用户就可以用自己的用户名登录。管理员创建用户并将其分配给群组，然后分配权限（例如来宾权限或创建服务器预设）给群组。

有关设定访问级别的详细信息，请参阅 Fiery 服务器 的用户文档。

连接到 Fiery 服务器

要使用 Fiery Command WorkStation，您必须连接到 Fiery 服务器。

Fiery Command WorkStation 的**服务器**列表管理所有可用 Fiery 服务器 的访问权限。您可以选择添加（和连接到）、删除和断开 Fiery 服务器。

您可在该对话框中输入服务器名称或 IP 地址，搜索 Fiery 服务器。连接服务器并验证连接后，IP 地址将切换为**服务器**列表中的 Fiery 服务器 名称。Fiery Command WorkStation 可以一次性连接到多台 Fiery 服务器。

添加并连接到 Fiery 服务器

您可以添加、连接和重新连接到 Fiery 服务器。

添加 Fiery 服务器 之前，您需要拥有正确的服务器名称或 IP 地址。

如果没有服务器名称或 IP 地址，您可以使用“搜索”查找网络上可用的 Fiery 服务器。请参阅[搜索可用的 Fiery 服务器](#)（第 8 页）。

- 1 单击**服务器**列表或主页屏幕上的加号。输入 Fiery 服务器 的 IP 地址或服务器名称，然后单击**添加**。

2 从用户列表选择用户，然后输入相应的密码。

除了**管理员**和**操作员**默认用户名之外，如果网络管理员将用户分配为上述一个群组的成员，用户则可以使用自己的用户名登录。

3 单击**登录**。

4 如果您之前已经连接到**服务器**列表中的 Fiery 服务器，则选择 **Fiery 服务器** 并单击**连接**。

搜索可用的 Fiery 服务器

如果不知道 Fiery 服务器的服务器名称或 IP 地址，您可以为 Fiery 服务器 搜索本地子网。您可在包含本地计算机的子网内搜索，或是在特定子网或 IP 地址范围内搜索。

1 单击**服务器**列表中的加号。

2 如果添加 **Fiery 服务器** 对话框未显示本地子网的自动搜索结果，或者如果您没有服务器名称或 IP 地址，请单击**高级搜索**。

3 执行以下操作之一：

- 要在特定的 IP 地址范围内搜索 Fiery 服务器，从**搜索**下拉菜单中选择 **IP 范围**。
 - 在**从**中输入 IP 地址范围的起点。若要包含八位字节的起点，请输入 0。例如，10.100.10.0。
 - 在**至**中输入 IP 地址范围的终点。若要包含直至八位字节终点的地址，请输入 255。例如，10.100.10.255。
- 要在特定的子网范围内搜索 Fiery 服务器，从**搜索**下拉菜单中选择**子网**。
 - 输入**子网地址**以指明要包括的子网范围。在八位字节所有可输入任意数字的位置输入 0。例如，10.100.10.0 可发现 10.100.10.1 至 10.100.10.255 的地址。
 - 输入**子网掩码**以指明所有要排除的子网范围。在八位字节中不需要排除任何数字的位置输入 0。例如，255.255.255.0 将排除其他地址，但不会排除八位字节前三个字符表示的子网地址，还将允许第四个字符的所有地址（例如 10.100.10.30）。

4 单击**执行**。

显示与搜索标准相匹配的任何可用 Fiery 服务器。在**按关键字过滤**字段中输入关键字可过滤搜索结果列表。

5 从结果列表中选择 Fiery 服务器，然后依次单击**确定**和**添加**，将其添加到**服务器**列表。

注销 Fiery 服务器

注销 Fiery 服务器 会终止 Fiery 服务器 与 Fiery Command WorkStation 之间的连接。

1 从**服务器**列表中选择 Fiery 服务器。

2 单击 Fiery 服务器 名称旁边的“更多”图标，然后选择以下操作之一：

- 如果您是以管理员身份登录，请单击**注销“管理员”**。
- 如果您是以操作员身份登录，请单击**注销“操作员”**。

查看另一台 Fiery 服务器

您可以将视图从一个连接的 Fiery 服务器 切换到 Fiery Command WorkStation 中的另一个视图。

- 单击**服务器**列表中的任意 Fiery 服务器，将视图从一个连接的 Fiery 服务器 切换到另一个服务器。

服务器列表

服务器列表显示有关当前已连接或曾经连接（即使当前并未连接）的 Fiery 服务器 的信息。

服务器列表是一个“拖放区域”，这意味着您可以将文件拖放到**服务器**列表的队列中。**服务器**列表经过精心设计，可在 Fiery 服务器 名称的紧下方显示已连接打印机的相关信息。您可以通过单击 Fiery 服务器 名称左边的加号展开单个 Fiery 服务器。如果您退出 Fiery Command WorkStation，**服务器**列表将保留。

自定义 Fiery Command WorkStation

为 Fiery Command WorkStation 设定预置

您可以为 Fiery Command WorkStation 全局设定预置，例如，将应用程序设定重设为原始默认值。

1 要打开预置窗口：

- 在 Windows 计算机上，单击**编辑** > **预置**。
- 在 Mac OS 计算机上，单击 **Command WorkStation** > **预置**。

2 在常规下，指定以下任意常规设定预置：

- **更新** - 单击**立即检查**打开 Fiery Software Manager 检查更新版本的 Fiery Command WorkStation 软件和在线的 Fiery 工作流程应用程序。
- **重设定** - 单击**重设**将应用程序设定还原至原始默认值。

注释：已添加的 Fiery 服务器 将与其密码一起保留在“服务器”列表中。

- **清除数据** - 单击**清除数据**可清除 Fiery Command WorkStation 已保存其密码的所有用户和所有服务器的已保存密码。
- **改进计划** - 通过发送匿名使用数据（不包含您的姓名、地址或任何其他个人识别信息），帮助 EFI 改善软件质量、可靠性和性能，请单击对应的复选框。

3 在区域下，指定以下任意区域设定预置：

- **语言** - 选择您想显示 Fiery Command WorkStation 的语言。默认情况下，Fiery Command WorkStation 使用本地操作系统语言（如果支持该语言）。如果不支持该语言，Fiery Command WorkStation 将默认显示英文。

注释：更改 Fiery Command WorkStation 的语言也将应用到 Fiery Hot Folders（如果同一客户端上有安装），反之亦然。

- **测量单位** - 指定用于显示属性（例如，页面大小和自定义大小）的测量单位。此设定不会影响预定义的页面大小值。

4 单击**确定**以保存和关闭**预置**窗口。

展开和折叠窗格

您可以根据工作站需求，展开或折叠作业预览、作业摘要以及服务器窗格中的各个服务器。

展开或折叠作业预览、作业摘要和服务器窗格

您可以展开或折叠窗格。

- 执行以下操作之一：
 - 单击窗格标题栏上的箭头图标展开或折叠窗口。
 - 单击服务器列表中服务器旁边的加号或减号。

自定义工具栏

您可以自定义作业中心中的工具栏。您也可以恢复默认的工具栏图标。

某些工具栏图标仅在 Fiery 服务器 支持该工具时可用。

- 1 在工具栏中的任意位置单击鼠标右键，并从显示的子菜单中选择**自定义**。
标准集是工具栏图标的默认设定。
- 2 在自定义工具栏窗口中，通过选择工具并单击**添加**或**移除**来添加或移除工具栏图标。
- 3 通过选择图标名称并单击**向上**或**向下**来指定工具栏图标的显示顺序。
- 4 单击**标准集**以返回默认的工具栏图标。

存档作业

存档作业将存储作业及其设定，以供后续使用，这使您能够快速重新打印作业，无需再次导入和设置作业。您可以保存光栅图像，从而在再次打印时无需对其重新处理。存档作业可存储在计算机可访问的任何文件夹中，例如网络文件夹或本地文件夹，并且可与其他文件一起备份。

利用 Archive Manager 存档作业

Archive Manager 可以将存档的作业从 Fiery 服务器 移至您选择的文件夹，确保即便升级或重新加载 Fiery 服务器 也会保留作业。

- 适用于所有 Fiery 服务器 作业的简单、安全存档解决方案
- 将作业存档在 Fiery 服务器 以外的位置
- 在多个 Fiery 服务器 中轻松共享存档作业
- 与多个 Fiery Command WorkStation 用户共享存档
- 更快速地找到已存档的作业，即便 Fiery 服务器 处于脱机状态
- 在一个视图中列出所有已存档的作业

利用 Archive Manager 存档作业之后，“已存档”队列不会再在 Fiery 服务器 的名称下列出。相反，所有已存档的作业均会显示在此 Archive Manager 窗口中。

首次设置 Archive Manager

- 1 在 Fiery Command WorkStation 的左上角，单击“Archive Manager”。
- 2 单击开始。
- 3 单击浏览并选择 Archive Manager 用于存储存档作业的位置，然后单击**选择文件夹**。
- 4 在**显示名称**字段中为位置键入一个描述性的名称。
- 5 单击**确定**。
- 6 单击**迁移**。
- 7 在**迁移存档作业**窗口中，确保源位置有效。

有关详细信息，请参阅[迁移时无法访问文件夹](#)（第 14 页）。

窗口上半部分的位置为源位置和当前存储存档作业的文件夹。您在窗口下半部分选择的单个位置为欲将作业移至的 Archive Manager 中的目标位置。将作业移至新的位置后，您可以通过 Archive Manager 对其进行管理、备份（以便同其他文件和文件夹一起进行安全保管）以及保留（即便重新加载或升级 Fiery 服务器）。

8 单击迁移。

如果 Fiery 服务器 还有作业需要迁移（因为操作被跳过或取消），Fiery Command WorkStation 仍将显示“存档”队列。要恢复迁移流程，请单击“已存档”队列上的蓝色“迁移”按钮。

利用 Archive Manager 存档作业

迁移作业时一个一次性活动。将作业迁移到存档文件夹后，您可以将后续作业存档至相同位置或其他位置。

1 执行以下操作之一：

- 选择“保留”或“已打印”队列中的任意作业，将其拖至 Archive Manager。
- 在作业中心选择任意作业，然后单击操作 > 存档。
- 右键单击作业中心中的任意作业，然后单击存档。

2 选择存档位置。

您可以选择保留可用的缩略图和预览。

注释： 这会增加存档文件的文件大小。

3 要指定其他位置，请单击编辑位置，然后单击管理位置窗口中的添加。浏览至要用于存档作业的文件夹，单击选择文件夹。

了解存档的作业

存档的作业包含 Fiery 服务器 收到的原始源文件以及为该作业设置的作业属性（作业工单）。

作业工单可以引用基于服务器的资源（如颜色特性档）、“Paper Catalog”（或“Substrate Catalog”）条目和校准设定。尽管这些服务器资源未与存档文件一起保存，但作业工单仍会引用它们。如果作业工单指向的资源不再可用，则作业将使用该资源的默认设定。

存档文件包含特定服务器信息和设定，仅当将作业存储到与创建作业使用的服务器相同的服务器时才会完全应用它们。您可以将存档作业恢复或导入到其他服务器。如果服务器为不同型号，则会保留两个服务器共有的作业工单设定，而未显示的其他设定将被替换为服务器默认设定。


存档作业时，您可以保存已处理作业的缩略图预览，这也会保存作业的光栅图像，从而使得后续无需再处理该作业。保留缩略图和预览会增加存档文件的文件大小。

迁移时无法访问文件夹

如果位置不可用，则无法使用 Archive Manager 迁移作业。

- 验证文件夹在计算机或网络上是否可用。位置可能会因文件夹已重命名、移动或删除而不可用。
- 验证您具有读取/写入权限。Archive Manager 依靠计算机操作系统来处理验证。尝试在 Windows Explorer 或 macOS Finder 中打开文件夹。
- 列出的其他计算机上的位置是您熟悉的路径，如 `C:\users\admin\desktop`，但此路径可能通向其他用户的计算机。要访问这些作业，请在其他计算机上使用 Fiery Command WorkStation 访问作业。

管理存档位置

- 1 在 Fiery Command WorkStation 左上角的 **Archive Manager** 的作业窗格中，单击“设定”图标 。
- 2 单击您要执行的操作图标。

添加	单击“添加”将现有已存档作业的文件夹添加到 Archive Manager 中，或存储未来的存档作业。
移除	移除位置。
编辑	您可以只更改文件夹的显示名称，而不更改其位置。如果文件夹已移动，则将其再次添加为新文件夹。
设定为默认值	将该位置设为作业存档的默认位置。

共享存档文件

Archive Manager 文件夹可位于网络、云复制服务或本地计算机上。以用于任何其他文件或文件夹相同的方式，备份存档文件夹。

要在网络上共享存档文件，请使用所有用户均可访问的网络文件夹。首先在您的计算机上打开此文件夹，确保其可用。在每台使用 Fiery Command WorkStation 的计算机上，将此文件夹添加为 Archive Manager 位置。请求您的网络管理员备份 Archive Manager 网络文件夹。

存档作业可与多个 Fiery 服务器 共享。例如，您可以在 Fiery 服务器 #2 上使用通过 Fiery 服务器 #1 存档的作业。如果两者为相同型号和版本，则会保留所有作业属性。如果目标 Fiery 服务器 为不同型号或版本，则会丢弃光栅图像（如存在），并且您需要在打印之前重新处理作业。无法使用目标 Fiery 服务器 上不可用的任何作业属性。在打印之前先验证作业属性。

搜索存档的作业

您可以按标题、用户名、纸张大小或列中显示的任何其他信息搜索所有存档的作业。

- 1 在 Fiery Command WorkStation 的左上角，单击“Archive Manager”。
- 2 在搜索框中，键入搜索标准。
Archive Manager 将显示前 50 个作业。要显示更多作业，单击 > 和 >> 按钮。
要显示与作业相关的更多属性，请右键单击列标题并添加列。

使用存档的作业

存档作业后，您可以像其仍位于 Fiery 服务器 上一样使用它。

- 1 在 Fiery Command WorkStation 的左上角，单击“Archive Manager”。
- 2 在窗口左上角的所有位置菜单中，选择所有位置或特定位置。
最多显示 50 个作业。要查看多个作业，请使用作业列表右上角的箭头。
- 3 右键单击作业并选择您想要对已存档作业执行的操作。
如果连接了多个 Fiery 服务器，则您也可以选择想要向其发送作业的 Fiery 服务器。要确保保留所有作业属性，请选择与存档作业相同的 Fiery 服务器，它在列来源服务器中列出。

停用 Archive Manager

- 执行以下操作之一。
 - a) 在编辑 > 预置 > Archive Manager 中，清除启用 Archive Manager。
 - b) 在说明屏幕中，单击不，谢谢。

如果在迁移之后停用 Archive Manager，则迁移的作业仍位于 Archive Manager 使用的位置/文件夹。要使用这些存档的作业，请选择文件 > 导入存档的作业并浏览至文件夹位置。

不使用 Archive Manager 存档作业

将作业存档到 Fiery 服务器 硬盘（内部存档）或者存档到可移动介质或联网驱动器（外部存档）。
存档后的作业会显示在作业中心的已存档队列下。

1 执行以下操作之一：

- 选择**保留**或**已打印**队列中的任意作业，将其拖至**已存档**队列。

注释：您无法将作业从计算机拖至**已存档**队列。如果作业已存在于 Fiery 服务器 上，只能将作业拖至**已存档**队列。

- 在**作业中心**选择任意作业，然后单击**操作 > 存档**。
- 右键单击**作业中心**中的任意作业，然后单击**存档**。

2 执行以下操作之一：

- 在目录列表中选择**服务器默认值**。
- 您可以选择保留可用的缩略图和预览。

注释：这会增加存档文件的文件大小。

- 您可以选择始终提示选择档案位置和选项。
- 要指定另一个位置，请单击**添加**。浏览至要用于存档作业的文件夹，单击**选择文件夹**。

3 单击**确定**存档作业。

- 4** 您可以通过**服务器**菜单或者单击**服务器**列表中服务器名称旁边的“更多”图标随时访问**档案设定**。即使先前已清除**始终提示选择档案位置**复选框，也可以编辑档案设定。