



Definir configurações do Servidor Fiery

Acessar o Configure

Depois de iniciar o Servidor Fiery pela primeira vez, ou instalar o software do sistema, é necessário configurar o Servidor Fiery. Caso não o faça, as configurações padrão serão utilizadas. Verifique se as configurações são adequadas para o seu ambiente de impressão. Se o seu ambiente de rede ou de impressão for alterado, pode ser necessário ajustar suas configurações.

É possível configurar o Servidor Fiery a partir de um computador cliente usando o Configure, o qual pode ser acessado nas seguintes localizações:

- Command WorkStation
- WebTools (com um navegador de Internet compatível)

Acessar o Configure a partir da Command WorkStation

- 1 A partir da Command WorkStation, conecte-se ao Servidor Fiery desejado e efetue login como Administrador.
- 2 Execute um dos procedimentos a seguir para iniciar o Configure:
 - Em Centro de dispositivos, na guia Informações gerais, clique no botão Configure.
 - No menu Servidor, clique em Configure.
- 3 Em Configure, altere as opções de Configuração atuais do Servidor Fiery.

Acessar o Configure a partir do WebTools

Use o Configure para configurar o Servidor Fiery. A configuração é necessária na primeira vez em que o Servidor Fiery é ligado ou depois que um software do sistema for instalado. Use o Configure também para especificar informações sobre o ambiente de rede e as preferências de impressão das tarefas que os usuários enviam para o Servidor Fiery.

- 1 Abra um navegador de Internet e digite o endereço IP do Servidor Fiery.
- 2 Em WebTools, na aba Configurar, clique no ícone Configure.

Nota: Caso esteja utilizando um Servidor Fiery com a nova versão do Configure, e se for exibida uma mensagem sobre conexões não confiáveis, ou se for perguntado se deseja continuar, você pode ignorar a mensagem com segurança e continuar.

- 3 Faça login com privilégios de administrador.

Configuração do servidor

Use o Configure para configurar o Servidor Fiery. A configuração é necessária na primeira vez em que o Servidor Fiery é ligado ou depois que um software do sistema for instalado. Use o Configure também para especificar informações sobre o ambiente de rede e as preferências de impressão das tarefas que os usuários enviam para o Servidor Fiery.

Nota: Algumas opções do Configure podem não ter suporte do seu Servidor Fiery.

Para obter informações sobre as opções do Configure que não foram abordadas nesta ajuda, consulte *Configuração e instalação*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

Fluxo de trabalho de configuração

Com o Configure, você pode exibir e manter configurações do Servidor Fiery que são necessárias para imprimir e processar tarefas na rede.

- 1 Para exibir as definições de configuração do servidor, na Command WorkStation, conecte-se ao Servidor Fiery desejado e clique em Centro de dispositivos > Geral > Configuração do servidor.
- 2 Para alterar as configurações, clique em Configure no canto inferior direito.
Para modos alternativos sobre como acessar o Configure, consulte [Acessar o Configure](#) na página 1.
- 3 Em Configure, navegue até a configuração a ser alterada.
- 4 Depois de alterar a configuração de uma opção, clique em Cancelar ou Salvar.
- 5 Depois de ter concluído as alterações, reinicialize o Servidor Fiery.

Nota: As alterações efetuadas não serão aplicadas até que o Servidor Fiery seja reinicializado.

Usuários e grupos

É possível definir privilégios dos usuários que acessam o Servidor Fiery atribuindo-os a grupos. Por padrão, vários grupos são fornecidos e novos grupos podem ser criados. Todos os usuários do grupo têm os mesmos privilégios.

Você pode ver as informações detalhadas sobre usuários e grupos em Configurar > Contas de usuário.

Além de atribuir os usuários criados a um grupo, é possível adicionar usuários da lista de endereços global de sua organização. Para isso, primeiro é necessário ativar os serviços LDAP no Servidor Fiery.

Criar novos usuários

Se não existirem usuários na lista de endereços global ou na lista de contatos, é possível criá-los manualmente. Qualquer nome exibido na lista de contatos pode se tornar um usuário atribuído a um grupo.

Os grupos Administradores e Operadores têm um usuário padrão chamado “Administrador” ou “Operador”, respectivamente.

- 1 No Configure, selecione Contas do usuário.
- 2 Clique no botão Lista de contatos do Fiery.
- 3 Na caixa de diálogo Lista de contatos do Fiery, clique no botão Adicionar usuário.
- 4 Na caixa de diálogo Criar usuário, especifique as informações necessárias. Clique em Criar.

5 Clique em Fechar.

Criar grupos

Ao criar um grupo, você define os privilégios dele. É possível adicionar usuários novos ou existentes ao grupo quando ele é criado ou criar um grupo sem adicionar usuários e adicioná-los posteriormente.

Para adicionar usuários da lista de endereços global de sua organização, primeiro ative os serviços LDAP no Servidor Fiery no Configure.

- 1 Para restringir a impressão somente a usuários autorizados, no Configure, em Segurança > Privilégios de impressão defina Permitir impressão de como Usuários autorizados.
 - Se a opção Todos os usuários for selecionada, qualquer pessoa pode imprimir no Servidor Fiery, independentemente de você definir essa pessoa como um usuário, adicionar usuários a um grupo ou atribuir privilégios aos grupos.
 - Se Usuários autorizados estiver selecionada, apenas usuários nos grupos cujos privilégios de impressão tenham sido ativados poderão imprimir. Além disso, os usuários no grupo Convidados não podem imprimir, a não ser que privilégios de impressão sejam definidos para esse grupo. Por padrão, o grupo Convidados não possui nenhum privilégio de impressão.

Nota: Se a impressora também oferecer um método de autenticação de usuários, talvez não seja possível utilizar os métodos de autenticação da impressora e do Servidor Fiery simultaneamente.

- 2 Em Contas do usuário, clique em Adicionar grupo.
A lista atual de grupos é exibida, incluindo diversos grupos padrão.
- 3 Na caixa de diálogo Adicionar grupo, insira um nome de grupo e uma descrição.
- 4 Selecione os privilégios adequados para o grupo.

Nota: Esses privilégios podem não ser suportados em todos os Servidor Fierys.

- Calibragem – permite que os membros desse grupo calibrem o Servidor Fiery. Para grupos padrão, somente os grupos Administrador e Operador têm esse privilégio. Para grupos criados por usuários, os usuários têm esse privilégio.
- Criar predefinições do servidor – permite que os membros deste grupo salvem um conjunto de opções de impressão que os usuários podem selecionar para sua tarefa.
- Caixa de correio do Fiery – permite que membros deste grupo tenham caixas de correio individuais para digitalização.
- Gerenciar fluxos de trabalho – permite que membros deste grupo criem, editem e excluam predefinições do servidor e impressoras virtuais.
- Imprimir em P&B – permite que os membros imprimam somente em preto e branco.
- Imprimir colorido e em P&B – permite que os membros imprimam em cores e em escala de cinza.

Nota: Se Permitir impressão de estiver definido como Usuários autorizados, o Servidor Fiery permitirá ainda que as tarefas sejam enviadas sem autenticação a partir do Hot Folders.

5 Execute um dos seguintes procedimentos:

- Para criar o grupo sem adicionar usuários, clique em Salvar.
- Para adicionar usuários ao grupo, clique em Salvar e adicionar usuários.

Se você escolher Salvar e adicionar usuários, a caixa de diálogo Atribuir usuário será exibida.

6 Na caixa de diálogo Atribuir usuário, adicione ou remova usuários de uma das seguintes listas: a Lista de contatos do Fiery ou a Lista de endereços global.

- A Lista de contatos do Fiery - contém usuários já criados por você.
- A Lista de endereços global - LDAP deve estar configurado e ativado. Contém nomes do banco de dados corporativo de sua organização.

Os grupos criados no Configure que compartilham grupos de domínio obtidos do servidor corporativo via LDAP são atualizados dinamicamente. Isso é útil porque o Servidor Fiery verifica automaticamente as alterações (como membros adicionais de grupos) nos grupos de domínio LDAP e atualiza o grupo do Servidor Fiery.

Adicionar usuários a grupos existentes

É possível adicionar usuários existentes a um grupo existente ou criar usuários e adicioná-los ao grupo existente. Você pode adicionar usuários a quantos grupos desejar.

A criação de uma conta de usuário não atribui nenhum privilégio até que o usuário seja adicionado a um grupo. Se permitir que todos os usuários imprimam sem autenticação (em Segurança > Privilégios de impressão, defina Permitir impressão de como Todos os usuários), um usuário que não esteja em um grupo pode imprimir mas não tem mais nenhum privilégio.

1 No Configure, selecione Contas do usuário.

2 Selecione o grupo ao qual deseja adicionar usuários.

3 Clique em Atribuir usuários.

4 Atribua o usuário a grupos, conforme necessário, usando um dos seguintes procedimentos:

- Para criar um novo usuário e atribuí-lo ao grupo, selecione Criar novo usuário e atribuir na lista suspensa, digite as informações adequadas na caixa de diálogo Criar usuário, e clique em Salvar.
- Para atribuir uma conta de usuário existente a um grupo, selecione Adicionar a partir da lista de contatos. Na caixa de diálogo Atribuir usuários, digite o nome da conta em Usuários da lista de contatos do Fiery, e pressione voltar, ou selecione a conta, caso esteja listada, e clique em Adicionar usuários.
- Para atribuir um usuário da Lista de endereços global, selecione Adicionar a partir da lista de endereços global. Se LDAP estiver configurado e ativado, essa lista contém nomes do banco de dados corporativo de sua organização. Se o botão Configurar definições de LDAP for exibido, clique no botão para configurar as definições de LDAP para trabalhar com a Command WorkStation.

5 Clique em Fechar quando tiver terminado de adicionar contas de usuário a grupos.

Criar caixas de correio para tarefas de digitalização

Para criar caixas de correio, adicione usuários a um grupo que permita o privilégio Caixa de correio do Fiery.

1 Adicione usuários a um grupo.

É possível adicionar usuários a qualquer grupo, não necessariamente ao grupo Usuários de digitalização padrão.

2 Atribua o privilégio Caixa de correio do Fiery ao grupo.

As caixas de correio são criadas com nomes iguais aos nomes de usuário.

Remover usuários de grupos

É possível remover um usuário de um grupo. Todas as tarefas já enviadas pelo usuário ao Servidor Fiery ainda são processadas e o Registro de tarefas retém o nome do usuário com informações relevantes sobre a tarefa.

Após ser removido do grupo, o usuário ainda permanece na Lista de contatos do Fiery.

Nota: Não é possível remover os usuários padrão chamados “Administrador” ou “Operador”.

1 No Configure, selecione Contas do usuário.**2** Selecione o grupo no qual o usuário existe.**3** Mova o cursor sobre o nome do usuário que deseja remover do grupo.
Observe que os ícones Editar e Excluir são exibidos.**4** Clique no ícone Excluir.

O usuário é excluído do grupo, mas não da Lista de contatos do Fiery.

Alterar atributos dos usuários

É possível alterar os atributos dos usuários, como a senha e o endereço de e-mail. Se o usuário já estiver conectado, as alterações o afetam quando ele fizer logoff e, em seguida, logon novamente.

Para alterar as senhas padrão do Administrador e do Operador, você pode usar o procedimento a seguir ou configurar uma nova senha.

1 No Configure, selecione Contas do usuário.**2** Clique no botão Lista de contatos do Fiery.**3** Mova o cursor sobre o nome de um usuário.
Observe que o ícone Editar é exibido.**4** Clique no ícone Editar. Na caixa de diálogo Editar usuário, edite os atributos do usuário e clique em Salvar.**Alterar privilégios do grupo****1** No Configure, selecione Contas do usuário.**2** Mova o cursor sobre o nome de um grupo.
Observe que o ícone Editar é exibido.**3** Clique no ícone Editar. Na caixa de diálogo Editar grupo, selecione ou desmarque os privilégios e clique em Salvar.

Nota: Esses privilégios podem não ser suportados em todos os Servidores Fiery.

- Calibragem – permite que os membros desse grupo calibrem o Servidor Fiery. Para grupos padrão, somente os grupos de Administrador e Operador têm esse privilégio. Para grupos criados por usuários, os usuários têm esse privilégio.
- Criar predefinições do servidor – permite que os membros deste grupo salvem um conjunto de opções de impressão que os usuários podem selecionar para sua tarefa.
- Caixa de correio do Fiery – permite que membros desse grupo tenham caixas de correio individuais.
- Gerenciar fluxos de trabalho – permite que membros deste grupo criem, editem e excluam predefinições de servidor e impressoras virtuais.
- Imprimir em P&B – permite que os membros imprimam somente em preto e branco.
- Imprimir colorido e em P&B – permite que os membros imprimam em cores e em escala de cinza.

Excluir usuários ou grupos

É possível excluir completamente um usuário do Servidor Fiery. Todas as tarefas já enviadas pelo usuário ao Servidor Fiery ainda são processadas e o Registro de tarefas retém o nome do usuário com informações relevantes sobre a tarefa.

Excluir um grupo não exclui os usuários no grupo do sistema.

Nota: Não é possível excluir os usuários padrão chamados Administrador, Operador ou Convidado, e não é possível excluir o grupo Administradores, Operadores ou Convidados.

- 1 No Configure, selecione Contas do usuário.
- 2 Para excluir completamente um usuário do Servidor Fiery, faça o seguinte:
 - a) Clique no botão Lista de contatos do Fiery.
 - b) Na caixa de diálogo Lista de contatos do Fiery, mova o cursor sobre o nome do usuário que deseja excluir. Observe que os ícones Editar e Excluir são exibidos.

Nota: O ícone Excluir só é exibido se você tiver permissão para excluir o usuário.

- c) Clique no ícone Excluir.
O usuário é excluído completamente do Servidor Fiery.
 - d) Clique em Fechar.
- 3 Para excluir um grupo, faça o seguinte:
 - a) Na coluna Grupos, mova o cursor sobre o nome do grupo que deseja excluir. Observe que os ícones Editar e Excluir são exibidos.

Nota: O ícone Excluir só é exibido se você tiver permissão para excluir o grupo.

 - b) Clique no ícone Excluir.
Quando solicitada a confirmação, clique em Sim. O grupo é excluído completamente do Servidor Fiery.

Configuração do servidor

Imprima a página de Configuração para analisar as configurações atuais do Servidor Fiery. É possível executar tarefas, tais como especificar as configurações gerais, configurar opções da tarefa, configurar senhas de administrador e operador, gerenciar o Registro de tarefas e especificar configurações JDF.

Definir o nome do Servidor Fiery

É possível especificar o nome do Servidor Fiery e configurar outras definições gerais.

- 1 No Configure, selecione Servidor Fiery > Nome do servidor.
- 2 Digite um nome para o Servidor Fiery como desejar que ele apareça na rede.

Nota: Se possuir mais de um Servidor Fiery, não atribua o mesmo nome a eles.

Defina as configurações regionais do Servidor Fiery

É possível especificar o idioma e outras configurações regionais do Servidor Fiery, como formato de data, formato de número, unidades de medida, tamanhos de papel padrão, região da cor e data e hora.

É possível também atribuir um Servidor de protocolo de tempo de rede (NTP) na Internet para configurar a data e hora automaticamente.

Nota: Se data e hora forem definidas manualmente e a opção Definir data e hora automaticamente também for selecionada, o Servidor Fiery utilizará a data e hora automáticas do servidor NTP.

Configurar definições regionais e de idioma

Quando você seleciona um idioma, as configurações regionais (exceto data e hora) são definidas automaticamente com base em sua seleção. Também é possível alterar manualmente qualquer uma das configurações, conforme necessário.

- 1 No Configure, escolha Servidor Fiery > Configurações regionais.
- 2 Em Idioma do servidor, selecione um idioma.
- 3 Se você deseja alterar as configurações regionais individualmente (por exemplo, somente as Unidades de medida), altere as configurações, conforme necessário.
- 4 Salve as alterações.

Nota: O Servidor Fiery deve ser reinicializado para que a alteração de idioma seja aplicada.

Configurar data e hora manualmente

O recurso Configurações regionais permite que você defina manualmente configurações de fuso horário e horário de verão.

- 1 No Configure, escolha Servidor Fiery > Configurações regionais.
- 2 Especifique a data e a hora.

Configurar data e hora automaticamente

Você pode usar um mecanismo de data e hora automático selecionando um servidor de hora e um intervalo de sondagem.

1 No Configure, escolha Servidor Fiery > Configurações regionais.

2 Selecione Definir data e hora automaticamente e depois selecione clicando no link Gerenciar.

3 Selecione um servidor de hora e um intervalo de sondagem.

O intervalo de sondagem determina a frequência com que o Servidor Fiery recebe atualizações do servidor de hora.

Configurar opções de tarefas

Você pode definir configurações para opções que afetem todas as tarefas, como se deseja ativar a fila de impressos.

1 Em Configure, selecione Gerenciamento de tarefas > Fila de impressos, depois selecione a caixa de seleção Salvar tarefas impressas.

Se essa opção estiver ativada, você poderá reimprimir tarefas da fila de impressos sem reenviá-las para o Servidor Fiery. Se essa opção não estiver ativada, as tarefas serão excluídas do disco rígido do Servidor Fiery após serem impressas.

2 No campo Tarefas salvas na fila de impressos, digite o número de tarefas que deseja salvar na fila de impressos.

Nota: Essa opção só estará disponível se você ativar a fila de impressos. Não se esqueça de que as tarefas salvas na fila de impressos ocupam espaço no disco rígido do Servidor Fiery.

3 Para receber trabalhos reimpressos da fila impressa mais rapidamente, marque a caixa de seleção Rasterizações salvas com tarefas na fila de impressos. O Servidor Fiery não precisará reprocessar as tarefas quando você reimprimi-las.

4 Para imprimir uma página inicial quando o Servidor Fiery estiver ativado ou reiniciado, selecione Servidor Fiery, depois selecione a caixa de seleção Imprimir página inicial.

A página inicial lista o Servidor Fiery, a data e hora atual, a quantidade de memória instalada, os protocolos de rede ativados e as conexões de impressão publicadas.

5 Para exibir uma miniatura de visualização de uma tarefa na Command WorkStation enquanto está sendo processada, selecione Gerenciamento de tarefas, depois selecione a caixa de seleção Visualizar durante processamento.

Se você não ativar esta opção, os usuários poderão obter uma visualização processando e retendo a tarefa. Além disso, usuários que tenham o Impose poderão visualizar tarefas em espera que não tenham sido processadas.

Nota: Selecionar essa opção pode tornar o tempo de processamento do Servidor Fiery mais lento.

6 Para configurar o Servidor Fiery a fim de iniciar o processamento de tarefas PCL ou PS grandes (RIP) antes que o armazenamento delas em spool tenha terminado, selecione Gerenciamento de tarefas, em seguida selecione a caixa de seleção Processamento em RIP durante o recebimento.

Considere esses pontos antes de permitir esta opção:

- As tarefas PDF e VDP não são compatíveis com RIP durante o recebimento, porque elas devem ser totalmente armazenadas em spool antes de serem processadas.
- A opção Ativar RIP durante recebimento pode fazer com que algumas tarefas sejam impressas fora da ordem em que foram recebidas na rede. Se você precisa garantir que as tarefas sejam impressas sequencialmente em um fluxo de trabalho “First In, First Out” (FIFO, primeira a entrar, primeira a sair), é possível ativar a Impressão sequencial a partir de Envio de tarefa > Impressão sequencial e, em seguida, selecionar a caixa de seleção Ativar impressão sequencial.
- Dependendo do ambiente de rede e da velocidade do computador cliente que envia a tarefa ao Servidor Fiery, ativar a opção Processamento em RIP durante o recebimento pode monopolizar os recursos do Servidor Fiery por um longo tempo, impedindo que tarefas menores e/ou mais rápidas sejam “puladas” e processadas enquanto a tarefa de Processamento em RIP durante o recebimento ainda estiver sendo armazenada em spool.

7 Para apagar com segurança uma tarefa do Servidor Fiery após a impressão, faça o seguinte:

- Selecione Segurança > Exclusão segura e depois selecione a caixa de seleção Ativar exclusão segura (se o recurso for suportado pelo Servidor Fiery).

Nota: Selecionar essa opção pode tornar o tempo de processamento do Servidor Fiery mais lento. Para obter mais informações sobre esse recurso, consulte o documento Exclusão segura que acompanha o seu Servidor Fiery. As informações podem estar em um documento separado ou fazer parte de *Configuração e instalação*.

- No Modo operacional, especifique quando os arquivos são apagados no Servidor Fiery (se o recurso for suportado pelo seu Servidor Fiery).

8 A opção Amostra de impressão permite que os usuários imprimam uma amostra em outra bandeja de saída para verificar a qualidade de uma tarefa de impressão longa durante a impressão. Para configurar esse recurso, selecione Gerenciamento de tarefas > Amostra de impressão, e especifique as seguintes opções:

- **Frequência** – para executar uma amostra de impressão apenas quando ela for solicitada pelo operador, selecione Sob demanda. Para executar uma amostra de impressão após um determinado número de páginas, selecione Toda(s) N folha(s) impressa(s), modifique o número no campo, em seguida, selecione Para todas as tarefas ou Somente para a tarefa atual.
- **Conteúdo** – selecione o tipo de tarefa para a qual uma amostra de impressão será executada. Se você desejar imprimir uma única folha, independentemente do tipo de tarefa, selecione Folha (p/ qualquer tipo de tarefa). Se você desejar imprimir uma folha para tarefas não intercaladas e um conjunto de saída inteiro para tarefas intercaladas, selecione Folha (p/ tarefas não intercaladas / Conjunto (p/ tarefas intercaladas). Se o conteúdo da amostra for um conjunto, uma vez que o intervalo de folhas impressas acione o Servidor Fiery para imprimir uma amostra, a amostra começará a ser impressa no início do próximo conjunto.
- **Bandeja de saída** – escolha a bandeja para a amostra de impressão. Se você selecionar Desligar na opção Bandeja de saída, a folha de amostra não será impressa. Se a bandeja de saída da tarefa e a bandeja de saída da página de amostra forem a mesma, a página de amostra será impressa.

As tarefas de Amostra de impressão são apresentadas como um conjunto extra e não afetam a ordem de saída intercalada.

Nota: Nem todos os Servidores Fiery suportam a opção Amostra de impressão.

9 Para permitir que os usuários especifiquem como processar tarefas que não podem ser impressas devido à ausência de mídia, selecione Gerenciamento de tarefas > Incompatibilidade de tarefas, e depois selecione a caixa de seleção Ativar incompatibilidade de tarefas.

10 Salve as alterações.

Processar tarefas com mídia ausente

Se a impressora não tem as mídias exigidas para uma tarefa, você pode definir como o Servidor Fiery lida com a tarefa. É possível enviar a tarefa para a fila de espera e definir se o processamento subsequente da tarefa deve ser cancelado ou suspenso.

- 1 Escolha Gerenciamento de tarefa > Incompatibilidade de tarefa no.
- 2 Para cancelar o processamento de uma tarefa e enviá-la para a fila de espera, selecione Ativar incompatibilidade de tarefas e defina Ação em caso de incompatibilidade para uma das seguintes opções:
 - Suspende – outras tarefas sem erros continuarão a ser processadas e impressas.
 - Cancelar – cancelar o processamento de uma tarefa e enviá-la para a fila de espera
- 3 No campo Tempo limite, especifique quanto tempo o Servidor Fiery deve aguardar antes de suspender ou cancelar o processamento de uma tarefa e enviá-la para a fila de espera.
- 4 Se você especificou Suspende para Ação em caso de incompatibilidade, poderá selecionar Cancelar processamento da tarefa após expiração do tempo limite após expiração do tempo limite.
- 5 Salve as alterações.

Configurar senhas de Administrador e de Operador

É possível definir as senhas padrão de Administrador e Operador. Por padrão, a senha de Administrador é definida no Servidor Fiery, mas a senha do Operador não. Altere a senha do Administrador para proteger o Servidor Fiery de alterações não autorizadas.

Nota: Controle as senhas definidas.

Para obter mais informações sobre as senhas, consulte *Configuração e instalação*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

- 1 No Configure, escolha Segurança.
- 2 Escolha um dos seguintes:
 - Senha de administrador
 - Senha de operador
- 3 Digite e confirme uma nova senha.
- 4 Salve as alterações.

Gerenciar o registro de tarefas

O registro de tarefas é um arquivo salvo no Servidor Fiery. Ele lista todas as tarefas processadas pelo Servidor Fiery do momento em que o Registro de tarefas foi limpo pela última vez ou que o software do Servidor Fiery foi reinstalado.

Cada entrada do Registro de tarefas inclui o nome do usuário, o nome do documento, a hora e data de impressão e o número de páginas.

- 1 No Configure, escolha Servidor Fiery > Registro de tarefas.

- 2 Para configurar o Servidor Fiery para exportar automaticamente o Registro de tarefas via e-mail ou SMB, selecione Ativar exportação automática do registro de tarefas.

Se você selecionar essa opção, especifique a data e a hora em que ocorrerá a exportação. O Registro de tarefas é exportado como um arquivo CSV (valores separados por vírgulas).

- 3 Para garantir que o Registro de tarefas seja limpo automaticamente após a exportação, selecione Limpar registro de tarefas após exportação.

Nota: O Registro de tarefas será limpo mesmo que a exportação tenha falhado. Não selecione essa opção se estiver usando o Registro de tarefas como informações de contabilidade essenciais. Nesse caso, certifique-se de que o Registro de tarefas é salvo com êxito e apague-o do Servidor Fiery.

- 4 Para exportar o Registro de tarefas via e-mail, selecione E-mail e forneça as informações necessárias.
- 5 Para exportar o Registro de tarefas via SMB, selecione SMB e forneça as informações necessárias. Clique em Validar para garantir que as informações de SMB são inseridas corretamente.
- 6 Para exigir que os usuários insiram a senha de administrador antes de imprimir o Registro de tarefas, selecione Exigir senha.
- 7 Selecione o tamanho do papel para o Registro de tarefas impresso e, em seguida, clique em Salvar.

Especificar configurações de JDF

A tecnologia JDF (Job Definition Format) é um padrão aberto da indústria baseado em XML para os tíquetes de tarefas. Ele simplifica a troca de informações entre diferentes aplicativos e sistemas de artes gráficas.

O Fiery JDF permite o envio de tarefas JDF para um Servidor Fiery a partir de aplicativos que permitam a criação de tíquetes JDF.

Utilize o Configure para especificar as configurações de JDF e para exibir a versão do JDF do Fiery, o ID do dispositivo JDF e o URL do JMF.

Para obter mais informações sobre JDF e JMF, consulte a *Ajuda do Command WorkStation*.

- 1 No Configure, escolha Envio de tarefas > Configurações de JDF.
- 2 Selecione Ativar JDF.
- 3 Se uma impressora virtual estiver configurada para o Servidor Fiery, selecione-a na opção Usar as configurações de tarefa da impressora virtual.

Nota: Especifique essa opção somente se ela se aplicar a seu fluxo de trabalho específico.
- 4 Especifique uma ação da fila de impressão padrão em Ação da tarefa.
- 5 Selecione Substituir tarefa JDF com as configurações acima se desejar substituir as configurações especificadas no tíquete do JDF.
- 6 A seção da URL de JMF (formato da mensagem da tarefa) exibe a informação apenas para leitura sobre o Servidor Fiery, que você pode utilizar para montar os fluxos de trabalho de JDF.
- 7 Especifique como deseja fechar as tarefas JDF quando elas estiverem impressas.
- 8 Especifique os itens necessários para fechar uma tarefa JDF. Os itens selecionados aqui devem ser preenchidos antes de a tarefa ser fechada de forma automática ou manual.

- 9 Especifique os caminhos de rede em que o Servidor Fiery pesquisa recursos comuns.

O Servidor Fiery procura esses caminhos de rede na ordem especificada até localizar os objetos necessários. Quando você digita um caminho, o Servidor Fiery não verifica se ele existe na rede.

Nota: Informe esses caminhos aos usuários para que suas tarefas possam acessar os recursos.

- 10 Salve as alterações.

Especificar informações de contato

Você pode especificar as informações de contato das pessoas que fornecem suporte para o Servidor Fiery e o dispositivo de impressão.

- 1 No Configure, escolha Servidor Fiery e depois escolha Informações de contato do suporte Fiery ou Informações de contato do suporte da impressora.
- 2 Digite as informações de contato nos campos disponíveis.

Nota: As informações de contato inseridas aqui também são exibidas no WebTools e na Command WorkStation, em Centro de dispositivos.

- 3 Salve as alterações.

Programar atualizações de software do sistema

A ferramenta Atualização do sistema permite agendar consultas regulares para um servidor de atualizações na Internet para verificar as atualizações do Servidor Fiery disponíveis. O Servidor Fiery verifica automaticamente se há atualizações, entrando em contato periodicamente com o servidor de atualizações na Internet.

Nota: Esse recurso pode não ser suportado em todos os Servidores Fiery.

A Atualização do sistema pode notificar você quando houver atualizações disponíveis. Uma notificação é fornecida no painel de controle do Servidor Fiery e no monitor conectado ao Servidor Fiery (se suportado).

- 1 No Configure, escolha Servidor Fiery > Atualizações do sistema.
- 2 Selecione Ativar atualizações do sistema.
- 3 Especifique quando o Servidor Fiery deve entrar em contato com o servidor de atualizações.
- 4 Se suportado, escolha um método para atualizar o software de sistema do Servidor Fiery (Atualizações do sistema Fiery) e o software de utilitário (Atualizações de aplicativo Fiery):

Nota: As seguintes opções não estão disponíveis no Integrated Fiery server. A disponibilidade também pode variar, dependendo do Servidor Fiery.

- Fazer o download e instalar atualizações automaticamente (recomendado) – faz o download e instala automaticamente as atualizações no Servidor Fiery. Sua intervenção não é necessária, a não ser que uma atualização específica exija a reinicialização do Servidor Fiery.
- Fazer o download das atualizações e enviar notificação – faz o download de atualizações automaticamente para o Servidor Fiery, mas não as instala. É enviada uma notificação informando que as atualizações foram descarregadas. Após as atualizações terem sido descarregadas, elas devem ser instaladas manualmente.
- Enviar notificação quando existirem atualizações disponíveis – exibe uma mensagem no Servidor Fiery quando novas atualizações estão disponíveis. É necessário recuperar e instalar as atualizações.

- 5 Se você usar um servidor de proxy para se conectar ao servidor de atualização por meio de um firewall, clique no link Configurações de proxy HTTP. Na caixa de diálogo Proxy, selecione Ativar proxy HTTP, insira as informações a seguir e clique em Salvar.
 - Endereço – endereço IP do servidor proxy
 - Porta – porta usada pelo servidor proxy
 - Nome do usuário – nome do usuário para acessar o servidor proxy
 - Senha – senha de acesso ao servidor proxy
- 6 Salve as alterações.

Configuração da rede

Adicione o Servidor Fiery à rede.

Digite endereços e nomes de rede a serem usados por computadores, servidores e Servidor Fiery quando se comunicarem entre eles. Certifique-se de que o Servidor Fiery esteja conectado a uma rede operacional, para que ele possa consultar a rede em busca das informações adequadas.

Configurar a velocidade Ethernet

Especifique a velocidade da rede à qual está conectado o Servidor Fiery. Você pode usar o recurso Detecção automática se não souber a velocidade.

- 1 No Configure, escolha Rede > Velocidade Ethernet.
- 2 Selecione a velocidade da rede à qual está conectado o Servidor Fiery.

Se o ambiente de rede for misto ou você não souber a velocidade da rede, selecione a opção Automática (10/100/1000).
- 3 Salve as alterações.

Configurar a porta USB

Defina o processamento padrão de tarefas enviadas à porta USB do Servidor Fiery. Os usuários podem usar a porta USB no Servidor Fiery para conectar um computador com Windows ou um dispositivo USB que contém arquivos para imprimir.

- 1 No Configure, escolha Envio de tarefa > USB.
- 2 Selecione Ativar porta USB.

3 Escolha configurações para estas opções:

- Ignorar caractere EOF – especifica que o Servidor Fiery ignora mensagens EOF (fim de arquivo) em um arquivo. Em circunstâncias normais, deixe essa opção desmarcada. Para imprimir arquivos PostScript no formato binário (não ASCII), ative essa opção. Quando essa opção está selecionada, o Servidor Fiery utiliza o valor de tempo limite da porta USB para determinar quando se alcança o fim do arquivo. No entanto, se houver problemas de impressão, desmarque essa opção.
- Tempo limite da porta – o número de segundos que o Servidor Fiery aguarda sem o recebimento de dados da porta USB antes de decidir se a tarefa atual está concluída. Até o tempo limite se esgotar, o Servidor Fiery não pode receber novas tarefas pela porta USB, mas pode continuar recebendo tarefas de impressão de rede.
- Fila padrão – a conexão de impressão para onde são enviadas as tarefas impressas na porta USB. Apenas as conexões de impressão publicadas são exibidas. Essa lista também pode incluir as impressoras virtuais definidas (se o Servidor Fiery suportar esse recurso).

4 Para permitir que os usuários imprimam tarefas automaticamente ao conectarem um dispositivo de mídia USB à porta USB do Servidor Fiery, escolha uma configuração em Impressão automática.

Todas as tarefas no dispositivo USB são impressas logo que o dispositivo seja conectado ao Servidor Fiery. O Servidor Fiery tenta processar todos os arquivos (mesmo formatos de arquivo não suportados), o que pode resultar em erros.

5 Salve as alterações.

Para obter mais informações sobre impressão automática em dispositivos USB, consulte *Configuração e instalação*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

Configurar a autenticação 802.1x

Quando a autenticação 802.1x está ativada, o Servidor Fiery utiliza um dos dois métodos EAP para buscar a autenticação de uma conexão Ethernet de um servidor de autenticação 802.1x (como um servidor RADIUS), normalmente por meio de um ponto de acesso intermediário (um autenticador).

O Servidor Fiery busca essa autenticação no momento da inicialização ou quando o cabo Ethernet é desconectado e reconectado. Se o Servidor Fiery for autenticado com sucesso, terá o acesso à rede permitido.

1 No Configure, escolha Rede > Autenticação 802.1x.

2 Se desejar que o Servidor Fiery solicite a autenticação 802.1x ao se conectar à rede, selecione Ativar autenticação 802.1x.

3 No menu Selecionar tipo de EAP, selecione o tipo de EAP.

4 Insira o nome do usuário e a senha.

Essas informações são usadas pelo Servidor Fiery para solicitar autenticação de um servidor de autenticação 802.1x.

5 Caso escolha PEAP-MSCHAPv2 como o tipo de EAP e deseje que o Servidor Fiery utilize um certificado raiz confiável ao se comunicar com o servidor de autenticação, selecione Validar certificado do servidor.

Se desejar que o Servidor Fiery valide o certificado do servidor, coloque o certificado na lista de certificados confiáveis do Servidor Fiery. Consulte [Gerenciar certificados](#) na página 25.

6 Salve as alterações.

Configurar LDAP

Se o Servidor Fiery tiver suporte para esta opção, você poderá configurar o Servidor Fiery para se comunicar com os servidores de informação corporativos de sua organização por meio do protocolo LDAP.

O Servidor Fiery pode acessar listas de endereços de e-mail a serem usados com recursos como o envio de tarefas digitalizadas para e-mail.

Nota: A diferença de horário entre o servidor LDAP e a Hora do sistema no Servidor Fiery (Servidor > Geral > Data e hora) deve ser no máximo de cinco minutos.

- 1 No Configure, escolha Rede > LDAP.
- 2 Na janela Configuração LDAP, selecione a caixa de seleção Ativar LDAP.
- 3 Digite o nome ou o endereço IP do servidor LDAP.
O endereço IP do servidor LDAP e o nome do host devem ser registrados no servidor DNS.
- 4 Digite o número da porta para comunicação com o servidor LDAP.
- 5 Para solicitar comunicação segura, selecione Comunicação segura (SSL/TLS).
O Servidor Fiery determina automaticamente o tipo de comunicação suportada pelo servidor LDAP e estabelece a conexão adequada.
- 6 Se a autenticação for necessária, selecione Autenticação requerida e especifique o tipo de autenticação.
- 7 Digite o nome de usuário e a senha para se conectar ao servidor LDAP.
- 8 Caso tenha selecionado GSSAPI como o tipo de autenticação, digite o nome do domínio do servidor LDAP no campo Domínio.
- 9 Em Banco de pesquisa, digite o local onde o Servidor Fiery procura para localizar o servidor LDAP. Para verificar o local do banco de pesquisa, clique no botão Validar na parte inferior da tela.
- 10 No campo Núm. máx. de entradas, digite o número máximo de entradas aceitas pelo Servidor Fiery do servidor LDAP.
- 11 No campo Tempo limite da pesquisa, especifique o tempo máximo que o Servidor Fiery gasta tentando se comunicar com o servidor LDAP.
- 12 Salve as alterações.

Configurar a impressão do Windows (SMB)

A opção Impressão do Windows ativa o SMB (Server Message Block, Bloco de mensagem do servidor), o protocolo de compartilhamento de arquivo e impressora incorporado no Windows. Ativar o SMB permite que o Servidor Fiery seja listado na rede como uma impressora compartilhada, para que computadores com Windows possam imprimir em uma conexão de impressão específica (Espera, Imprimir ou Direta) no Servidor Fiery.

Para obter informações sobre a configuração de um computador com Windows para a impressão do Windows, consulte *Impressão*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário, e a sua documentação do Windows.

- 1 No Configure, escolha Envio de tarefa > Impressão do Windows.
- 2 Selecione Ativar impressão do Windows SMB.

- 3 Se seu Servidor Fiery tiver suporte para PostScript e PCL, selecione o tipo de driver de impressora que está disponível para download pelos usuários quando instalam drivers com o método de instalação Apontar e imprimir.
- 4 Salve as alterações.

Configurar LPD

Você pode configurar a impressão Daemon de impressora em linha (LPD). Isso torna possível imprimir para o Servidor Fiery a partir de uma porta LPR (Line Printer Remote) em computadores cliente com Mac OS ou Windows.

Para a impressão LPD, é necessário ativar a porta TCP/IP no Servidor Fiery

- 1 No Configure, escolha Envio de tarefa > LPD.
- 2 Selecione Ativar.
- 3 Selecione a conexão de impressão no Servidor Fiery para o qual as tarefas LPD são enviadas.
Esse campo lista as conexões de impressão padrão fila de impressão e fila de espera, e quaisquer impressoras virtuais publicadas (se suportadas pelo Servidor Fiery).
- 4 Salve as alterações.

Configurar Porta 9100

A ativação dos serviços da Porta 9100 permite que os aplicativos abram um soquete TCP/IP para o Servidor Fiery na Porta 9100 para descarregar uma tarefa de impressão.

- 1 No Configure, escolha Envio de tarefa > Porta 9100.
- 2 Selecione Ativar.
- 3 Escolha uma das conexões de impressão publicadas do Servidor Fiery à qual a Porta 9100 está associada:
 - conexão Direta
 - fila de impressão
 - fila de espera

Esse campo lista as conexões de impressão padrão fila de impressão e fila de espera, e quaisquer impressoras virtuais publicadas (se suportadas pelo Servidor Fiery).

- 4 Salve as alterações.

Configurar FTP

Ativar serviços FTP permite aos usuários enviar tarefas para um servidor FTP para compartilhá-las com outros usuários.

O Servidor Fiery suporta um proxy FTP que utiliza o formato de conexão “target_username@target_system_name / target_username@target_ip_address”. Outros tipos de conexão podem não funcionar adequadamente.

- 1 No Configure, escolha Envio de tarefa > Impressão FTP.

- 2 Selecione Usar FTP passivo para conexão de saída se estiver usando um servidor FTP externo.
- 3 Selecione Ativar a impressão FTP.
- 4 Na lista Fila FTP padrão, selecione a conexão de impressão no Servidor Fiery para o qual as tarefas FTP são enviadas.

Esse campo lista a fila de impressão e a fila de espera, e quaisquer impressoras virtuais publicadas (se suportadas pelo Servidor Fiery).

- 5 Para exigir um nome de usuário e senha válidos para imprimir um documento, selecione Requer senha para impressão.

O nome de usuário e a senha devem ser autorizados pelo administrador.

- 6 Especifique o tempo limite de FTP.
- 7 Salve as alterações.

Configurar serviços da Web e impressão IPP

Ativar serviços da Web permite aos usuários utilizarem o WebTools. O TCP/IP deve estar ativado no Servidor Fiery e nos computadores clientes. Cada computador também deve ter um navegador da Web ativado para Java e um endereço IP ou nome de host DNS válido.

Após ativar serviços da Web, você pode ativar o IPP (Internet Printing Protocol). Você só pode ativar os serviços da Web a partir do recurso Configuração da impressora.

Para obter informações sobre os requisitos do navegador e do computador, consulte *Configuração e Instalação*. Para obter informações sobre a configuração dos computadores do usuário para uso de impressão IPP, consulte *Impressão*. Esses documentos fazem parte do conjunto da documentação do usuário.

- 1 No recurso Configuração no painel de controle da impressora, selecione Ativar serviços da Web.

Nota: Para obter mais informações, consulte *Configuração e instalação*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

- 2 No Configure, clique em Envio de tarefas e selecione IPP.
- 3 Salve as alterações.

Configurar o SNMP

Ative SNMP para permitir acesso remoto ao Configure e a outros recursos do Servidor Fiery.

- 1 No Configure, escolha Rede > SNMP.
- 2 Selecione Ativar o SNMP.
- 3 Para restaurar a configuração SNMP original do Servidor Fiery, clique no botão Restaurar.

Nota: Se as configurações SNMP tiverem sido alteradas desde que você carregou a página SNMP, é necessário clicar em Restaurar antes de fazer alterações.

- 4 Na lista Nível de segurança, selecione uma destas opções:
 - Mínimo – corresponde à funcionalidade na versão 1 do SNMP.
 - Médio – oferece mais segurança para a versão 3 do SNMP.
 - Máximo – configuração mais segura para a versão 3 do SNMP.
- 5 Digite os nomes para Ler comunidade e Gravar comunidade.
- 6 Para especificar um nome de usuário que não requer autenticação ou criptografia no servidor SNMP, digite o nome no campo Nome inseguro de usuário.
- 7 Para especificar um nome de usuário que requer autenticação ou criptografia no servidor SNMP, digite o nome no campo Nome seguro de usuário e especifique as seguintes informações:
 - Tipo de autenticação do usuário (MD5 ou SHA)
 - Senha de autenticação do usuário – a senha para leitura de valores MIB com base no nome seguro de usuário
 - Tipo de privacidade do usuário – tipo de criptografia (DES ou Nenhuma)
 - Senha de privacidade do usuário
- 8 Salve as alterações.

Configurar definições de digitalização

Se o Servidor Fiery suportar digitalização, é possível definir configurações de tarefas de digitalização, inclusive o destino, o formato de arquivo padrão e a frequência de exclusões.

- 1 No Configure, escolha Digitalizar.
- 2 Selecione Permitir a digitalização de documentos a partir do vidro ou do alimentador de documentos.
- 3 Selecione o destino das tarefas de digitalização.

Se selecionar FTP, clique no link Configurar definições de proxy, selecione a caixa de seleção Ativar proxy FTP, e digite as informações relevantes nos campos do endereço do servidor proxy, da porta, e do nome do usuário e senha, depois clique em Salvar.
- 4 Escolha o formato de arquivo padrão das tarefas de digitalização.
- 5 Escolha a frequência com que o Servidor Fiery limpa as tarefas de digitalização.
- 6 Salve as alterações.

Configurar serviços de e-mail

Você pode ativar os serviços de e-mail para aproveitar a funcionalidade do Servidor Fiery, como o envio de tarefas ao Servidor Fiery por e-mail ou a digitalização de uma tarefa e seu envio por e-mail para outro endereço.

Ativar os serviços de e-mail é necessário para habilitar todas as funcionalidades de e-mail e Fax da Internet (IFAX).

Para obter mais informações sobre o gerenciamento de serviços de e-mail, consulte *Configuração e instalação*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

Ativar serviços de e-mail

Ao ativar serviços de e-mail, você especifica configurações como, por exemplo, para o servidor de correio de entrada e de saída.

1 No Configure, escolha Rede > Email.

As informações nesta tela são somente de leitura.

2 Selecione Ativar email e, em seguida, especifique as seguintes informações:

- Nome de exibição – o nome exibido nos e-mails enviados a partir do Servidor Fiery.
- Endereço de e-mail do Fiery – o endereço do qual o Servidor Fiery recebe e-mail.

3 Especifique as seguintes informações sobre o servidor do correio de entrada:

- Tipo do servidor – o tipo de servidor.
- Servidor – o nome do servidor de correio de entrada.
- Porta – digite o número da porta utilizada para a comunicação via e-mail.
- SSL/TLS – se o servidor de correio requer comunicação para ser seguro, selecione esta caixa de seleção para utilizar o protocolo de comunicação segura.
- Nome do usuário, Senha – se o servidor de correio requer um nome de usuário/senha para fazer uma conexão, é necessário especificar essas informações.
- Intervalo de sondagem – a frequência com que o Servidor Fiery verifica o servidor de e-mail em busca de novo e-mail.

4 Especifique as seguintes informações sobre o Servidor do correio de saída:

- Servidor – o nome do servidor do correio de saída.
- Porta – digite o número da porta utilizada para a comunicação via e-mail. Se a porta 25 estiver bloqueada (por exemplo, para reduzir a quantidade de spam de e-mail), digite o número da porta que é autorizada a comunicar utilizando SMTP.
- SSL/TLS – se o servidor de correio requer comunicação para ser seguro, selecione esta caixa de seleção para utilizar o protocolo de comunicação segura.
- Usar POP antes de SMTP – essa opção aparece apenas se você escolheu POP3 para o tipo do servidor do correio de entrada.
- Autenticação requerida – o Servidor Fiery suporta a autenticação MD5, PLAIN e LOGIN. Após negociação com o servidor de e-mail, o Servidor Fiery escolherá um método de autenticação automaticamente nesta ordem de preferência: MD5, PLAIN e LOGIN.
- Nome do usuário, Senha – se o servidor de correio requer um nome de usuário/senha para fazer uma conexão, é necessário especificar essas informações.

5 Especifique as informações adicionais a seguir:

- Aceitar todos os certificados SSL – se o servidor de correio requer um cliente de e-mail para possuir um certificado, selecione esta caixa de seleção para aceitar automaticamente todos os certificados dos servidores de correio conectados para permitir a comunicação.
- Tempo limite – especifica o tempo máximo decorrido antes que o Servidor Fiery pare de tentar se conectar ao servidor de correio.

- Ativar diagnósticos remotos – selecione essa opção para solucionar problemas de impressão de e-mail.
- Endereço de e-mail do administrador – o endereço do qual o administrador gerencia os livros de endereços de e-mail.

6 Salve as alterações.

Ativar impressão via e-mail

Com a especificação da conexão de impressão, você permite que o Servidor Fiery aceite tarefas enviadas como anexos.

- 1 No Configure, escolha Envio de tarefas > Impressão via e-mail.
- 2 Selecione Ativar impressão via e-mail.
- 3 Especifique a conexão de impressão (Destino) no Servidor Fiery para onde as tarefas de e-mail são enviadas.
- 4 Para permitir que os usuários escolham se desejam receber uma resposta de e-mail do Servidor Fiery depois de enviarem tarefas como anexos de e-mail, selecione Enviar notificações de impressão.
- 5 Salve as alterações.

Recuperar comandos da Ajuda

É possível recuperar uma lista de comandos da Ajuda adicionais a partir do Servidor Fiery enviando um e-mail ao Servidor Fiery.

- 1 Inicie seu aplicativo de e-mail e abra uma nova janela de mensagem.
- 2 Digite o endereço de e-mail do Servidor Fiery na linha Para.
- 3 Digite **#Help** na linha Assunto.
- 4 Envie a mensagem.

Configurar Bonjour

Bonjour permite que os computadores Mac OS detectem e se conectem ao Servidor Fiery ativado por Bonjour para impressão. Bonjour permite também uma configuração zero ao configurar, instalar, adicionar ou remover o Servidor Fiery da rede.

- 1 No Configure, escolha Rede > Bonjour.
- 2 Selecione Ativar Bonjour.
- 3 Digite o Nome do serviço Bonjour.

É possível usar um nome padrão ou especificar um nome único, mas o comprimento do nome não pode exceder os 63 bytes.

- 4 Na lista Protocolo de impressão preferido, selecione o protocolo que o Servidor Fiery deve adotar ao utilizar o serviço Bonjour.

Essa lista exibe somente os protocolos que você ativou. As informações da Fila são do tipo somente leitura, e indicam a conexão de impressão para o protocolo selecionado. Se nenhuma conexão padrão puder ser definida (como para IPP), a fila de impressão será utilizada.

- 5 Salve as alterações.

Configurar a impressão móvel direta

A impressão móvel direta permite a impressão direta sem fio no Servidor Fiery a partir dos dispositivos móveis suportados.

Para usar a impressão móvel direta, os dispositivos móveis compatíveis devem ser conectados à mesma sub-rede da rede sem fio que o Servidor Fiery.

Se a impressão móvel direta estiver em execução em mais de um Servidor Fiery, você deverá atribuir nomes diferentes de Bonjour a cada Servidor Fiery. Caso contrário, ocorrerão problemas de autenticação de usuário.

O tamanho do papel especificado para Tamanhos de papel padrão será usado para todas as tarefas de impressão móvel direta.

- 1 Clique em Segurança > Filtro de porta TCP/IP.
- 2 Selecione Ativar filtro de porta TCP/IP e ative as seguintes portas:
 - 80 (HTPP)
 - 631 (IPP)
 - 5353 (DNS de difusão seletiva)
- 3 Clique em Envio de tarefa e faça o seguinte a partir desse menu:
 - a) Clique em Filas e selecione Publicar fila de impressão.
 - b) Selecione a caixa de seleção IPP.
 - c) Clique em WSD (Web Services for Devices) e selecione Ativar WSD.
 - d) Clique em Impressão móvel direta e selecione Ativar impressão móvel direta.
- 4 Clique em Rede > Bonjour e selecione Ativar Bonjour.

Configurar SLP

O Protocolo de localização de serviços (SLP) é um protocolo de detecção de serviços que permite que computadores e outros dispositivos localizem serviços em uma rede local sem configuração prévia.

- 1 No Configure, escolha Rede > Service Location Protocol (SLP).
- 2 Selecione Ativar SLP.
- 3 Defina um escopo adicional a ser incluído com os serviços SLP publicados.
- 4 Salve as alterações.

Configurar o WSD (Web Services for Devices)

Os WSD (Web Services for Devices) permitem aos computadores procurar impressoras e outros dispositivos na rede. Você deve ativar a porta 3702 (WS-Discovery).

- 1 No Configurar, escolha Envio de tarefa > Web Services for Devices (WSD).
- 2 Selecione Ativar WSD.
- 3 Escolha a conexão de impressão padrão.
- 4 Salve as alterações.

Configuração de protocolos

Quando você especifica configurações de TCP/IP, é possível atribuir endereços automaticamente a partir de um servidor DHCP ou BOOTP.

Se você usar essa abordagem, certifique-se de que o servidor apropriado esteja em execução antes de configurar as definições para TCP/IP para Ethernet, DNS, servidor WINS, segurança, IPsec ou certificados.

Configurar TCP/IP para Ethernet

Você pode especificar que o Servidor Fiery obtenha seu endereço IP automaticamente ou definir o endereço manualmente.

Nota: O Servidor Fiery armazena os endereços IP atribuídos, mesmo que você desative o TCP/IP posteriormente. Se for necessário atribuir o endereço IP do Servidor Fiery a outro dispositivo, primeiro defina o endereço do Servidor Fiery com o endereço de retorno (127.0.0.1).

O Servidor Fiery requer um endereço IP válido e exclusivo. Você pode especificar que o Servidor Fiery obtenha seu endereço IP automaticamente ou definir o endereço manualmente. Se você permitir que o Servidor Fiery obtenha automaticamente o endereço IP, ele também obtém automaticamente o endereço de gateway.

Se você desejar definir outros tipos de endereços IP automaticamente, como para um servidor DNS ou WINS, é necessário permitir que o Servidor Fiery obtenha automaticamente seu próprio endereço IP.

Permitir que o Servidor Fiery obtenha seu endereço TCP/IP automaticamente

É possível que o Servidor Fiery obtenha seu endereço IP, máscara de sub-rede e endereço de gateway padrão automaticamente.

- 1 No Configurar, escolha Rede > Endereço IPv4.
- 2 Defina Configurar endereço IP como Automático.
- 3 Selecione se deseja configurar o servidor DNS e o servidor WINS automaticamente ou manualmente.
- 4 Salve as alterações.
- 5 Se a sua rede usa endereços IPv6, escolha Rede > Endereço IPv6 e selecione Ativar endereço IPv6.

Nota: O IPv4 deve ser ativado para que o IPv6 funcione.

- 6 Salve as alterações.

Definir endereços TCP/IP para o Servidor Fiery manualmente

Para definir endereços TCP/IP manualmente, é necessário especificar o endereço IP, a máscara de sub-rede e o endereço de gateway padrão.

- 1 No Configure, escolha Rede > Endereço IPv4.
- 2 Defina Configurar endereço IP como Manual.
- 3 Digite o endereço IP, a máscara de sub-rede e o endereço de gateway padrão nos campos correspondentes.
- 4 Selecione se deseja configurar o servidor DNS e o servidor WINS automaticamente ou manualmente.
- 5 Salve as alterações.
- 6 Se a sua rede usa endereços IPv6, selecione Rede > Endereço IPv6 e selecione Ativar endereço IPv6.

Nota: IPv6 requer que IPv4 já esteja ativado.

- 7 Salve as alterações.

Configurar DNS

Configure definições de DNS para permitir que o Servidor Fiery resolva um nome em um endereço IP.

Para permitir que o Servidor Fiery obtenha um endereço DNS automaticamente, primeiro é necessário permitir que o Servidor Fiery obtenha automaticamente seu próprio endereço IP.

- 1 No Configure, escolha Rede > Endereço IPv4.
- 2 Selecione Configurar servidor DNS e escolha Automático ou Manual.
- 3 Se selecionar Manual, digite o endereço IP para os servidores DNS primário e secundário e o sufixo DNS (nome do domínio).
- 4 Salve as alterações.

Configurar o servidor WINS (resolução de nomes)

É possível especificar se deseja configurar um servidor WINS automaticamente ou manualmente. O servidor WINS permite que os usuários acessem os recursos de rede pelo nome em vez do endereço IP.

Para permitir que o Servidor Fiery configure o servidor WINS automaticamente, o endereço IP do Servidor Fiery também deve ser configurado automaticamente.

- 1 No Configure, escolha Rede > Endereço IPv4.
- 2 Ao lado de Configurar servidor WINS, selecione Automático ou Manual.
- 3 Se tiver selecionado Manual, então digite o endereço IP do Servidor Fiery.

O nome aparece na rede quando os usuários acessam o Servidor Fiery via SMB (Server Message Block). Esse nome é o mesmo nome do Servidor Fiery.

- 4 Salve as alterações.

Configurar a segurança

Para controlar as conexões ao Servidor Fiery, você poderá permitir uma comunicação por meio de portas IP específicas ou é possível restringir um intervalo de endereços IP.

Permitir comunicação por meio de portas IP específicas

Para restringir conexões não autorizadas ao Servidor Fiery, você pode restringir a atividade de rede em portas específicas. Comandos ou tarefas enviados de portas não autorizadas são ignorados pelo Servidor Fiery.

- 1 No Configure, escolha Segurança > Filtro de porta TCP/IP.
- 2 Selecione Ativar filtro de porta TCP/IP e especifique as portas a serem ativadas.
Selecione apenas as portas que deseja autorizar no Servidor Fiery.
- 3 Salve as alterações.

Para ativar o acesso à Área de trabalho remota no Servidor Fiery, verifique se a porta 3389 está ativada e se a opção Área de trabalho remota (na seção Servidor Fiery) está ativada.

Nota: Nem todo Servidor Fiery suporta a opção de porta 3389.

Permitir ou restringir um intervalo de endereços IP

Restrinja conexões não autorizadas ao Servidor Fiery definindo os endereços IP a serem aceitos ou recusados.

É possível recusar todos os endereços IP por padrão, exceto aqueles que você aceitar especificamente, ou aceitar todos os endereços IP por padrão, exceto aqueles que você recusar especificamente. É possível especificar intervalos múltiplos ou endereços IP a serem aceitos ou recusados. Comandos ou tarefas enviados de endereços IP não autorizados são ignorados pelo Servidor Fiery. Se você recusar endereços IP por padrão e não especificar endereços IP válidos a serem aceitos, toda a comunicação de rede ao Servidor Fiery é desativada.

- 1 No Configure, escolha Segurança > Filtro de endereço IP.
- 2 Para permitir o filtro de endereço IPv4, marque a caixa de seleção Filtro de endereço IPv4, indique se a Diretiva de filtro padrão para IPv4 deve aceitar endereços IP, exceto aqueles que você recusar, ou recusar endereços IP, exceto aqueles que você aceitar, e clique em Adicionar filtro de endereço IPv4 para especificar o intervalo de endereços IP e se deseja aceitar ou recusar o intervalo. É possível adicionar intervalos múltiplos.
- 3 Para permitir o filtro de endereço IPv6, marque a caixa de seleção Filtro de endereço IPv6, indique se a Diretiva de filtro padrão para IPv6 deve aceitar endereços IP, exceto aqueles que você recusar, ou recusar endereços IP, exceto aqueles que você aceitar, e clique em Adicionar filtro de endereço IPv6 para especificar um endereço IP e o comprimento do prefixo, e se deseja aceitar ou recusar esse endereço. É possível adicionar vários endereços IP.
- 4 Salve as alterações.

Configurar o IPsec (Internet Protocol Security)

Se os computadores dos usuários suportarem o IPsec, você poderá ativar o Servidor Fiery para aceitar comunicações criptografadas dos usuários.

- 1 No Configure, escolha Segurança > IPsec.
- 2 Selecione Ativar IPsec.

- 3 Para definir a chave pré-compartilhada, digite-a na caixa Chave pré-compartilhada.

Se você definir uma chave pré-compartilhada, todas as comunicações de entrada que utilizam o IPsec deverão conter essa chave.

- 4 Salve as alterações.

Gerenciar certificados

A tecnologia SSL (Secure Sockets Layer) protege o Servidor Fiery criptografando as informações e fornecendo autenticação.

Um certificado SSL consiste em uma chave pública e uma chave privada. A chave pública criptografa as informações e a chave privada as decifra. As chaves privadas podem ter de 1.024 a 2.048 bits e incluir todos os caracteres imprimíveis. O tamanho máximo é 16 KB.

Há certificados confiáveis e não confiáveis. Um certificado confiável não possui uma chave privada, apenas um arquivo de certificado. Para cada um, é possível adicionar ou excluir um certificado. Não é possível excluir um certificado se ele estiver atribuído atualmente a um serviço.

Adicionar um certificado ou uma chave privada

Quando você adiciona um certificado SSL ou uma chave privada, especifica sua localização.

- 1 Para exibir informações sobre um certificado, passe o mouse sobre o nome do certificado, depois clique no ícone de olho. Também é possível excluir o certificado clicando no ícone da lixeira.
- 2 No Configure, escolha Segurança > Certificados confiáveis.
- 3 Clique em Adicionar.
- 4 Clique em Procurar para selecionar o arquivo e depois clique em Adicionar.

Atribuir um certificado à parte do servidor da Web do Servidor Fiery

É possível atribuir ou atribuir novamente um certificado usado pelo servidor da Web.

- 1 No Configure, escolha Segurança > Certificado do servidor.
- 2 Clique em Criar certificado auto-assinado.
- 3 Especifique e salve as informações do certificado.
- 4 Para alterar o certificado usado pelo servidor da Web, selecione o certificado, clique em Alterar certificado e, em seguida, especifique o local do certificado ou da chave privada.

Excluir um certificado atribuído

Você pode excluir um certificado atribuído.

- 1 No Configure, escolha Segurança > Certificados confiáveis.
- 2 Passe o cursor sobre o certificado que deseja excluir. Observe que o ícone Excluir (lixeira) é exibido.
- 3 Clique no ícone Excluir.

Configurar definições de impressora

Você pode publicar conexões da impressora e definir outras configurações que afetam o processamento de tarefas.

- 1 No Configure, selecione RIP > Personalidade padrão da impressora.
- 2 Especifica o idioma padrão da descrição de página para as tarefas. Se o Servidor Fiery suportar PostScript e PCL, selecione Automático.
- 3 Em Envio de tarefa > Filas, selecione as conexões de impressão para publicar no Servidor Fiery
 - Publicar conexão direta – transmite tarefas diretamente ao Servidor Fiery, mas somente quando o Servidor Fiery estiver ocioso.
 - Publicar fila de impressão – a fila padrão do Servidor Fiery em que as tarefas são processadas e impressas na ordem em que são recebidas.
 - Publicar fila de espera – a área de armazenamento para impressão posterior de tarefas a partir de ferramentas de gerenciamento de tarefas.
- 4 Para permitir que tarefas sejam submetidas usando o Fiery Hot Folders, selecione Envio de tarefa, em seguida selecione a caixa de seleção Fiery Hot Folders.
- 5 Para que o Servidor Fiery mantenha a ordem de impressão em execuções de impressão compostas por muitas tarefas, selecione Envio de tarefa > Impressão sequencial.
- 6 Selecione um valor para o Tempo limite, que define quanto tempo o Servidor Fiery deve aguardar pela próxima tarefa na execução sequencial antes de atingir o tempo limite e considerar que a execução foi concluída.
- 7 Selecione Publicar fila de impressão sequencial para disponibilizar a fila de impressão sequencial por meio de todos os protocolos de impressão compatíveis e a partir da Command WorkStation, das impressoras virtuais e do Hot Folders.
- 8 Salve as alterações.

Configurar definições de RIP

Especifique configurações que determinem quantos arquivos são processados pelo Servidor Fiery.

Configurar o APPE

Você pode ativar o Adobe PDF Print Engine (APPE) para permitir que o Servidor Fiery processe e renderize tarefas em PDF sem a necessidade de convertê-las em PostScript.

- 1 No Configure, escolha RIP > APPE.
- 2 Selecione Ativar Adobe PDF Print Engine (APPE).
- 3 Se desejar que a opção Adobe PDF Print Engine preferido em Propriedades da tarefa seja selecionada por padrão para todas as tarefas PDF, selecione Use o Adobe PDF Print Engine preferido como padrão para tarefas de PDF.
- 4 Salve as alterações.

Após a ativação no Configure, uma caixa de seleção para Adobe PDF Print Engine preferido fica disponível em Propriedades da tarefa.

Para obter informações sobre as opções do Servidor Fiery que aparecem em Propriedades da tarefa, consulte *Impressão*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

Configurar definições de PostScript

Você pode definir as configurações que afetam tarefas PostScript. Essas configurações afetam tarefas para as quais os usuários não especificaram uma configuração.

Algumas combinações de configurações podem não ser adequadas (por exemplo, especificar impressão duplex em transparências). Se uma combinação inadequada de configurações for especificada, nenhuma mensagem de erro será exibida.

- 1 No Configure, escolha RIP > Configurações PS.
- 2 Especifique as configurações das opções.
- 3 Salve as alterações.

Para obter informações sobre as configurações PostScript, consulte *Configuração e instalação*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

Configurar definições PCL

Se seu Servidor Fiery tiver suporte para PCL, você poderá definir as configurações padrão das seguintes opções que afetam todas as tarefas PCL.

Essas configurações afetam tarefas para as quais os usuários não especificaram uma configuração. Algumas combinações de configurações podem não ser adequadas (por exemplo, especificar impressão duplex em transparências). Se uma combinação inadequada de configurações for especificada, nenhuma mensagem de erro será exibida.

- 1 No Configure, escolha RIP > Configurações de PCL.
- 2 Especifique as configurações das opções.
- 3 Salve as alterações.

Para obter informações sobre as configurações PCL, consulte *Configuração e instalação*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

Configurar definições de VDP

É possível especificar o comprimento do registro das tarefas FreeForm 1 e os locais (caminhos) de rede para objetos utilizados pela VDP (impressão de dados variáveis), como objetos comuns, objetos PPML e objetos VPS.

- 1 No Configure, escolha RIP > VDP.
- 2 Se os usuários aplicarem imposição ou impressão duplex a tarefas FreeForm 1, selecione o comprimento do registro:
 - Tarefa – define o limite do registro como a tarefa toda.
 - Mestre do FreeForm – define o limite de registro como o comprimento do mestre FreeForm.

- 3 Especifique o número de registros a serem examinados (analisados) enquanto uma tarefa VPS está em spool.

Se você digitar um número, o Servidor Fiery examina uma amostra de registros para determinar se o comprimento está consistente entre os registros. Se os registros nessa amostra tiverem o mesmo comprimento, o Servidor Fiery supõe que todos os registros na tarefa têm o mesmo comprimento.

Se o Servidor Fiery detectar algum registro com um comprimento diferente (independentemente de você especificar Todos os registros ou uma amostra), o Servidor Fiery examina todos os registros quando necessário para fins de processamento ou imposição. Se o Servidor Fiery não detectar nenhum comprimento diferente nos registros da amostra durante o tempo de spool, mas detectar um registro subsequente com um comprimento diferente, é solicitada uma ação adicional do usuário.

- 4 Clique em Adicionar para especificar os caminhos de rede onde o Servidor Fiery procura objetos comuns, objetos PPML e objetos VPS.
- 5 Digite o nome do caminho na janela que for exibida.
Quando você digitar o nome do caminho, use o formato de uma unidade mapeada (por exemplo, Z:\pasta) ou um UNC (por exemplo, \\nome do computador\pasta).
- 6 Se o caminho estiver localizado em um computador que exige autenticação, selecione Autenticação do servidor remoto e depois insira o nome de usuário e a senha apropriados.
- 7 Clique em OK.
- 8 Para adicionar mais caminhos, clique em Adicionar e repita essas etapas.
- 9 Salve as alterações.

Configurar Dispositivo de definição de páginas (SPD)

Os comandos do dispositivo de definição de páginas (SPD) são instruções em arquivos PostScript, VIPP e VPS que especificam certos atributos de uma tarefa de impressão.

A opção (SPD) Dispositivo de definição de páginas deve ser selecionada em Configure para selecionar Usar mapeamento de mídia do dispositivo de definição de páginas, uma opção que está acessível apenas em Propriedades da tarefa da Command WorkStation. Isso permite que o Servidor Fiery reconheça e aplique certos atributos de uma tarefa de impressão dependendo do nível da tarefa, inclusive:

- Atributos de papel (por exemplo, Tipo de mídia e Cor da mídia)
- Atributos de acabamento (por exemplo, grampear ou dobrar)
- Atributos genéricos (por exemplo, simplex ou duplex, número de cópias)

- 1 No Configure, clique em RIP e selecione a caixa de seleção Dispositivo de definição de páginas.
- 2 Salve as alterações.

Uma vez ativada no Configure, a opção Usar mapeamento de mídia do dispositivo de definição de páginas fica disponível em Propriedades da tarefa.

Para obter informações sobre as opções do Servidor Fiery que aparecem em Propriedades da tarefa, consulte *Impressão*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

Configurar definições de documentos originais

O método de conversão de documentos originais permite a conversão automática e a impressão de arquivos do Microsoft Office (Word, PowerPoint e Excel).

Quando um usuário envia esses arquivos ao Servidor Fiery como anexos de e-mail ou utilizando o recurso Servidor de mídia USB, o Servidor Fiery envia-os para o servidor PrintMe para serem convertidos em arquivos PostScript. Os arquivos são impressos no Servidor Fiery.

Nota: Nem todo Servidor Fiery suporta essa opção.

1 No Configure, escolha RIP > Documentos originais.

2 Selecione Ativar a conversão de documentos originais usando PrintMe.

A conexão com o servidor PrintMe é iniciada. Aceitar o contrato de licença. É necessário ativar o DNS para usar essa opção.

3 Se desejar que um e-mail seja enviado ao administrador quando as atualizações de licenciamento do PrintMe forem alteradas, selecione Enviar atualizações de licença para o endereço de e-mail do administrador do Fiery.

4 Salve as alterações.

Configuração do PrintMe

Use essas opções para definir as configurações para impressão em nuvem PrintMe. Os usuários podem carregar um documento para o serviço de nuvem PrintMe e imprimir o documento na impressora a partir do painel de controle do Servidor Fiery.

Ativar a impressão na nuvem PrintMe

Quando você ativa o PrintMe, pode ser necessário especificar informações sobre o servidor proxy.

1 No Configure, escolha Envio de tarefas > PrintMe.

2 Selecione Ativar PrintMe.

3 Se o Servidor Fiery usa um servidor proxy da rede, clique em Gerenciar.

4 Clique em Ativar proxy HTTP.

5 Digite as informações sobre o servidor proxy e clique em Salvar.

Nota: As configurações do proxy também podem ser acessadas por meio de Rede > Proxy.

6 Salve as alterações.

Sair do Configure

Algumas alterações não serão efetivadas até que você reinicialize o Servidor Fiery. Se uma alteração da configuração solicitar reinício, reinicialização ou outra ação, o banner na parte superior da página exibirá uma mensagem.

1 Faça as mudanças apropriadas.

Se você estiver fazendo várias alterações na configuração que exijam uma reinicialização, é possível esperar até que você conclua todas as alterações na configuração para reinicializar.

- 2 Reinicialize o Servidor Fiery para que as alterações sejam efetivadas.

Exibir, salvar ou imprimir configurações do servidor

A guia Configuração do servidor na Command WorkStation lista as configurações atuais do Servidor Fiery.

Exibir definições de configuração do servidor

Na guia Configuração do servidor, é possível exibir categorias de configurações do Servidor Fiery ou alterar as opções de Configuração.

- 1 Na Command WorkStation, conecte-se ao Servidor Fiery desejado e clique em Centro de dispositivos > Geral > Configuração do servidor.
- 2 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique nos atalhos do lado esquerdo da página para exibir configurações de uma categoria específica.
 - Clique em Configurar no canto inferior direito da janela para alterar as opções atuais de configuração do Servidor Fiery.

Salvar a configuração do servidor como um arquivo

É possível salvar a configuração do servidor como um arquivo para cada Servidor Fiery ao qual você está conectado. Isso é especialmente útil se estiver gerenciando vários Servidores Fiery e desejar controlar todas as alterações feitas na configuração do Servidor Fiery.

- 1 Na Command WorkStation, conecte-se ao Servidor Fiery.
- 2 Clique em Centro de dispositivos > Geral > Configuração do servidor.
- 3 Clique em Salvar como.
- 4 Especifique o nome do arquivo e o local.
- 5 Selecione PDF ou Texto para o tipo de arquivo.
- 6 Clique em Salvar.

Imprimir a página de configuração do servidor

Depois de ter executado a Configuração, imprima a configuração do servidor para confirmar suas configurações e coloque-a próxima ao Servidor Fiery para consulta rápida. Os usuários precisam das informações dessa página, como as configurações padrão atuais de impressora.

- 1 Na Command WorkStation, conecte-se ao Servidor Fiery desejado e execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique em Centro de dispositivos > Geral > Configuração do servidor.
 - Escolha Servidor > Imprimir > Configuração do servidor.

2 Execute um dos seguintes procedimentos:

- Clique em Imprimir, selecione a impressora para enviar a página de Configuração do servidor e clique em Definir se quiser especificar propriedades da tarefa diferentes para a tarefa de impressão do que está atualmente definido como padrão no Servidor Fiery. Clique em Imprimir novamente para imprimir a página.
- Clique em Servidor > Impressão > Configuração do servidor. Uma página de Configuração do servidor é enviada à impressora à qual você está conectado no momento. A página é impressa com as opções e o tamanho do papel padrão do Servidor Fiery.

Sobre backup e restauração

É possível fazer o backup e restauração de várias categorias de configurações (se o Servidor Fiery as suportar).

- Configurações do Fiery (inclui todas as configurações selecionadas no Configure)
- Configurações de cores (inclui edições de perfil feitas com o Color Editor, perfis adicionados pelo usuário, cores exatas e cores substitutas)
- Predefinições de Preflight
- Configurações de digitalização (modelos de digitalização e configurações de digitalização atuais, se o Servidor Fiery suportar esse recurso)
- Configurações da Command WorkStation (inclui predefinições de separadores criadas pelo usuário, predefinições de tarefas locais, preferências da Command WorkStation, modelos de imposição)

Nota: A opção de configurações da Command WorkStation não está disponível em todos os Servidores Fiery. Quando disponível, essa opção é encontrada somente na Command WorkStation do Servidor Fiery com um monitor, um teclado e um mouse acoplados.

- Recursos de FreeForm/VDP (inclui Mestres do FreeForm e outros recursos de VDP, como recursos e links de PPML)
- Paper Catalog (configurações feitas no Paper Catalog, mas podem não incluir associações de bandeja)
- Impressoras virtuais (todas as impressoras virtuais criadas pelo usuário e suas configurações, incluindo configurações padrão do servidor)
- Predefinições do servidor
- Fontes (fontes instaladas pelo usuário)
- Registro de tarefas (uma lista de tarefas impressas)

Nota: Recomendamos que você salve o arquivo de backup em um servidor de rede e não no próprio Servidor Fiery. Caso contrário, ao reinstalar o software do sistema, o arquivo de backup será excluído.

Informações importantes a serem consideradas quando você faz backup e restauração:

- As configurações de backup e restauração salvas podem ser usadas no Configure e na Command WorkStation.
- No caso de atualização do Servidor Fiery para uma nova versão de software do sistema, é possível restaurar o arquivo de backup criado a partir da versão anterior. No entanto, para todas as configurações novas não disponíveis no software de sistema anterior são definidas as configurações padrão do sistema.
- As configurações de Backup e Restauração podem ser restauradas para outro Servidor Fiery do mesmo modelo e versão. Porém, configurações como Nome do servidor, endereço IP e configurações de rede não são restauradas; as configurações existentes permanecem inalteradas. Dessa forma, evitam-se problemas com os Servidores Fiery coexistentes na mesma rede.

Fazer backup ou restaurar configurações do Servidor Fiery

Você pode fazer backup ou restaurar configurações do Servidor Fiery a partir do Configure ou da Command WorkStation.

Nota: As opções Restore Fiery Settings (Restaurar configurações do Fiery) e Restaurar configurações padrão do Fiery não estão disponíveis para todos os Servidor Fiery.

Fazer backup de configurações do Servidor Fiery a partir do Configure

A partir do Configure, você pode escolher de quais configurações do Servidor Fiery deseja fazer backup.

- 1 No Configure, escolha Servidor Fiery > Backup.
- 2 Siga as instruções na tela para fazer backup de suas configurações.

Fazer backup das configurações do Servidor Fiery a partir da Command WorkStation

Na Command WorkStation, você pode escolher de quais configurações do Servidor Fiery você deseja fazer o backup.

- 1 Conecte-se ao Servidor Fiery desejado e execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique em Centro de dispositivos > Geral > Ferramentas > Backup e restaurar.
 - Selecione Servidor > Backup e restaurar.
- 2 Clique em Backup.
- 3 Selecione os itens cujo backup deve ser feito.
- 4 Na caixa de diálogo que aparece, selecione um local para salvar o arquivo e especifique um nome para o arquivo de backup.
- 5 (Opcional) Selecione Adicionar data ao nome do arquivo.
- 6 Clique em Seguinte e depois clique em Concluir.

Restaurar configurações do Servidor Fiery a partir do Configure

Se você fez backup previamente das configurações do Servidor Fiery, é possível restaurá-las a partir do Configure.

- 1 No Configure, escolha Servidor Fiery > Restaurar.

- 2 Siga as instruções na tela para restaurar suas configurações.

Restaurar configurações padrão do Servidor Fiery a partir do Configure

Depois de você restaurar as configurações padrão a partir do Configure, o Servidor Fiery deverá reinicializar para voltar às configurações padrão.

Nota: As informações neste tópico se aplicam somente ao Integrated Fiery server.

- 1 No Configure, escolha Servidor Fiery > Restaurar configurações padrão do Fiery.
- 2 Clique no botão Restaurar configurações padrão do Fiery.

Restaurar configurações do Servidor Fiery a partir da Command WorkStation

Se você fez backup previamente das configurações do Servidor Fiery, é possível restaurá-las a partir da Command WorkStation.

- 1 Conecte-se ao Servidor Fiery desejado e execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique em Centro de dispositivos > Geral > Ferramentas > Backup e restauração.
 - Selecione Servidor > Backup e restauração.
- 2 Clique em Restaurar.
- 3 Na caixa de diálogo exibida, navegue até o local das definições de configurações que deseja restaurar e clique em Abrir ou selecione um backup recente.
- 4 Clique em Seguinte e selecione os itens que deseja restaurar.
- 5 Clique em Seguinte e depois clique em Concluir.
- 6 Depois que a operação da restauração estiver completa, reinicialize o Servidor Fiery se for solicitado.

Que versão do Configure estou usando?

Há duas versões do Configure com sistemas de ajuda separados:

	Software do sistema Fiery	Localização da Ajuda
Configure baseado em Java	FS100/100Pro ou anterior	<p>Se o software do sistema Fiery for FS100/100Pro ou anterior, o Servidor Fiery usa uma versão mais antiga do Configure, que é baseada em Java e é exibida em um applet.</p> <p>Quando o Java é necessário, o plug-in do Java no computador local será utilizado. Se o Java não estiver instalado, será solicitado que você o instale acessando o site do Java.</p> <p>Para acessar a ajuda para essa versão do Configure, no WebTools, clique no ícone Ajuda na guia Configurar.</p>

	Software do sistema Fiery	Localização da Ajuda
Configure baseado em HTML (v3.0 ou posterior)	FS150/150Pro ou posterior	<p>Se o software do sistema Fiery for FS150/150Pro ou posterior, o Servidor Fiery usa a última versão do Configure, que é baseada em HTML e é exibida em um navegador de Internet.</p> <p>Para acessar a ajuda para essa versão do Configure, clique no ícone Ajuda no Configure ou vá para help.efi.com.</p>

Para determinar a versão do Configure no Servidor Fiery:

- 1** Na Command WorkStation, conecte-se ao Servidor Fiery.
- 2** Em Centro de dispositivos, clique em Geral > Informações gerais.
- 3** Observe a versão do software do sistema listada próxima do Sistema Fiery.
- 4** Com base na versão do sistema de software, navegue para a Ajuda dessa versão do Configure (consulte a tabela embaixo).

Para obter informações sobre como acessar o Configure, consulte [Acessar o Configure](#) na página 1.