



Fiery XF 7 Kurzanleitung

© 2018 Electronics For Imaging, Inc. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen werden durch den Inhalt des Dokuments Rechtliche Hinweise für dieses Produkt abgedeckt.

15. Mai 2018



Inhalt

Einführung	5
Upgrade von früherer Fiery XF-Version	6
Überprüfen Sie die installierte Fiery XF -Version	6
Fiery XF 6.5 aktualisieren	6
Sichern Sie Ihr Fiery XF -System	7
Fiery XF 6.5 deinstallieren	7
Fiery XF 7 installieren	9
Installieren des Fiery XF 7-Servers	9
Command WorkStation installieren	10
Melden Sie sich bei Ihrem ersten Fiery XF server an	11
Stellen Sie eine Systemsicherung von Fiery XF 6.5 wieder her	11
Hinzufügen Ihres ersten Druckers	12
Command WorkStation konfigurieren	15
Medienprofile herunterladen und installieren	15
Konfigurieren von Medien	16
Konfigurieren von Workflows	17
Laden und Drucken eines Auftrags	18
Dokumentation	19

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie auf Fiery XF 7 aus früheren Programmversionen aktualisieren. Darüber hinaus wird erläutert, wie Sie das Fiery XF 7-Softwarepaket installieren und aktivieren, eine Verbindung zu Fiery XF server herstellen und die Software so konfigurieren, dass der Druck mit minimalen Einstellungen gestartet wird.

Hinweis:

Wenn Sie Fiery XF 6.5 gerade ausführen, können Sie direkt auf Version 7 upgraden. Für frühere Versionen von Fiery XF müssen Sie zunächst auf Version 6.5 aktualisieren. Ein Upgrade wird nicht empfohlen, wenn Sie eine Version von Fiery XF vor Version 6.4 ausführen.

Dieses Dokument soll Ihnen helfen, mit der neuen Software so schnell wie möglich zu experimentieren. Ausführlichere Informationen zu allen verfügbaren Tools und Funktionen der Fiery Command WorkStation finden Sie in der *Online-Hilfe*, die Sie von der [EFI-Website herunterladen](#) oder über das Hilfemenü des Programms aufrufen können, wenn Sie die Installation abgeschlossen haben.

Upgrade von früherer Fiery XF-Version

Wenn Sie den Fiery XF-Server derzeit auf einem Windows-Computer ausführen, können Sie die Aufrüstung auf Version 7 durchführen.

Die folgenden Schritte sind erforderlich, um das Upgrade vorzubereiten:

- Aktualisieren Sie Fiery XF 6.4 auf Version 6.5 (falls zutreffend)
- Sichern Sie Ihr Fiery XF 6.5 System
- Deinstallieren Sie Fiery XF 6.5

Schauen Sie sich jetzt das Video [hier](#) an.

Überprüfen Sie die installierte Fiery XF -Version

Wenn der Fiery XF -Server und der Client auf demselben Windows-Computer installiert sind, können Sie prüfen, welche Version von Fiery XF installiert ist.

Ein Programm-Upgrade wird nur für die Fiery XF -Versionen 6.4 und 6.5 empfohlen.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Fiery XF Control, und klicken Sie auf Lizenz anzeigen.
Auf der Registerkarte Aktualisierungsformationen wird eine Liste der zurzeit installierten Aktualisierungen angezeigt.

Wenn Sie Fiery XF 6.4 benutzen, müssen Sie es zunächst auf Version 6.5 aktualisieren.

Fiery XF 6.5 aktualisieren

Sie können Ihre Fiery XF 6.4 Software auf Version 6.5 aktualisieren. Fiery XF server muss auf einem Windows-Computer mit Internetzugang installiert sein. Entfernte Fiery XF -Clients werden bei der nächsten Anmeldung am Fiery XF server aktualisiert.

Stellen Sie sicher, dass Sie die voraktivierte Lizenz für Fiery XF 6.5 über den Aktivierungsassistenten heruntergeladen haben. Sie können den Aktivierungsassistenten starten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf Fiery XF Control klicken und klicken Sie dann auf Aktivieren von Fiery XF.

- 1 Beenden Sie alle Fiery XF -Programme.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Fiery XF Control und klicken Sie auf Fiery XF Online Update.
- 3 Klicken Sie auf Weiter.

- 4** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der zu installierenden Aktualisierung, und klicken Sie auf Weiter.
Aktualisierungen müssen einzeln nacheinander ausgeführt werden. Wenn mehrere Aktualisierungen zur Verfügung stehen, achten Sie darauf, dass die älteste Aktualisierung zuerst installiert wird.
- 5** Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die aktualisierten Dateien herunterzuladen und die Installation durchzuführen.
- 6** Starten Sie den Fiery XF server neu und wiederholen Sie den Vorgang, bis alle verfügbaren Updates installiert sind.
- 7** Starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Sie können jetzt Ihr Fiery XF -System sichern.

Sichern Sie Ihr Fiery XF -System

Sie können Ihr aktuelles Fiery XF -System sichern und in Fiery XF 7 wiederherstellen. Das Wiederherstellen einer Sicherung ist die einfachste Methode, um Ihre neue Software zu konfigurieren.

Bei der Sicherung der Systemkonfiguration wird Folgendes gesichert:

- Die Konfiguration des Fiery XF -Servers:
- Alle Benutzereinstellungen
- Alle Workfloweinstellungen, einschließlich der ausgewählten Voreinstellungen, EPL-Linearisierungsdateien, Sonderfarbentabellen sowie Profile
- Die Druckerkonfiguration (ohne die IP-Adresse des Druckers)

- 1** Im System Manager: Klicken Sie auf Datei > Sicherung.
- 2** Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Elemente, die Sie sichern möchten.
- 3** Achten Sie darauf, dass der Desktop als Speicherort für die Sicherungskopie festgelegt ist.
Wenn Sie den Desktop auswählen, stellen Sie sicher, dass die Sicherungsdatei beim Deinstallieren der aktuellen Version von Fiery XF nicht gelöscht wird.
- 4** Klicken Sie auf Speichern.

Sie können Fiery XF 6.5 jetzt deinstallieren.

Fiery XF 6.5 deinstallieren

Sie können die Fiery XF -Versionen 6.5 und 7 nicht gleichzeitig auf demselben Computer ausführen. Sie müssen Fiery XF 6.5 deinstallieren, bevor Sie Ihre neue Software installieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Deinstallation von Fiery XF 6.5 eine Systemsicherung erstellt haben.

- 1** Gehen Sie zu Systemsteuerung> Programme> Programme und Funktionen.

- 2** Klicken Sie in der Liste der installierten Programme mit der rechten Maustaste auf Fiery XF, und klicken Sie auf Deinstallieren.
- 3** Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen, dass die ausgewählte Anwendung sowie alle zugehörigen Features gelöscht werden sollen.
- 4** Starten Sie den Computer neu, um die Deinstallation abzuschließen.

Sie können jetzt Fiery XF 7 installieren.

Fiery XF 7 installieren

Das Fiery XF -Paket wird als Download im Bereich Support & Downloads> Downloads der EFI-Website bereitgestellt. Es ist auch auf Anfrage bei Ihrem zertifizierten EFI-Händler erhältlich.

Fiery XF 7 besteht aus zwei separaten Softwareteilen:

- Die Fiery XF -Serverkomponente

Hinweis: Sie müssen die Fiery XF -Serverkomponente auf einem Windows 64-Bit-Computer installieren, und der Computer muss über einen Internetzugang verfügen.

- Die Fiery Command WorkStation -Clientkomponente (für Windows und Macintosh)

Sie können beide Komponenten auf einem Computer installieren oder den Fiery XF -Server auf einem Computer und Command WorkStation auf einem anderen Computer installieren.

Dafür werden folgende Elemente benötigt:

- Installieren Sie den Fiery XF -Server
- Aktivieren Sie eine Fiery XF 7-Lizenz oder migrieren Sie eine Lizenz von Fiery XF 6.5

Hinweis:

Fiery XF 7 ist softwaregeschützt und benötigt keinen Dongle. Sie können eine Dongle-geschützte Fiery XF -Lizenz für die Verwendung mit Version 7 migrieren.

- Installieren Sie Command WorkStation
- Konfigurieren Sie Ihren Drucker und Workflows oder stellen Sie eine Fiery XF Sicherung wieder her (falls verfügbar)

Schauen Sie sich jetzt das Video [hier](#) an.

Installieren des Fiery XF 7-Servers

Sie können den Fiery XF 7-Server von einer heruntergeladenen Datei oder von der DVD „Fiery XF 7 Server“ installieren.

Vorbereitung:

- Halten Sie den Lizenzaktivierungscode (LAC) bereit. Sie haben den LAC in einer E-Mail erhalten. Der LAC wird benötigt, um die Software zu lizenzieren.

Hinweis: Sie benötigen keinen LAC, wenn Sie ein Upgrade von Fiery XF 6.5 durchführen. Der LAC wird während der Migration über die Benutzeroberfläche bereitgestellt.

- Deaktivieren Sie alle Virens Scanner.

- 1 Führen Sie unter Windows einen der folgenden Schritte aus:
 - Von heruntergeladener Datei installieren: Doppelklicken Sie auf die ISO-Datei für die Server-Komponente.
 - Von DVD installieren: Legen Sie die DVD „Fiery XF 7 Server“ in das DVD-Laufwerk ein.
- 2 Führen Sie die Datei setup.exe aus.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, bis das Fenster Lizenzaktivierung im Browser geöffnet wird:
- 4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wenn Sie ein neuer Benutzer sind, aktivieren Sie den LAC: Klicken Sie auf Aktivieren und befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.
 - Wenn Sie von Fiery XF 6.5 auf Version 7 migrieren möchten: Klicken Sie auf Migrieren. Schließen Sie dann Ihren USB-Dongle an und befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.

Hinweis:

Die Migration ist nur möglich, wenn Sie über einen gültigen SMSA- oder ESP-Vertrag verfügen. Wenn Ihr SMSA oder ESP abgelaufen ist, werden Sie aufgefordert, Ihren Vertrag zu erneuern, bevor Sie ein Upgrade auf Fiery XF 7 durchführen können.

Sehen Sie sich das Video [hier](#) an.

- 5 Klicken Sie auf Fertig stellen und schließen Sie den Browser.
- 6 Wählen Sie Ja, ich möchte den Computer jetzt neu starten aus, und klicken Sie auf Fertig stellen.
Das Symbol Fiery Server Control wird zur Taskleiste hinzugefügt. Durch Rechtsklick auf Fiery Server Control öffnet sich ein Kontextmenü mit Optionen zum Starten des Fiery servers und zum Herunterladen von Medienprofilen.

Jetzt Sie können Sie Command WorkStation installieren.

Command WorkStation installieren

Sie können Command WorkStation auf einem Windows- oder Macintosh-Computer installieren.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Installieren von Download (Windows): Doppelklicken Sie auf die EXE-Datei für Command WorkStation.
 - Installieren von Download (Macintosh): Doppelklicken Sie auf die dmg-Datei für Command WorkStation, öffnen Sie den Ordner Mac_User_SW und doppelklicken Sie auf die Datei Fiery Applications.dmg.
 - Installieren von einer DVD: Legen Sie die Fiery Command WorkStation-DVD in das DVD-Laufwerk ein.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Windows: Klicken Sie auf "MasterInstaller.exe ausführen"
 - Macintosh: Doppelklicken Sie auf Fiery Master Installer.

- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Fiery Command WorkStation Package zu installieren.

Unter Windows müssen Sie Ihren Computer neu starten, um die Installation abzuschließen.

Der Fiery Command WorkStation erscheint in der Taskleiste und Command WorkStation startet.

Sie können sich jetzt mit Ihrem ersten Fiery XF server verbinden.

Melden Sie sich bei Ihrem ersten Fiery XF server an

Sie können sich bei jedem Fiery XF server anmelden, der in Ihrem Netzwerk installiert ist. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Fiery XF server hergestellt haben, meldet sich die Anwendung Command WorkStation automatisch bei diesem Computer an, wenn Sie den Computer neu starten.

Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Fiery XF server, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, ausgeführt wird. Das Fiery Server Control -Symbol in der Taskleiste des Server-Computers zeigt einen weißen Pfeil auf grünem Hintergrund an, wenn der Server ausgeführt wird.

Die Software wird nach Abschluss der Installation normalerweise automatisch gestartet. Wenn Command WorkStation noch nicht gestartet ist, klicken Sie auf Fiery Server Control und dann auf das grüne Symbol mit dem weißen Pfeil in der oberen rechten Ecke des Fensters.

- 1 Klicken Sie im Begrüßungsbildschirm auf die Schaltfläche Hinzufügen (+).
- 2 Wählen Sie einen Fiery XF server aus der Liste oder geben Sie einen Servernamen oder eine IP-Adresse ein. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
 Klicken Sie alternativ auf Erweiterte Suche, um nach einem Fiery XF -Server in einem bestimmten IP-Adressbereich innerhalb eines bestimmten Subnetzbereichs zu suchen oder nach einem Schlüsselwort zu suchen. Beschränken Sie den Suchbereich von IP-Adressen so weit wie möglich, um unnötigen Datenverkehr im Netzwerk zu vermeiden.

- 3 Wählen Sie den Benutzer und geben Sie „**Fiery.1**“ als Passwort ein. Klicken Sie auf Anmelden.

Dies sind die Anmeldedaten für den Standardadministrator.

Schauen Sie sich jetzt das Video [hier](#) an.

Sie können jetzt eine Fiery XF 6.5-Sicherung wiederherstellen oder Ihren ersten Drucker hinzufügen.

Stellen Sie eine Systemsicherung von Fiery XF 6.5 wieder her

Sie können Ihre Fiery XF 6.5 Druckerkonfigurationen in Command WorkStation wiederherstellen.

Druckkonfigurationssätze werden in der neuen Software als Medien wiederhergestellt. Wenn keine Druckkonfigurationsgruppen verfügbar sind, wird das Medium mit dem Namen der EPL-Basislinearisierungsdatei erstellt.

- 1 Im Server Manager: Klicken Sie auf Server, wählen Sie Sichern und Wiederherstellen und klicken Sie auf Wiederherstellen.

2 Wählen Sie eine Sicherungsdatei aus der Liste.

Standardmäßig werden auf der Liste Sicherungsdateien angezeigt, die auf dem Desktop gespeichert sind. Wenn die Sicherungsdatei an anderer Stelle gespeichert wird, klicken Sie auf Auswählen und navigieren Sie zu diesem Speicherort.

3 Klicken Sie auf Wiederherstellen.

4 Starten Sie den Fiery server neu.

Beachten Sie den Unterschied zwischen den Standardanmeldeinformationen für Fiery XF und Command WorkStation:

- Fiery XF
 Anwender: Admin
 Kennwort: Admin
- Command WorkStation
 Benutzer: admin
 Kennwort: Fiery.1

Die Anmeldedaten für Fiery XF 6.5 werden mit der Sicherung wiederhergestellt. Nach dem Wiederherstellen einer Fiery XF -Sicherung können Sie sich in der Command WorkStation anmelden, mit Ihrem Fiery XF-Benutzernamen und Passwort.

Hinzufügen Ihres ersten Druckers

Sie müssen einen Drucker hinzufügen, bevor Sie Aufträge importieren können. Ihre Lizenz bestimmt, welche Drucker in der Software ausgewählt werden können.

1 Klicken Sie auf Drucker hinzufügen.

Das Dialogfeld Neuer Drucker wird geöffnet.

2 Wählen Sie den Druckerhersteller.

3 Wählen Sie einen Druckertyp.

4 Geben Sie einen Namen für Ihren Drucker ein (optional).

Dies ist der Name, der in der Software angezeigt wird. Standardmäßig zeigt Command WorkStation den Druckertyp an. Sie können den Standardnamen überschreiben.

5 Fügen Sie eine Beschreibung hinzu (optional).

Sie können beispielsweise den Druckerstandort oder den im Drucker eingesetzten Medientyp eingeben.

6 Klicken Sie auf Weiter.

7 Konfigurieren Sie die Druckerverbindung. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Der Drucker muss eingeschaltet sein. Andernfalls kann er nicht erkannt werden.

- [Konfigurieren eines Netzwerkdruckers](#) auf Seite 13
- [Konfigurieren eines über USB angeschlossenen Druckers](#) auf Seite 13
- [Konfigurieren Sie für die Ausgabe von Druckdateien](#) auf Seite 13

8 Klicken Sie auf Fertig stellen.

Das Fenster Server Manager wird geöffnet.

Schauen Sie sich jetzt das Video [hier](#) an.

Sie können nun die Software konfigurieren.

Konfigurieren eines Netzwerkdruckers

Sie können über seine IP-Adresse eine Verbindung zu einem Drucker herstellen.

- 1** Wählen Sie unter Verbindungstyp die Option Über IP-Netzwerk drucken und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.
- 2** Wählen Sie den TCP/IP-Protokolltyp aus, den der Drucker für die Datenübertragung verwendet.

Die meisten Drucker unterstützen das RAW-Protokoll und drucken auf Anschluss 9100. Das LPR-Protokoll ist in der Regel Unix-Systemen oder Printserver mit mehreren Schnittstellen vorbehalten. In den meisten Fällen können Sie das Feld leer lassen. Beachten Sie das Handbuch zu Ihrem Drucker, oder wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie sich nicht sicher sind, welches die richtige Einstellung ist.

Konfigurieren eines über USB angeschlossenen Druckers

Sie können über einen lokalen Drucker drucken, der über USB mit dem Servercomputer verbunden ist.

- 1** Wählen Sie unter Verbindungstyp die Option Über Port drucken aus.
- 2** Wählen Sie unter Port den Port aus.

Konfigurieren Sie für die Ausgabe von Druckdateien

Sie können ein Benennungsformat definieren und einen Exportordner auswählen, in dem Druckdateien für EFI-Großformatdrucker gespeichert werden.

Druckdateien von EFI VUTEk-Druckern werden im RTL- und GIF-Format im angegebenen Exportordner gespeichert. Die GIF-Datei wird verwendet, um eine Vorschau des Auftrags auf einer VUTEk-Benutzeroberfläche (VUI) anzuzeigen. Sie können GIF-Dateien in jedem herkömmlichen Grafikprogramm öffnen.

Druckdateien von EFI Matan und EFI Reggiani-Druckern werden als separate TIFFs im angegebenen Exportordner gespeichert. Wenn Sie einen Exportordner auswählen, der sich im Netzwerk befindet, müssen Sie Zugriffsrechte für den Ordner eingeben.

- 1** Wählen Sie unter Verbindungstyp die Option Dateiausgabe.

2 Definieren Sie den Exportpfad (optional).

Verwenden Sie den Standard-Exportpfad, oder klicken Sie auf Auswählen und navigieren Sie zu einem anderen Ordner.

3 Wählen Sie ein Benennungsformat für die Druckdateien.

Das Standardbenennungsformat ist *job order_job name_job ID_tile number_page number_Date*. Sie können ein benutzerdefiniertes Namensformat definieren, das auch benutzerdefinierten Text und eine der folgenden Variablen enthalten kann:

Variabel	Beschreibung
%count	Zähler
%jobid	Auftragsnr.
%t	Kachelnummer
%p	Seitennummer
%out	Drucker
%cm	Farbmodus
%job	Auftragsname/Sammelformname
%res	Auflösung
%work	Workflow
%date	Datum
%order	Änderung der Auftragsreihenfolge

Hinweis: Dateinamen können leichter gelesen werden, wenn Sie ein Trennzeichen (z. B. eine Unterstreichung oder einen Bindestrich) zwischen zwei Variablen hinzufügen.

Command WorkStation konfigurieren

Um Command WorkStation zu konfigurieren, müssen Sie Medienprofile für Ihren Drucker installieren und Medien und Workflows konfigurieren.

Jeder Drucker wird anfangs mit einem generischen Medium und einem generischen Workflow konfiguriert.

- Das Medium definiert den Farbtyp, Medien (Typ, Quelle, Größe). Spezielle Druckereinstellungen, z. B. Auto-Cut-Modus oder Drucken mit weißer Tinte, sind auf einer zweiten Registerkarte verfügbar. Das Medium ist mit einem Medienprofil verknüpft, das heißt Sie können für jedes Medium verschiedene druckerspezifische Einstellungen festlegen. Es wird empfohlen, für jeden Medientyp ein Medium zu erstellen. Beim Importieren eines Auftrags können Sie das entsprechende Medium auswählen.
- Workflows definieren grundlegende Farbmanagement- und Auftragseinstellungen. Sie können Ihre Arbeitsprozesse automatisieren, indem Sie für jeden Auftragsstyp benutzerdefinierte Arbeitsabläufe erstellen und beim Importieren eines Auftrags einen geeigneten Arbeitsablauf auswählen.

Wenn Sie keine eigenen Medien und Workflows erstellen möchten, können Sie die generischen Einstellungen anwenden. In diesem Fall müssen Sie jedoch vor dem Drucken die gleichen benutzerdefinierten Einstellungen für jeden Auftrag vornehmen. Das Erstellen eigener Medien und Workflows, die auf Ihre spezifischen Auftragsanforderungen zugeschnitten sind, kann Ihnen viel Zeit und Mühe sparen, ohne individuelle Einstellungen für jeden Auftrag vorzunehmen.

Hinweis:

Sie müssen Command WorkStation nicht konfigurieren, wenn Sie eine Systemsicherung von Fiery XF 6.5 haben. Die Systemkonfiguration wird an die neue Software übertragen, wenn Sie die Sicherung wiederherstellen. Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt [Stellen Sie eine Systemsicherung von Fiery XF 6.5 wieder her](#) auf Seite 11.

Medienprofile herunterladen und installieren

Sie können neue und aktualisierte Medienprofile für Ihren Drucker herunterladen. Medienprofile sind für zahlreiche verschiedene Modelle, Medientypen und Auflösungen verfügbar.

Die Produkte von EFI werden nach der Markteinführung ständig weiter entwickelt, um die Funktionalität zu verbessern oder die Druckerunterstützung zu erweitern. Sie sollten regelmäßig Aktualisierungen durchführen, um sicherzustellen, dass Software und Medienprofile immer auf dem aktuellsten Stand sind.

- 1 In der Taskleiste: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Fiery Server Control und klicken Sie auf Fiery-Profil-Aktualisierung.

Das Fenster Profil-Aktualisierungsservice wird geöffnet.

- 2 Klicken Sie auf Weiter.

- 3 Klicken Sie unter Hersteller/Modell auf den Hersteller Ihres Druckers.

- 4 Wählen Sie unter Medienprofile die Medienprofile aus, die Sie installieren möchten.

Sie können Medienprofile für verschiedene Druckerhersteller in einem einzigen Download auswählen.

- 5 Klicken Sie auf Liste herunterladen (optional).

Sie können die Liste der ausgewählten Medienprofile anzeigen sehen. Klicken Sie auf Weitere Profile hinzufügen, um Medienprofile hinzuzufügen oder aus der Liste zu entfernen.

- 6 Klicken Sie auf Herunterladen.

- 7 Klicken Sie auf Fertig stellen.

Die Medienprofile werden auf Ihrem Computer heruntergeladen und installiert. Command WorkStation braucht etwa dreißig Sekunden, um die Medienprofile zu erkennen.

Konfigurieren von Medien

Die Medien in Command WorkStation beschreiben die physikalischen Eigenschaften des Mediums, auf dem Sie drucken. Es wird empfohlen, für jeden Medientyp ein benutzerdefiniertes Medium zu erstellen.

Stellen Sie sicher, dass Sie geeignete Medienprofile installiert haben.

- 1 Im Server Manager: Klicken Sie in der Seitenleiste auf Drucker, und wählen Sie den Drucker aus.
- 2 Klicken Sie in der Strukturansicht des Druckers auf die Schaltfläche Hinzufügen (+) neben Media. Legen Sie einen eindeutigen Namen fest, und klicken Sie auf Speichern.
- 3 Wählen Sie das neue benutzerdefinierte Medium. Öffnen Sie auf der Registerkarte Druckmedium das Bedienfeld Medienkonfiguration.
Alle verfügbaren Kalibrierungsdateien für Ihren Drucker sind unter Ergebniskalibrierung (en) aufgelistet. Wenn die Liste leer ist, müssen Sie die entsprechenden Medienprofile über Fiery Profile Updater herunterladen.
- 4 Wählen Sie einen Farbtyp, einen Namen und andere Medieneinstellungen aus.
Ziel ist es, für Ihre Einstellungen die richtige Kombination aus Kalibrierdatei und ICC-Profil zu finden. Unter Ergebniskalibrierung (en) werden in Command WorkStation nur die Kalibrierungsdateien und ICC-Profile angezeigt, die mit der ausgewählten Kombination von Medieneinstellungen kompatibel sind.
- 5 Wählen Sie unter Resultierende Kalibrierung (en) eine geeignete Kalibrierungsdatei für Ihre Medieneinstellungen aus.
- 6 Öffnen Sie auf der Registerkarte Druckmedium die Seite Medieneinstellung.
- 7 Wählen Sie eine Medienquelle aus: Roll-Medien oder Blattmedien.
- 8 Wählen Sie ein Medienformat aus.
Sie können auch ein benutzerdefiniertes Medienformat definieren. Benutzerdefinierte Medienformate dürfen nicht größer sein als das maximale Medienformat des Druckers. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen (+), und speichern Sie das Medienformat unter einem eindeutigen Namen.
- 9 Erweitern Sie auf der Registerkarte Drucker und Workflow-Einstellungen das Fenster Spezielle Einstellungen.
- 10 Nehmen Sie die druckerspezifischen Einstellungen vor, die Sie in das Medium integrieren möchten.
- 11 Klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen zum Bearbeiten von Medien finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Konfigurieren von Workflows

Command WorkStation verwendet Workflows, um Ihren Aufträgen eine Standardgruppe von Einstellungen zuzuweisen. Es wird empfohlen, benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Sie können Arbeitsabläufe verwenden, um einheitliche FarbmanagementEinstellungen oder Layouteinstellungen anzuwenden, die sich auf die Arbeitsabmessungen, die Ausrichtung oder den Medienverbrauch auswirken. Sie können auch Workflows verwenden, damit Command WorkStation alle Aufträge mit Markierungen oder Auftragsmarkierungen druckt.

- 1** Im Server Manager: Klicken Sie in der Seitenleiste auf Drucker, und wählen Sie den Drucker aus. Klicken Sie in der Strukturansicht des Druckers auf die Schaltfläche Hinzufügen (+) neben Workflow.
Das Fenster Workflowvorlagen wird geöffnet.
- 2** Wählen Sie den Workflow und eine Vorlage, die Ihren Anforderungen am besten entspricht, und klicken Sie auf Laden.
- 3** Öffnen Sie auf der Registerkarte Farbe die Seite Farbmanagement.
- 4** Wählen Sie unter Vorgaben die Voreinstellung für das Farbmanagement aus, die für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist.
Command WorkStation bietet Farbmanagement-Voreinstellungen für Produktion, Foto, Proofing, Geschäftsgrafiken und Graustufenausgabe. Sie enthalten vorgewählte Quellprofile, Simulationsprofile und Rendering-Intents, die für Standard-Workflows geeignet sind, und stellen sicher, dass Sie eine gute Farbwiedergabe erzielen.
- 5** Wählen Sie auf den Registerkarten Datei, Layout, Fertigstellung, Farbe, Drucker und Überprüfen oder weitere Einstellungen aus, die für Ihren Workflow gelten (optional).
- 6** Klicken Sie auf Speichern.
- 7** Schließen Sie Server Manager.

Weitere Informationen zum Bearbeiten von Workflows finden Sie in der *Online-Hilfe*.

Laden und Drucken eines Auftrags

Sie können Aufträge im Fenster Job Center von Command WorkStation importieren. Sie können einzelne Aufträge importieren oder mehrere Aufträge markieren und sie als Sammelform importieren.

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie einen Auftrag direkt in Command WorkStation importieren. Weitere Informationen zu anderen Methoden für den Auftrag-Import, z. B. über einen überwachten Ordner oder einen virtuellen Drucker, finden Sie in der *Online-Hilfe*.

- 1** Im Job Center: Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Importieren.
- 2** Navigieren Sie zu Ihrem Auftrag, und klicken Sie auf Öffnen.
Das Dialogfeld Dateien importieren wird geöffnet.
- 3** Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen (+), um mehr als einen Auftrag zu importieren (optional).
Wenn Sie mehrere Aufträge importieren, können Sie die Reihenfolge, in der sie aufgelistet sind, sortieren, indem Sie einen Auftrag auswählen und dann auf die Auf- / Abwärtspeile klicken.
- 4** Wählen Sie den Drucker aus.
- 5** Wählen Sie Server-Workflow anwenden aus, und wählen Sie einen Workflow und ein Medium aus.
Diese Einstellung bietet eine einfache Möglichkeit, einen benutzerdefinierten Workflow und ein benutzerdefiniertes Medium zu Ihrem Auftrag zuzuweisen. Wenn Sie keine benutzerdefinierten Workflows oder Medien erstellt haben, wählen Sie Standardarbeitsablauf anwenden, um stattdessen die allgemeinen Einstellungen zu übernehmen.
- 6** Klicken Sie auf Halten.
Gehaltene Aufträge werden in die Auftragsliste importiert, beginnen jedoch nicht mit dem Drucken. Sie können einen angehaltenen Auftrag bearbeiten und den Druckvorgang manuell starten, wenn Sie fertig sind. Auftrageinstellungen überschreiben die Einstellungen aus dem Workflow. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Aufträgen finden Sie in der *Online-Hilfe*.
- 7** Im Job Center: Wählen Sie den Auftrag aus. Klicken Sie unter Auftragszusammenfassung auf das Stiftsymbol und geben Sie die Anzahl der erforderlichen Kopien ein.
- 8** Klicken Sie in der Symbolleiste auf Drucken.

Dokumentation

EFI bietet viele Dokumentationsquellen, mit denen Sie das Maximum aus Ihrer Software herausholen können.

Die folgenden Dokumenttypen stehen auf der [EFI-Website](#) zum Download zur Verfügung:

- Benutzerdokumente (Benutzerhandbuch, Anleitungen zu bestimmten Softwarefunktionen)
- Technische Dokumente (Versionshinweise, Systemanforderungen, Feature-Charts usw.)
- Wissensdatenbank (allgemeine Anleitungen zu Farbmanagement, Softwareoptionen, Workflows)
- Beschreibungen des Druckertreibers

