



Fiery XF 7.1 快速入门指南

© 2019 Electronics For Imaging, Inc. 此产品的《法律声明》适用于本出版物中的所有信息。

2019 年 1 月 21 日



目录

简介	5
从 Fiery XF 的较早版本升级	6
检查安装的 Fiery XF 版本	6
更新至 Fiery XF 6.5	6
备份 Fiery XF 系统	7
卸载 Fiery XF 6.5	7
安装 Fiery XF 7	8
安装 Fiery XF 7 服务器	8
安装 Command WorkStation	9
登录到您的第一台 Fiery XF 服务器	10
从 Fiery XF 6.5 恢复系统备份	10
添加第一台打印机	11
配置 Command WorkStation	14
下载并安装承印材料特性档	14
配置承印材料	15
配置工作流程	15
导入和打印作业	17
学习资料	18

简介

本文档介绍如何从早期版本的程序升级到 Fiery XF 7。它还诠释了如何安装和激活 Fiery XF 7 软件包、连接至 Fiery XF 服务器 以及配置软件，以便进行最少的设定即可开始打印。

注释：

如果当前运行的是 Fiery XF 6.5，则您可以直接升级到版本 7。对于更早版本的 Fiery XF，则必须先更新至 6.5。如果运行的是早于版本 6.4 的 Fiery XF 版本，则不建议进行升级。

本文档旨在帮助您尽可能快地掌握您的新软件。有关 Fiery Command WorkStation 的所有可用工具和功能的更多详细信息，请参阅《联机帮助》，您可以从 [EFI 网站](#) 进行下载，或者在完成安装之后通过程序的帮助菜单进行访问。

从 Fiery XF 的较早版本升级

如果您当前是在 Windows 计算机上运行 Fiery XF 服务器，则可以升级到版本 7。

需要执行以下步骤来为升级做准备：

- 将 Fiery XF 6.4 升级到版本 6.5（如适用）
- 备份 Fiery XF 6.5 系统
- 卸载 Fiery XF 6.5

单击[此处](#)立即观看视频。

检查安装的 Fiery XF 版本

如果 Fiery XF 服务器和客户端安装在相同的 Windows 计算机上，则您可以检查所安装的 Fiery XF 版本。建议仅对 Fiery XF 版本 6.4 和 6.5 进行程序升级。

- 右键单击 Fiery XF Control，然后单击**显示许可证**。

当前安装的更新列表会显示在**更新信息**选项卡上。

如果运行的是 Fiery XF 6.4，则您必须先更新至版本 6.5。

更新至 Fiery XF 6.5

您可以将 Fiery XF 6.4 软件更新至版本 6.5。Fiery XF 服务器 必须安装到具有 Internet 访问的 Windows 计算机上。远程 Fiery XF 客户端将在下次登录到 Fiery XF 服务器 时更新。

确保您已通过激活向导下载预激活的 Fiery XF 6.5 许可证。您可以通过右键单击 Fiery XF Control 并单击**激活 Fiery XF** 启动激活向导。

- 1 退出所有 Fiery XF 程序。
- 2 右键单击 Fiery XF Control，然后单击 **Fiery XF 联机更新**。
- 3 单击**下一步**。
- 4 选择您要安装的更新所对应的复选框，然后单击**下一步**。
一次只能安装一个更新。如果存在多个更新，确保首先安装时间最早的更新。
- 5 按照屏幕上的说明下载更新文件，然后完成安装。

6 重启 Fiery XF 服务器并重复上述程序，直到安装好全部可用更新。

7 重启计算机（如果提示重启计算机）。

现在，您可以备份您的 Fiery XF 系统。

备份 Fiery XF 系统

您可以备份当前的 Fiery XF 系统将在 Fiery XF 7 进行恢复。恢复备份是一种最简单的新软件配置方法。系统备份可以节省：

- Fiery XF 服务器配置
- 所有用户设置
- 所有工作流程设定，包括预设、EPL 线性化文件、专色表和概览文件
- 打印机配置（不包括打印机的 IP 地址）

1 在 System Manager 中：单击**文件** > **备份**。

2 选中要备份的项对应的复选框。

3 确保桌面被设为备份位置。

选择桌面可确保在卸载当前版本的 Fiery XF 时不会删除备份文件。

4 单击**保存**。

现在，您可以卸载 Fiery XF 6.5 了。

卸载 Fiery XF 6.5

不能在同一台计算机上同时运行 Fiery XF 版本 6.5 和 7。安装新软件之前，您必须先卸载 Fiery XF 6.5。确保在卸载 Fiery XF 6.5 之前已创建系统备份。

1 转至**控制面板** > **程序** > **程序和功能**。

2 在已安装的程序列表中，右键单击 **Fiery XF**，然后单击**卸载**。

3 单击**是**确认您要彻底删除所选应用程序及其所有功能。

4 重启计算机以完成卸载流程。

现在，您可以安装 Fiery XF 7 了。

安装 Fiery XF 7

Fiery XF 7 软件包可从 EFI 网站的“支持和下载”>“下载”部分进行下载。此外，还可以根据需要从经过认证的 EFI 经销商处通过 DVD 获得。

Fiery XF 7 由两个独立的软件部分组成：

- Fiery XF 服务器组件

注释： 必须将 Fiery XF 服务器组件安装到 64 位 Windows 计算机上，并且该计算机必须可以访问 Internet。

- Fiery Command WorkStation 客户端组件（适用于 Windows 和 Macintosh）

您可以将两个组件安装到同一台计算机上，或者将 Fiery XF 服务器安装到一台计算机上并将 Command WorkStation 安装到另一台计算机上。

需要执行以下步骤：

- 安装 Fiery XF 服务器
- 激活 Fiery XF 7 许可证，或者迁移 Fiery XF 6.5 中的许可证

注释：

Fiery XF 7 受软件保护，无需加密狗。您可以迁移受加密狗保护的 Fiery XF 许可证，以便用于版本 7 中。

- 安装 Command WorkStation
- 配置打印机和 workflow，或者恢复 Fiery XF 备份（如可用）

单击[此处](#)立即观看视频。

安装 Fiery XF 7 服务器

您可以通过下载或者 Fiery XF 7 服务器 DVD 安装 Fiery XF 7 服务器。

开始之前：

- 确保您已有许可证激活代码。您已在电子邮件中收到 LAC。需要 LAC 才能激活该软件。

注释： 如果从 Fiery XF 6.5 升级，则无需 LAC。LAC 将在迁移过程中通过用户界面提供。

- 禁用所有防病毒扫描程序。

- 1 选择一台 Windows 计算机，执行以下操作之一：
 - 通过下载安装：双击服务器组件的 iso 文件。
 - 通过 DVD 安装：将 Fiery XF 7 服务器 DVD 插入 DVD 驱动器中。
- 2 单击运行 setup.exe。
- 3 安装屏幕上的说明操作，直到浏览器中打开许可证激活窗口。
- 4 执行以下操作之一：
 - 如果您是新用户，请激活 LAC：单击**激活**，然后按照屏幕上的说明操作。
 - 如果您是老客户并且想要从 Fiery XF 6.5 迁移到版本 7：单击**迁移**。然后插入您的 USB 加密狗，并按照屏幕上的说明操作。

注释：

仅当拥有有效的 SMSA 或 ESP 合同时才可进行迁移。如果您的 SMSA 或 ESP 合同已过期，则会显示一条信息，通知您必须先续订合同才能升级到 Fiery XF 7。

[在此处](#)马上观看视频。

- 5 单击**完成**并关闭浏览器。
- 6 选择**是，我想立即重启计算机**，然后单击**完成**。
Fiery Server Control 图标将显示在任务栏中。右键单击 **Fiery Server Control** 后，快捷菜单将提供启动 Fiery 服务器 和下载纸张特性档的选项。

现在，您可以安装 Command WorkStation 了。

安装 Command WorkStation

您可以将 Command WorkStation 安装到 Windows 或 Macintosh 计算机上。

- 1 执行以下操作之一：
 - 通过下载安装 (Windows)：双击 Command WorkStation 的 exe 文件。
 - 通过下载安装 (Macintosh)：双击 Command WorkStation 的 dmg 文件，打开 Mac_User_SW 文件夹，然后双击 Fiery Applications.dmg 文件。
 - 通过 DVD 安装：将 Fiery Command WorkStation DVD 插入 DVD 驱动器中。
- 2 执行以下操作之一：
 - Windows：单击运行 MasterInstaller.exe
 - Macintosh：双击 Fiery Master Installer
- 3 按照屏幕上的说明操作即可安装 Fiery Command WorkStation Package。
在 Windows 中，您必须重启计算机才能完成安装。

Fiery Command WorkStation 图标将显示在任务栏中，并且 Command WorkStation 将启动。

现在，您可以连接到第一台 Fiery XF 服务器了。

登录到您的第一台 Fiery XF 服务器

您可以登录已安装到网络中的任意 Fiery XF 服务器。当您设置了到 Fiery XF 服务器的连接，每次重新启动计算机时，Command WorkStation 都会自动登录到该服务器。

开始之前：确保您要连接的 Fiery XF 服务器正在运行。服务器计算机任务栏中的 Fiery Server Control 图标在服务器运行时显示绿色背景上的一个白色箭头

软件通常在安装完成后自动启动。如果 Command WorkStation 尚未启动，请单击 Fiery Server Control，然后单击窗口右上角带白色箭头的绿色图标。

- 1 在欢迎使用屏幕中，单击**添加 (+)**按钮。
- 2 从列表中选择**一个 Fiery XF 服务器，或一个服务器名称或 IP 地址**。然后单击**添加**。
或者，单击**高级搜索**以搜索特定 IP 地址范围内的、特定子网范围内的 Fiery XF 服务器，或搜索关键字。尽可能限制 IP 地址的搜索范围，以避免不必要的网络流量。
- 3 选择 **admin** 用户并键入 **Fiery.1** 作为密码。然后，单击**登录**。
这些是默认管理员的登录凭据。

单击[此处](#)立即观看视频。

现在可以还原 Fiery XF 6.5 备份，或添加第一台打印机。

从 Fiery XF 6.5 恢复系统备份

您可以在 Command WorkStation 中恢复您的 Fiery XF 6.5 打印机配置。

打印配置集将在新软件中恢复为承印材料。如果无打印配置集可用，则会使用 EPL 基本线性化文件的名称创建承印材料。

- 1 在 Server Manager 中：依次单击 **Server**、**备份和恢复** 和 **恢复**。
- 2 从列表中选择**一个备份文件**。
默认情况下，该列表将显示保存到桌面的备份文件。如果备份文件保存到其他文件，请单击**选择**并浏览至相应的位置。
- 3 单击**恢复**。
- 4 重新启动 Fiery 服务器。

请注意默认的 Fiery XF 和 Command WorkStation 登录凭据的差异：

- Fiery XF
 用户：Admin
 密码：Admin
- Command WorkStation
 用户：admin
 密码：Fiery.1

Fiery XF 6.5 登录凭据将在备份时恢复。恢复 Fiery XF 备份时，那您可以使用您的 Fiery XF 用户名和密码登录到 Command WorkStation。

添加第一台打印机

您必须先添加打印机才能导入作业。您的许可证决定了软件中可供选择的打印机。

1 单击添加打印机。

此时将打开新打印机对话框。

2 选择一个打印机制造商。

3 选择一个打印机类型。

若可以，建议选择名称中包含 FAST DRIVE 的打印机。有关详细信息，请参阅 [FAST DRIVE](#)（第 12 页）。

4 键入您的打印机名称（可选）。

这是在软件中显示的名称。默认情况下，Command WorkStation 会显示打印机类型。您可以覆盖默认的名称。

5 添加描述（可选）。

例如，您可以输入打印机类型或者打印机中插入的承印材料类型。

6 单击下一步。

7 配置打印机连接。执行以下一项操作：

必须将打印机打开。否则将无法连接。

- [配置网络打印机](#)（第 12 页）
- [配置通过 USB 连接的打印机](#)（第 12 页）
- [配置打印到文件输出](#)（第 12 页）

8 单击完成。

将打开 Server Manager 窗口。

[在此处](#)马上观看视频。

现在，您可以配置软件了。

FAST DRIVE

部分打印机型号支持 FAST DRIVE。FAST DRIVE 通过用 GPU（图形处理器）代替 CPU（中央处理器）来加快作业处理速度。它可在 Fiery proServer Premium 部分更高版本中使用，且需要特殊许可证。

Command WorkStation 提供 FAST DRIVE 和非 FAST DRIVE 打印机驱动程序。若可以，建议选择名称中包含 FAST DRIVE 的打印机。旧版本的打印机驱动程序可确保与 Command WorkStation 早期版本中所创建校准文件的兼容性和颜色一致性。

Command WorkStation 自动还原至 FAST RIP 的情况包括，如果：

- 没有相应的许可证
- 您选择了 Fiery XF 6.4 或较早版本中创建的校准文件。仅 Fiery XF 6.5 或更高版本中创建的校准文件支持 FAST DRIVE。

在 Job Editor 中，文件标签源文件信息面板显示您的作业是否已用 FAST DRIVE 或 FAST RIP 进行处理。

配置网络打印机

您可以通过 IP 地址连接到打印机。

- 1 在连接类型下，选择通过 IP 网络打印，然后键入打印机的 IP 地址。
- 2 选择打印机用于数据传输的 TCP/IP 协议类型。

大部分打印机支持 RAW 协议，可打印到端口 9100。LPR 协议通常保留用于 Unix 系统，或具有多个界面的打印机服务器。在大多数情况下，您可以将此框留空。如果无法确定，请参阅打印机手册，或咨询系统管理员。

注释：EFI VUTEk 打印机通过 8013 端口进行通信。

配置通过 USB 连接的打印机

您可以打印至通过 USB 连接到服务器计算机的本地打印机。

- 1 在连接类型下，选择通过端口打印。
- 2 在端口下，选择该端口。

配置打印到文件输出

您可以定义命名格式并为 EFI 宽幅打印机选择保存打印文件的导出文件夹。

EFI VUTEk 打印机中的打印文件将以 RTL 和 GIF 格式保存到指定的导出文件夹。GIF 文件用于在 VUTEk 用户界面上显示作业预览。您可以在任何常规的图形程序中打开 GIF 文件。

EFI Matan 和 EFI Reggiani 打印机中的打印文件将作为单独的 TIFF 保存到指定导出问价。如果选择驻留在网络上的导出文件夹，则必须键入该文件夹的访问权限。

- 1 在连接类型下，选择文件输出。

2 定义导出路径（可选）。

使用默认导出路径，或单击**选择**并浏览至其他文件夹。

3 选择打印文件的命名格式。

默认命名格式为 *job_order_job_name_job_ID_tile_number_page_number_Date*。您可以定义一个自定义的命名格式，其中也可包含自定义文本和以下任意变量：

变量	描述
%count	计数器
%jobid	作业 ID
%t	平铺编号
%p	页码
%out	打印机
%cm	色彩模式
%job	作业名称/拼版名称
%res	分辨率
%work	工作流程
%date	日期
%order	工单

注释：添加分隔符可以使文件更易于阅读，例如在两个变量之间加入下划线或连字符。

配置 Command WorkStation

要配置 Command WorkStation，您必须为打印机安装承印材料特性档，并配置承印材料和工作流程。

每台打印机均初始配置有一种通用承印材料和一个通用工作流程。

- 承印材料用于定义墨水类型、承印材料（类型、来源、尺寸）。特殊打印机设定（如自动剪切模式或白墨水打印）位于另一个选项卡上。承印材料链接至承印材料特性档，这意味着您可以为每种承印材料定义不同的打印机特性设定。建议您为每种承印材料类型创建一个承印材料。您可以在导入作业时选择相应的承印材料。
- 工作流程用于定义基本的颜色管理和作业设定。您可以通过为每种作业类型创建自定义工作流程并在导入作业时选择相应的工作流程来自动执行工作流程。

如果不想创建自定义承印材料和工作流程，则可以应用通用设定。但是，在此情况下，您必须在打印之前对每个作业进行相同的自定义设定。创建符合特定作业要求的自定义承印材料和工作流程可以为您节省大量时间，并且无需对每个作业进行单独设定。

注释：

如果您拥有 Fiery XF 6.5 的系统备份，则无需配置 Command WorkStation。恢复备份时，系统配置将会传输至新的软件。有关详细信息，请参阅[从 Fiery XF 6.5 恢复系统备份](#)（第 10 页）。

下载并安装承印材料特性档

可以为您的打印机下载新的和更新后的承印材料特性档。承印材料特性档适用于许多不同的打印机型号、纸张类型和分辨率。

EFI 会在产品发布后继续开发相应产品，以改进其功能或增加打印机支持。建议您定期运行更新程序，以确保您承印材料特性档始终保持最新。

- 1 在任务栏中：右键单击 **Fiery Server Control**，然后单击 **Fiery Profiles Updater**。

此时将会显示**特性档更新服务**。

- 2 单击**下一步**。

- 3 在**制造商/型号**下，单击您的打印机制造商。

- 4 在**承印材料特性档**下，选择想要安装的承印材料特性档。

您可以在一次下载中选择不同打印机制造商的承印材料特性档。

- 5 单击**下载列表**（可选）。

您可以查看列出的选定承印材料特性档。要添加或删除列表中的承印材料特性档，请单击**添加更多特性档**。

- 6 单击**下载**。

7 单击完成。

承印材料特性档已下载并安装在您的计算机上。Command WorkStation 需要约三秒钟方可检测到承印材料特性档。

配置承印材料

Command WorkStation 上的承印材料介绍了您打印所用承印材料的物理属性。建议您为每种承印材料类型创建一个自定义承印材料。

确保您已安装适当的承印材料特性档。

- 1 在 Server Manager 中：在侧边栏上，单击**打印机**，然后选择打印机。
- 2 在打印机的树状视图中，单击**承印材料**旁边的**添加 (+)** 按钮。然后，输入唯一的名称，并单击**保存**。
- 3 选择新的自定义承印材料。在**纸张**选项卡上，展开**纸张配置**面板。

打印机的所有可用校准文件将在**结果校准**下列出。如果列表为空，则您必须通过 Fiery Profile Updater 下载相应的承印材料特性档。

- 4 选择墨水类型、承印材料名称和其他承印材料设定。
此目的在于找到正确的校准文件和适合于您设定的 ICC 特性档组合。在**结果校准**下，Command WorkStation 仅显示与选定纸张设定组合匹配的校准文件和 ICC 特性档。
- 5 在**结果校准**下，选择适合于您的承印材料设定的相应校准文件。
- 6 在**纸张**选项卡上，展开**纸张设定**面板。
- 7 选择承印材料来源： 卷筒承印材料或印张承印材料。
- 8 选择一种承印材料格式。

您还可以定义自定义承印材料格式。自定义承印材料格式不能大于打印机支持的最大承印材料尺寸。键入所需的宽度和高度。然后，单击**添加 (+)** 按钮并将承印材料名称保存到唯一的名称下。

自定义承印材料格式适用于处理以下类型的作业：

- 拼版—如果打印机配置为加大尺寸的承印材料或卷筒承印材料，则拼版难以管理。定义更便利的印张大小使您能够更好地控制拼版作业的版面设计。
- 打印到文件作业—您可以为支持不同承印材料大小的打印机创建打印文件。

- 9 在**打印机和 workflow 设定**选项卡上，展开**特殊设定**面板。
- 10 执行您想要包括到承印材料中的打印机特定设定。
- 11 单击**保存**。

有关编辑承印材料的更多信息，请参阅《联机帮助》。

配置工作流程

Command WorkStation 使用工作流程来为作业分配默认的设定组。建议您创建自定义工作流程，以实现最佳效果。

您可以使用工作流程来应用统一的颜色管理设定或影响作业尺寸、方向或承印材料消耗的版面设定。此外，您还可以使用工作流程来确保 Command WorkStation 打印所有具有标记或作业标签的作业。

- 1 在 Server Manager 中：在侧边栏上，单击**打印机**，然后选择打印机。在打印机的树状视图中，单击**工作流程**旁边的**添加 (+)** 按钮。

此时将打开**工作流程模板**。

- 2 选择最适合您需求的工作流程类型和模板，然后单击**加载**。

- 3 在**颜色**选项卡上，展开**颜色管理**面板。

- 4 在**预设**下，选择最适合您需求的颜色管理预设。

Command WorkStation 提供适用于生产、照片、校样、商业图形和灰度输出的颜色管理预设。它们包含适合于标准工作流程的预选源特性档、模拟特性档和渲染方法，可确保您实现出色的颜色再现效果。

- 5 在**文件**、**版面**、**印后处理**、**颜色**、**打印机**和**验证**选项卡中，选择适用于您工作流程的其他设定（可选）。

- 6 单击**保存**。

- 7 关闭 Server Manager。

有关编辑工作流程的更多信息，请参阅《联机帮助》。

导入和打印作业

您可以在 Command WorkStation 的 作业中心 窗口中导入作业。您可以导入单个作业，也可以选择多个作业并将其作为拼版导入。

以下步骤介绍了如何直接在 Command WorkStation 中导入作业。有关其他作业导入方法的更多信息，例如通过 hot folder 或虚拟打印机，请参阅《联机帮助》。

1 在 作业中心 中：在工具栏上，单击**导入**。

2 浏览找到作业，然后单击**打开**。

导入文件对话框打开。

3 单击**添加 (+)** 按钮导入多个作业（可选）。

如果导入多个作业，则可以通过选择作业然后单击向上/向下箭头来对它们进行排序。

4 选择打印机。

5 选择**应用服务器工作流程**，然后选择工作流程和承印材料。

通过此设定可以轻松为作业分配自定义工作流程和自定义承印材料。如果未创建任何自定义工作流程和承印材料，请选择**应用默认工作流程**以应用通用设定。

6 单击**保留**。

保留作业将导入到作业列表中，但不会开始打印。您可以编辑已保留的作业，并在准备就绪之后手动开始打印流程。作业设定将覆盖工作流程中的设定。有关编辑作业的更多信息，请参阅《联机帮助》。

7 在 作业中心 中：选择作业。在**作业摘要**下，单击钢笔图标，然后键入所需的份数。

8 在工具栏上，单击**打印**。

学习资料

EFI 提供多种不同类型视频和文档格式学习资料，帮助您最大限度利用软件。

- 视频

EFI 提供大量指导和操作视频，为您提供成功操作系统需要的所有信息。课程从基础知识开始，一直深入到专家主题。您可在该联机帮助中找到多个视频的直接链接。此外，要想查看所有可用视频的完整列表，请访问 learning.efi.com。您可运用搜索功能查找关于任何选定主题的视频。

- 文档

可从 [EFI 网站](#) 上下载以下类型的文档：

- 用户文档（快速入门指南、用户手册、与特定软件功能相关的操作方法文献）
- 技术文档（版本说明、系统要求、功能表等）
- 知识库（与颜色管理、软件选项、工作流程相关的常规操作方法文献）
- 打印机驱动程序描述